

BEDIENUNGSANLEITUNG DAAB STEUERAUTOMATIK EP104

Bedienungsanleitung Ausgabe 1 für Programmversion 4.05







Inhalt

Herstellererklärung	6
Hersteller	6
Für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation verantwortliche Person	6
Typenbezeichnung	6
Leistungserklärung	7
Bestimmungsgemäße Verwendung des Bauprodukts	7
System zur Beurteilung und fortlaufenden Kontrolle der Leistung des Bauprodukts	7
Leistung	
Beschreibung EP104	8
Allgemein	8
Bestimmungsgemäße Verwendung	8
Kennzeichnung	8
Referenzdokumente	8
Altelektronik	8
Bedienungsanleitung	8
Sicherheit	9
Sicherheitsklasse	9
Bedienung	10
Allgemein	10
Instandhaltung und Wartung	10
Zurücksetzen/Austauschen einer ausgelösten Sicherung	10
Technische Daten	
Montage der Steuerung EP104	12
Qualifikation	12
Schutzgehäuse	12
Montage der Steuerung	12
Anschluss	13
Sicherheit	13
Montage	13
Starkstrom	13
Motoren	
Anschluss der Motoren an die EP104	13
Anschluss des Klemmschutzes	
Anschluss von Klemmschutz und Fotozelle	15
Anschluss der Kommunikation	
Anschluss des Encoders (elektronische Endlage)	16
Anschluss	
Anschluss der mechanischen Endlage (Mikroschalter)	
Anschluss der Endlage mit Zeitsteuerung	
Einstellung der EP104	
Allgemein	
Ablesen der Parameter der EP104	
Einstellen der Parameter der EP104	
Gesicherte Einstellungen	
Signalliste	
Schwachstrom	
Leuchtanzeigen	
Anwendungen	
Falttore	
Lastüberwachung	21



	0.1
Klemmschutz	
Schiebetore/Schiebegitter	
Lastüberwachung	
Klemmschutz	
Garagentore	
Lastüberwachung	
Klemmschutz	
Flügeltore	
Lastüberwachung	
Klemmschutz	
Schrankenanlagen	
Lastüberwachung	
Klemmschutz	22
Inbetriebnahme	23
Sicherheit	23
Stoppkreislauf	23
Endlagen	23
Encoder (elektronische Endlage)	23
Rechte/linke Montage bei der Verwendung eines Encoders	23
Mechanische Endlagen (Mikroschalter)	24
Zeitsteuerung (ohne Endlagen)	24
Drehrichtung der Motoren	24
Einstellung des internen Motorschutzes	24
Art der Versorgungsspannung	24
Überprüfung der Phasenreihenfolge für 3x230 V ohne Null	24
Externe Schutzvorrichtungen	25
Einstellung der externen Schütze	25
Lastüberwachung	26
Mit zugelassenem Personenschutz – Einstellung der Lastüberwachung mit Normalleistung	26
Ohne zugelassenen Personenschutz – Einstellung der Lastüberwachung mit den sonstigen Grenzwerten	26
Verzögerung der Richtungsänderung bei ausgelöster Lastüberwachung	
Klemmschutz	
Klemmschutzüberwachung	
Ablesung des Widerstandswertes am Klemmschutz	27
Einstellung des Widerstandswertes am Klemmschutz	27
Klemmschutzfunktion	
Allgemeine Klemmschutzfunktionen	27
Klemmschutz bei der Schließbewegung	28
Klemmschutz bei der Öffnungsbewegung	28
Langsame Fahrt oder Einwirkung auf den Klemmschutz (nur bei Verwendung eines Frequenzwandlers)	
Funktionskontrolle des Klemmschutzes	
Eingang PHOTO	29
Eingang PHOTO bei der Schließbewegung	
Eingang PHOTO bei der Öffnungsbewegung	
Begrenzte Laufzeit	
Überprüfung der Anzeigen	
Impuls und Haltebetrieb	
Wahl der Impuls- oder Haltebetriebssteuerung	
Haltebetrieb bei Fehler am Klemmschutz oder Eingang PHOTO	
Überprüfung der Sicherheitsfunktionen	
Einstellung der Motorbremse	



F44C	DANB

Programmierbare Lingange, P-Nanaie	31
Automatisches Schließen	
Einstellung für das automatische Schließen	
Stoppfunktion	
Automatisches Schließen nach einem Stopp	
Automatisches Schließen bei Aktivierung der Fotozelle	
Automatisches Schließen bei Aktivierung der Fahrzeugschleife	
Richtungsabtastung für den internen Schließimpuls	
Steuerfunktionen	
Zeitfunktion für Magnetschloss und zwei Motoren	
Nachlaufzeiten mechanische Endstellungen und Zeitsteuerung	
Umkehr während der Nachlaufzeit	
Nachlaufzeit beim Schließen	
Nachlaufzeit beim Öffnen	
Stoppfunktion mit Nachlaufzeit	
Nachlauf Encoder	
Stoppfunktion mit Nachlaufzeit	
Zeiteinstellung für Zeitsteuerung	
Richtungsänderung	
Verzögerung bei Richtungsänderung	
Priorität der Richtungsänderung	
Schleuse	
Kommunikation	
Blockierung eines anderen Tors (C664)	
Öffnungsspeicher, Blockierung mit Stopp aufheben (C665)	
Anwendungsbeispiele	
Funktionen der Zusatzplatine	
Programmierbare Ausgänge, o-Kanäle	
Funktionen der programmierbaren Ausgänge 1-3	
Funktionen des programmierbaren Ausgangs 4	
Schließalarm	
Programmierbare Funkeingänge, r-Kanäle	
Steuerfunktionen mit Funkeingang	
Fahrzeugdetektor, d-Kanäle	
Einstellung der Fahrzeugschleife	
Automatisches Schließen nach dem Passieren der Fahrzeugschleife	
Funktionen der Fahrzeugschleife	
Sicherheitsfunktionen für die Schleife	
Fehlerprotokoll	
Aufzeichnung der Fehlercodes	
Kanalliste	
Allgemein, C-Kanäle	
Allgemeine Ablesekanäle	
Allgemeine Einstellungskanäle	
Klemmschutz	
Lastüberwachung und Motoreinstellungen	
Fotozelle	
Allgemeine Zeitkanäle	
Automatisches Schließen	
Blockierung der Schleuse	
Servicekanäle	52



53
53
55
57
57 59
59
62
65
68
71
71
72
73
74
75
76
77
77
78
79
80
81
84
85



Herstellererklärung

Hersteller

FAAC Nordic AB

Box 125, 284 22 Perstorp, Schweden

Telefon: +46 (0)435 77 95 00, Fax: +46 (0)435 77 95 29

Für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation verantwortliche Person

Name: Sören Andersson

Name des Unternehmens: FAAC Nordic AB

Typenbezeichnung

EP104-1, EP104-2

Hiermit versichern wir, dass die Steuerautomatik EP104 die entsprechenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und die Bauproduktenverordnung 305/2011 erfüllt.

Diese Erklärung gilt für die unten genannte Anlage in dem Zustand, in dem sie auf den Markt gebracht wird, und umfasst keine Komponenten, die hinzugefügt werden, bzw. Maßnahmen, die später durchgeführt werden. Sie gilt auch nicht für die Komponenten anderer Lieferanten oder Schnittstellen zwischen Komponenten anderer Lieferanten und unten genannten Komponenten von FAAC Nordic AB.

Die Anlage entspricht in den relevanten Teilen den folgenden harmonisierten Normen:

- SS-EN 13241-1+A1:2011 Tore Produktnorm Teil 1: Produkte ohne Feuer- oder Rauchschutzeigenschaften.
- SS-EN 13849-1:2008 Sicherheit von Maschinen Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze.
- SS-EN 60335-1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
- SS-EN 60335-2-103 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Teil 2-103: Besondere Anforderungen an Antriebe für Tore, Türen und Fenster.
- SS-EN 61000-6-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-2: Fachgrundnormen Störfestigkeit für Industriebereiche.
- SS-EN 61000-6-3 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-3: Fachgrundnormen Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe.

Die technische Dokumentation gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang VII, Teil A, für die oben genannte Steuerautomatik ist beim Hersteller hinterlegt und kann auf begründeten Wunsch einer nationalen Behörde dieser Behörde durch den Unterzeichner zur Verfügung gestellt werden.

Wir versichern, dass die EP104 unseres Wissens nach keine Bestandteile mit einer Konzentration über 0,1 % enthält, die in der REACH-Verordnung 1907/2006/EG, der Kandidatenliste mit besonders gefährlichen Stoffen oder den verbotenen Stoffen gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG aufgenommen sind.





Leistungserklärung

Bestimmungsgemäße Verwendung des Bauprodukts

Steuerautomatik für die Installation an Toren, Schranken oder Zäunen zur Anwendung in der Industrie, in Gewerbe- und Wohngebieten, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, und den sicheren Zugang von Personen, Waren und Fahrzeugen gewährleisten soll.

System zur Beurteilung und fortlaufenden Kontrolle der Leistung des Bauprodukts $\operatorname{System} 3$

Leistung

Eigenschaft	Leistung	Harmonisierte Norm
Ausgeübte Kräfte		SS-EN13241-1 + A1:2011
Klemmschutz	Leistungsniveau C*	SS-EN 13849-1:2008
Lastüberwachung	Leistungsniveau D*	SS-EN 13849-1:2008
*) bestätigt durch SP, Zertifizierungsnr. SC1105-11		

Perstorp, 25.03.2013

Ola Hansson, Geschäftsführer



Beschreibung EP104

Allgemein

Die EP104 ist eine Steuerautomatik für die Steuerung von Toren, Türen, Zäunen, Garagentoren und Schranken und beinhaltet alle wichtigen Funktionen zur Steuerung von Elektromotoren, d.h. Kontakte, Motorschütze, Lastüberwachung, Klemmschutzüberwachung, Alarme, Tasten auf der Steuerplatine, Display und Tasten für die Programmierung.


Diese Steuerung kann mit optionalem Zubehör wie Fahrzeugschleife, Funk, Signallampe und Magnetschloss geliefert werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit der Steuerautomatik können Tore, Türen, Zäune, Garagentore und Schranken mithilfe der mit der Steuerautomatik verbundenen Schalter geöffnet und geschlossen werden.

Jegliche andere Verwendung ist ohne die schriftliche Zustimmung von FAAC Nordic AB untersagt.

Kennzeichnung



Referenzdokumente

Bedienungsanleitung für den Stellmotor

Bedienungsanleitung für Türen, Tore, Schranken oder Zäune

Altelektronik

Die EP104 ist ein elektronisches Produkt und gilt deshalb als gefährlicher Abfall. Altelektronik muss bei einem Unternehmen entsorgt werden, das gemäß dem Umweltgesetz befugt ist, gefährlichen Abfall mit elektronischen Komponenten zu verarbeiten.

FAAC Nordic AB verpflichtet sich, kostenlos für die Entsorgung von Altelektronik und durch uns gelieferte Elektronikprodukte zu sorgen, wenn uns diese eingeschickt werden.

Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung oder eine Bedienungsanleitung, die in allen Punkten den Anforderungen der geltenden Maschinenrichtlinie und der Niederspannungsrichtlinie und den entsprechenden relevanten harmonisierten Normen entspricht, muss zusammen mit der kompletten Steuereinheit an den Installateur und den Endkunden geliefert werden.





Sicherheit

Diese Bedienungsanleitung muss sorgfältig und vollständig durchgelesen werden, da sie wichtige Informationen zur Sicherheit, Installation, Inbetriebnahme und Verwendung enthält. Besonders wichtige Sicherheitsinformationen sind mit dem Symbol am linken Rand gekennzeichnet.

Werden die Sicherheitsvorschriften in dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet, besteht das Risiko schwerer Personen-, Tieroder Sachschäden. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die zukünftige Verwendung auf.

Die EP104 oder die mit der EP104 gesteuerte Komponente darf ohne Aufsicht nicht von Kindern oder Personen mit fehlender Erfahrung, fehlenden Kenntnissen oder verringerter geistiger Leistungsfähigkeit verwendet werden, wenn sie keine hinreichende Einweisung von einer direkt für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten haben.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit der Anlage oder der gesteuerten Komponente spielen. Dies gilt insbesondere für die eventuelle Fernsteuerung der Einheit.

Die Steuereinheit EP104 bzw. die dafür von FAAC Nordic AB empfohlenen Komponenten dürfen ohne die ausdrückliche Zustimmung von FAAC Nordic AB nicht geändert werden.

Das qualifizierte Personal darf die Montage, Einstellung, Inbetriebnahme und Arbeiten oder Reparaturen nur in dem dafür vorgesehenen Bereich durchführen.

Der Stromanschluss muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, der für den Anschluss verantwortlich ist. Nehmen Sie die Sicherheitshinweise der zu steuernden Komponenten in acht.

Sicherheitsklasse

Die Sicherheitskreisläufe der EP140 wurden von FAAC Nordic AB für ein Leistungsniveau PL = c und Kategorie 2 gemäß SS-EN ISO 13849-2:2008 ausgelegt.

Die EP104 wurde mit Klemmschutzanschlüssen und einer integrierten Lastüberwachung ausgerüstet, damit die Personensicherheit gewährleistet ist. Diese Schutzeinrichtungen entsprechen den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Für die Prüfung der Komponenten der Sicherheitskreisläufe wurde eine technische Lebensdauer von 10 Jahren oder 1 Million Betätigungen angenommen.

FAAC Nordic kann die Sicherheit der Motorschütze und Klemmschutzvorrichtungen nach Überschreiten der technischen Lebensdauer nicht länger garantieren. Diese Komponenten müssen darum vor Ablauf der Lebensdauer ausgetauscht werden.





Bedienung

Allgemein

Zur Einstellung und Änderung der EP104 sind einschlägige Kenntnisse und ein Verständnis der Funktionen sowie Kenntnisse über die Einstellungen des Steuersystems, für das die Komponente verwendet werden soll, notwendig.

Bewegen Sie interne Tasten vorsichtig, sodass kein Kontakt mit spannungsführenden Teilen entstehen kann.

Der Anschluss muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, der für den elektrischen Anschluss gemäß den geltenden Normen und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verantwortlich ist.

Zur Inbetriebnahme der EP104 sind einschlägige Kenntnisse und ein Verständnis der Funktionen sowie Erfahrung mit der Inbetriebnahme von Steuersystemen, für die die Komponente verwendet werden soll, notwendig.

Instandhaltung und Wartung

Der Zustand der externen Sicherheitsvorrichtungen wie Klemmschutz, Stopptasten, Fotozellen, Lastüberwachung und Sicherheitsschaltungen der EP104 muss regelmäßig kontrolliert werden. Auch der Zustand des Schutzgehäuses, der Verkabelung und der Befestigungen muss geprüft werden. Diese Kontrolle muss mindestens 2 Mal im Jahr durchgeführt werden.

Bei allen Arbeiten an oder in der Steuereinheit müssen die Stromversorgung der EP104 unterbrochen und der Hauptschalter verriegelt werden.

Zurücksetzen/Austauschen einer ausgelösten Sicherung

Hat die Sicherung der Netzspannung der Steuerautomatik ausgelöst, empfiehlt FAAC Nordic AB die folgenden Schritte zum Zurücksetzen oder Austauschen der Sicherung

- Schalten Sie den Hauptschalter der Steuerautomatik aus.
- Den Stellmotor auskuppeln.
- Setzen Sie die Sicherung zurück oder tauschen Sie sie aus.
- Schalten Sie den Hauptschalter der Steuerautomatik ein.
- Sicherstellen, dass der Stellmotor nicht ohne empfangene Signale startet.
- Sicherstellen, dass der Stellmotor mit den Bedientasten gestartet und gestoppt werden kann.
- Kann der Stellmotor nicht gestoppt werden, ist Kontakt zu FAAC Nordic AB aufzunehmen.





Technische Daten

Maße (BxHxT)	190x224x60 mm		
Versorgungsspannung	3-phasig oder 1-phasig		
Versorgungsspannung	3x400 V+N+PE, 3x230 V+PE, 1x230 V+N+PE, 3x400 V+PE (erfordert externen Transformator)		
Zulässige Spannungsschwankung	±10 %		
Frequenz	50 Hz		
Motor mit 3-Phasenstrom 3x400 V	Drehstrom-Asynchronmotor 0,18-1,5 kW		
Motor mit 3-Phasenstrom 3x230 V	Drehstrom-Asynchronmotor 0,18-0,75kW		
Motor mit 1-Phasenstrom	Einphasenmotor mit Betriebskondensator 0,18-0,37 kW		
Sicherungen	Externe Sicherung max. T10A		
Leistungsaufnahme	Steuerautomatik max. 22 VA + Elektromotoren		
Betriebsart	Intermittierender Betrieb 50 %/Betriebsdauer max. 4 Minuten		
Temperaturbereich	0 bis 45 °C		
Klemmschutz	2 Schließeingänge S.E1 und S.E2 zum Klemmschutz bei der Schließbewegung		
	1 Öffnungseingang S.E3 zum Klemmschutz bei der Öffnungsbewegung		
	Verstellbarer Widerstandsbereich 1,0 - 9,9kΩ, Leistungswiderstand mindestens ½ W		
Sicherheitskreislauf	Max. Widerstand 3 Ω im Stoppkreislauf		
	Kabellänge 0,75 mm² max. 60 m, Kabellänge 1,5 mm² max. 120 m		
	1 Analogeingang 0 – 50 V, misst die Spannung nach dem Stoppkreislauf		
Interner Motorschutz	Einstellbereich 0,5 – 6 A		
Lastüberwachung	Einstellbereich 0,05 – 1,99 kW		
Digitaleingänge	9 Stück		
	Logisch 0 0 – 8 VDC		
	Logisch 1 12 – 30 VDC		
	Eingangsstrom 5 mA bei 24 VDC		
	Kabellänge max. 200 m		
Netzspannung der Fotozelle	24 VDC max. 50 mA		
Spannungsanschluss	24 VDC max. 300 mA		
Kommunikation	RS-485 zwischen 2 EP104 Kabellänge max. 1000 m		
Schutzart	Die Platine ist für den Einbau in einem Schutzgehäuse mit min. IP54 vorgesehen.		



Montage der Steuerung EP104

Beachten Sie bei der eigenen Montage der Steuerung in das Schutzgehäuse die folgenden Hinweise, damit die Anforderungen der EU-Richtlinien und die Einbauerklärung von FAAC Nordic AB erfüllt sind und das Produkt verwendet werden darf. Bei anderen Montagen ist der Monteur für die CE-Kennzeichnung der gesamten Steuerung verantwortlich.

Qualifikation

Das Personal für die Montage der Steuerung in das Schutzgehäuse muss für diese Aufgabe entsprechend ausgebildet und qualifiziert sein.

Schutzgehäuse

Die Steuerung ist in einem der Umgebung entsprechenden Schutzgehäuse zu montieren, das die Elektronik gegen Feuchtigkeit, Staub und Kontakt schützt.



Das Schutzgehäuse entspricht der Schutzklasse IP54 oder höher und ist für die Schraubmontage an Wand oder Tafel vorgesehen.


Bei der Verwendung im Freien oder dem Risiko der Kondensatbildung, muss das Schutzgehäuse mit einem Heizelement ausgerüstet werden.

Montage der Steuerung

Die Steuerung ist auf einer Metallplatte zu montieren. Die folgende Zeichnung zeigt die Abmessung der Platine. Montieren Sie die Steuerung mit den mitgelieferten Schrauben, Abstandshaltern und Scheiben gemäß der Abbildung.

Ist die Montageplatte lackiert, muss der Lack um die Montagelöcher entfernt werden, damit die Abstandshalter und die Platte gut miteinander verbunden werden können.

Montieren Sie die Erdungsschiene für den Anschluss des Schutzleiters auf der Montageplatte.







Anschluss

Sicherheit

Der elektrische Anschluss muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, der für den elektrischen Anschluss gemäß den geltenden Normen und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verantwortlich ist.

Unterbrechen Sie stets die Versorgungsspannung bei Anschlussarbeiten im Schaltschrank.

Die mechanische Montage der Steuereinheit muss von einer Person mit den notwendigen Kenntnissen auf diesem Gebiet erfolgen.

Montage

Die Montage der Steuereinheit muss an einem für die Schutzklasse (mindestens IP54) geeigneten Ort erfolgen und wenn nötig mit einem Heiz- oder Kühlelement ausgestattet werden, damit der Betriebstemperaturbereich gemäß den technischen Daten eingehalten wird.

Die Steuereinheit muss fest und sicher über eine Schraubverbindung an die Wand oder eine geeignete Konsole montiert werden. Die Montagelöcher befinden sich auf der Rück- oder Unterseite des Schutzgehäuses.

Die Kabelaus- und -eingänge müssen mit einer zugelassenen Kabeldurchführung mit Dichtung ausgestattet werden. Die Kabel außerhalb des Schutzgehäuses müssen befestigt werden und dürfen nicht frei hängen oder sich in passierenden Objekten verfangen können.

Starkstrom

Die Versorgungsspannung wird über einen verriegelbaren Hauptschalter angeschlossen und auf max. T10A abgesichert. Die eingehende Erde wird auf der Erdungsschiene angeschlossen.


Kontrollieren Sie, dass die Versorgungsspannung und die Motorspannung übereinstimmen.

Motoren

Der stärkste zulässige Motor ist 1,5 kW (3-phasig 3x400 V). Siehe "Inbetriebnahme" für die Überprüfung der Drehrichtung.

Anschluss der Motoren an die EP104

Versorgungsspannung 3x400 V mit Null



Versorgungsspannung 3x230V ohne Null


Steuerautomatik EP104 In/Out Power Motor 1 Motor 2 L3 U1 V1 W1 **T**1 L1 U2 V2 W2 N Ν L2 Wird mit höchstens T 10 A abgesichert 0 Abgriff 230V D-Schaltung D-Schaltung 3x230V-Phasen-3-Phasen-Änderung der Phasenfolge Vertauschen Sie V1 und W1 falls der Wert des Lastsensors und/oder V2 und W2, falls einen Fehler anzeigt. der Motor falsch herum läuft.





Informationen zum Anschluss eines Frequenzwandlers finden Sie in der Bedienungsanleitung der Zusatzplatine DB406.

Versorgungsspannung 1x230V mit Null (Synchronmotor)




Bei der Installation eines symmetrischen Einphasenmotors gemäß der linken Abbildung nehmen Sie die folgenden Änderungen vor.


EP104-1: Kabel an Leiste X37: L1-1 muss den Platz tauschen mit X37: L1-CUR1.

EP104-2: Kabel zwischen X14: L2-1 und X39: L2-2 entfernen.

Kabel an Leiste X37: L1-1 muss den Platz tauschen mit X37: L1-CUR1. Kabel an X38: L1-2 muss den Platz tauschen mit L1-CUR2. Siehe Abbildung für die Position der Leisten.



Versorgungsspannung 1x230V mit Null (Asynchronmotor)







Anschluss des Klemmschutzes

Der Widerstand der Klemmschutzüberwachung muss im Klemmschutz jeweils so montiert werden, dass eine Unterbrechung des Widerstands oder Kabels als ausgelöste Schutzvorrichtung registriert wird. Siehe folgendes Anschlussschema. FAAC Nordic AB empfiehlt die Verwendung von S.E1 für Klemmschutz mit Anschluss an die Hälfte, an die der Motor 1 angeschlossen ist, und S.E2 mit Anschluss an die Hälfte, an die der Motor 2 angeschlossen ist.

Der Widerstand kann zwischen 1,0-8,2 k Ω mit einer Abweichung von 1 % liegen; der Nennwiderstand beträgt min. ½ W. FAAC Nordic AB empfiehlt einen Widerstand von 8,2 k Ω . Der Klemmschutz darf ausschließlich in Serie geschaltet werden. Beim seriellen Anschluss wird gemäß dem Anschlussschema nur ein Widerstand im äußeren Klemmschutz montiert. Die Anzahl der seriell anzuschließenden Klemmschütze beträgt 6 pro Klemmschutzeingang bei einem Widerstand von 8,2 k Ω . Beachten Sie, dass der Widerstand des Klemmschutzes bei der Inbetriebnahme der EP104 kontrolliert und angegeben werden muss, siehe Abschnitt "Inbetriebnahme".


Andere Arten als die oben genannten Widerstandsklemmschütze dürfen nicht direkt an den Klemmschutzeingängen angeschlossen werden, sondern benötigen eine externe Steuereinheit.

Siehe auch die Bedienungsanleitung für den Klemmschutz.

Verwenden Sie ausschließlich von FAAC Nordic AB zugelassene Klemmschütze.

Anschluss von Klemmschutz und Fotozelle

Siehe Abbildung für den Anschluss einer externen Klemmschutzeinheit.





Anschluss der Kommunikation

Für die optimale Kommunikation zwischen 2 EP104, müssen die richtigen Kabel gewählt und korrekt angeschlossen werden. Geeignete Kabel sind FKAR-PG, E 01 721 20.

Verwenden Sie alternativ ein doppelt verdrilltes, abgeschirmtes Kabel mit einer Leitungsoberfläche von min. 0.2 mm^2 und einer elektrischen Kapazität von 50 - 70 pF/m.

Schließen Sie die Abschirmung an die Erdungsschiene oder Kasten 34 an.


Die Kabellänge darf 1000 m nicht übersteigen.




• Anschluss des Encoders (elektronische Endlage)

Die EP104 unterstützt den Encodertyp DB405. Der Encoder wird an denselben Leisten wie die normalen mechanischen Endlagen angeschlossen. Die folgenden beiden Abbildungen zeigen den Anschluss des Encoders sowie den rechten und den linken Motor aus Sicht der Steuerautomatik. Beachten Sie, dass das Encoderkabel nicht im selben Rohr wie die Stromversorgung des Motors verlegt werden darf.

Anschluss




Anschluss der mechanischen Endlage (Mikroschalter)



Anschluss der Endlage mit Zeitsteuerung

Bei der Verwendung der Zeitsteuerung können die Endlagen immer noch genutzt werden. Diese werden gemäß der Abbildung oben (mechanische Endlagen) angeschlossen, allerdings nur für die offene Position. Werden keine Endlagen verwendet, werden sie gemäß der Abbildung unten angeschlossen. In der offenen Position muss eine mechanische Sperre montiert werden.







Einstellung der EP104

Im folgenden Abschnitt finden Sie allgemeine Hinweise zur Einstellung der EP104.

Entladen Sie eventuelle persönliche elektrostatische Ladung über einen geerdeten Kontakt, bevor Sie Einstellungen vornehmen.

Allgemein

Alle Werte werden gemäß einem Kanalverzeichnis gespeichert. Jeder Kanal entspricht dabei einem bestimmten Steuerparameter oder Wert in der EP104.

In dem Fenster werden entweder ein Wert mit 1-4 Ziffern oder eine Kanalnummer (C, d, L, o, P oder r) und drei Ziffern gezeigt.

Die Werte können abgelesen und eingestellt werden. Blinkt ein Wert, können Einstellungen vorgenommen werden.

Erscheint E und eine Zahl, handelt es sich um eine Fehlermeldung (Error Message), siehe Kapitel Fehlermeldungen. Beachten Sie, dass die Startwerte

"EP-1" und "EP-2" keine Fehlermeldungen sind. Beim Spannungsaufbau wird EP-1 für die Steuerung mit 1 Motor und EP-2 für die Steuerung mit 2 Motoren angezeigt.

Taste < wechselt zwischen Wert und Nummer des Kanals und speichert Werte bei der Einstellung.

Mit der + Taste wird im Kanalmodus in der Kanalliste nach oben geblättert. Bei Einstellungen wird der Wert erhöht.

Mit der - Taste wird im Kanalmodus in der Kanalliste nach unten geblättert. Bei Einstellungen wird der Wert verringert.

Wird 90 Sekunden keine Taste gedrückt, fährt das Fenster in den Sparmodus und leuchtet schwacher. Wird eine beliebige Taste gedrückt, kehrt das Fenster wieder in den normalen Modus zurück.

Anzeige	Beschreibung
Cnnn	Kanalnummer für EP104
dnnn	Kanalnummer für Fahrzeugdetektor
Lnnn	Kanalnummer für Endlage
onnn	Kanalnummer für Ausgangsplatine
Pnnn	Kanalnummer für programmierbare Eingänge
rnnn	Kanalnummer für Funkplatine
Ennn	Fehlermeldung (nicht EP-1 und EP-2)
nnnn	Wert ablesen
nnnn (blinkt)	Wert einstellen
Taste	Beschreibung
+	Taste zum Erhöhen von Kanal oder Wert
-	Taste zum Verringern von Kanal oder Wert
<7	Zwischen Kanalnummer und Wert wechseln
<7	Speichern/bestätigen bei der Einstellung von Werten
()	Zwischen verschiedenen Kanalgruppen wechseln

Ablesen der Parameter der EP104

Drücken Sie die Taste < J, erscheint auf dem Display die Kanalnummer (Buchstabe und Ziffern).

Mit der Taste () wechseln Sie schnell zwischen verschiedenen Buchstaben (Kanalgruppen).

Blättern Sie mit + oder - zur aktuellen Kanalnummer.

Drücken Sie die Taste <- J , wird der Wert auf dem Display gezeigt.

Drücken Sie die Taste < erneut, verlassen Sie den Kanal und kommen zurück zur Kanalnummer. In diesem Modus kann die Steuerautomatik bleiben, denn es gibt kein höheres Menü mehr.

• Einstellen der Parameter der EP104

Wählen Sie die zu ändernde Kanalnummer gemäß der Beschreibung oben.

Drücken Sie die + Taste, blinkt der Wert und kann geändert werden.

Blättern Sie mit + oder - zum gewünschten Wert.



Speichern Sie den Wert mit der < J Taste.


Drücken Sie die Taste < erneut, verlassen Sie den Kanal und kommen zurück zur Kanalnummer. In diesem Modus kann die Steuerautomatik bleiben, denn es gibt kein höheres Menü mehr.

• Gesicherte Einstellungen

Einstellungen können durch das Servicepersonal gesperrt und darum nicht geändert werden. Wenden Sie sich an das autorisierte Servicepersonal, das weiß, wie die Einheit für Einstellungen entsperrt werden kann.



Signalliste



Schwachstrom

Der Sicherheitskreislauf, der Klemmschutz oder die Endlage dürfen nicht an eine externe Funktion angeschlossen oder für eine solche verwendet werden. Werden Signale von der EP104 benötigt, muss eine separate Ausgangsplatine verwendet werden.

Verschiedene Anwendungen haben dieselben Anschlusshinweise, aber es werden möglicherweise nicht alle Signale benötigt. Nicht verwendete Stoppsignale müssen auf der Klemmleiste angeschlossen werden, siehe Kapitel "Signalliste".

Beachten Sie, dass der 24-V-Stoppkreislauf nicht mit einem anderen 24-V-Kreislauf kombiniert werden darf.





• Leuchtanzeigen

Um den Betrieb und die Fehlersuche zu erleichtern, geben Leuchtdioden Fehler und Status eingehender Signale gemäß der folgenden Tabelle an.

Farbe	Anzeige	Anzeige leuchtet	
		Leuchtet bei eingehendem Steuersignal, blinkt beim Herunterzählen während des	
Gelb	START	automatischen Schließvorgangs	
		Langsames Blinken beim Herunterzählen von C520	
Rot	M1	Leuchtet die Diode, ist der eingestellte Wert für die Lastüberwachung überschritten, blinkt die Diode, hat die Lastüberwachung für Motor 1 ausgelöst.	
	M2	Leuchtet die Diode, ist der eingestellte Wert für die Lastüberwachung überschritten, blinkt die Diode, hat die Lastüberwachung für Motor 2 ausgelöst.	
	S.E1	Leuchtet bei aktiviertem Klemmschutz, blinkt bei zurückgestelltem Klemmschutz	
	S.E2	Leuchtet bei aktiviertem Klemmschutz, blinkt bei zurückgestelltem Klemmschutz	
	S.E3	Leuchtet bei aktiviertem Klemmschutz, blinkt bei zurückgestelltem Klemmschutz	
	LOOP2	Fahrzeugschleife 2 hat ausgelöst	
	LOOP1	Fahrzeugschleife 1 hat ausgelöst	
Gelb	L.C2	Motor 2 kann weiter schließen, wird in geschlossener Position ausgeschaltet, blinkende Diode bedeutet, dass der Eingang nicht programmiert ist.	
	L.O2	Motor 2 kann weiter öffnen, wird in geöffneter Position ausgeschaltet, blinkende Diode bedeutet, dass der Eingang nicht programmiert ist.	
	L.C1	Motor 1 kann weiter schließen, wird in geschlossener Position ausgeschaltet, blinkende Diode bedeutet, dass der Eingang nicht programmiert ist.	
	L.O1	Motor 1 kann weiter öffnen, wird in geöffneter Position ausgeschaltet, blinkende Diode bedeutet, dass der Eingang nicht programmiert ist.	
Grün	РНОТО	Fotozelle hat nicht ausgelöst, Kreislauf geschlossen	
	OPEN	Öffnungssignal von interner Taste	
	CLOSE	Schließsignal von interner Taste	
	INP6	Signal am programmierbaren Eingang 6	
	INP5	Signal am programmierbaren Eingang 5	
Gelb	INP4	Signal am programmierbaren Eingang 4	
	INP3	Signal am programmierbaren Eingang 3	
	INP2	Signal am programmierbaren Eingang 2	
	INP1	Signal am programmierbaren Eingang 1	
<i>a.</i>	STOP	Stopp hat nicht ausgelöst, Kreislauf geschlossen	
Grün	SAFE	Interner Sicherheitskreislauf – OK	
<i>a.</i>	12V	Spannung 12 VDC	
Grün	24 V	Spannung 24 VDC	
Gelb	CLOSE2	Schütz für Schließbewegung ausgelöst – Motor 2	
	OPEN2	Schütz für Öffnungsbewegung hat ausgelöst – Motor 2	
	CLOSE1	Schütz für Schließbewegung hat ausgelöst – Motor 1	
	OPEN1	Schütz für Öffnungsbewegung hat ausgelöst – Motor 1	
Rot	STOP	Stopp hat ausgelöst, Kreislauf unterbrochen (gilt für internen und externen Stoppkreislauf)	





Anwendungen

In diesem Kapitel werden die Einstellungen der verschiedenen Anwendungen beschrieben.

Falttore

Lastüberwachung

Beim Betrieb eines Falttores muss die Lastüberwachung für den Personenschutz eingestellt werden. Dadurch fungiert die Überwachung als Schutz beim Öffnen (bei Hindernissen beim Öffnen sowie beim Falten). Beim Personenschutz wird mit Normalleistung gearbeitet. Die Leistungsaufnahme des Motors darf dabei eine Untergrenze weder unter- noch eine Obergrenze überschreiten, die von der Automatik aufgrund der Normalleistung automatisch berechnet wird. Dadurch kann die Lastüberwachung nicht höher als die abgelesene Normalleistung eingestellt werden. Damit wird ein optimaler Schutz beim Öffnen gewährleistet.

Klemmschutz

Bei Falttoren werden meist 2 Klemmschütze eingesetzt, die sich jeweils an einem Flügel befinden. Sie müssen an S.E1 und S.E2 angeschlossen werden, um dann gemäß Kapitel "Klemmschutz" eingestellt zu werden. Wird bei der Öffnungsbewegung kein Klemmschutz verwendet, muss S.E3 ausgeschaltet werden.

Schiebetore/Schiebegitter

Lastüberwachung

Beim Betrieb eines Schiebetores/Schiebegitters muss die Lastüberwachung ohne den Personenschutz eingestellt werden. Dadurch fungiert die Lastüberwachung mehr als Schutz vor der Beschädigung von Motoren oder anderen mechanischen Teilen. Die Lastüberwachung bietet also keinen gültigen Schutz, wenn das Tor beim Öffnen auf ein Hindernis stößt und Quetschgefahr besteht.

Klemmschutz

Bei Schiebetoren/Schiebegittern werden bis zu 2 Klemmschütze an einem Flügel verwendet; und zwar an der Vorderseite und eventuell an der Rückseite. Bei Schiebegittern werden meist mehrere Klemmschütze verwendet, um die Quetschgefahr zwischen den Stangen und festen Objekten (Zaunpfähle, Motoraggregat usw.) zu verringern. Klemmschütze an der Vorderseite schützen beim Schließen und Klemmschütze an der Rückseite beim Öffnen des Tors. Der Klemmschutz für die Schließbewegung wird an S.E1 und S.E2, der Klemmschutz für die Öffnungsbewegung an S.E3 angeschlossen. Die Einstellung erfolgt dann gemäß Kapitel "Klemmschutz".

Garagentore

Lastüberwachung

Beim Betrieb eines Garagentors muss die Lastüberwachung ohne den Personenschutz eingestellt werden. Dadurch fungiert die Lastüberwachung mehr als Schutz vor der Beschädigung von Motoren oder anderen mechanischen Teilen.

Klemmschutz

Der Klemmschutz muss bei einem Garagentor quittiert werden können. Bei der EP104 wird dies durch Einstellen des Wertes 1 im Kanal C101 (C448 ist auf 0 zu stellen), Klemmschutzquittierung, erreicht. Der Klemmschutz wird an S.E1 angeschlossen und gemäß Kapitel "Klemmschutz" eingestellt. Dabei ist zu beachten, dass die Klemmschutzquittierung nur mit Eingang S.E1 funktioniert.

Flügeltore

In diesem Kapitel werden die Funktionen behandelt, die für Flügeltore notwendig sind. Die Einstellung der Funktionen wird im Kapitel "Inbetriebnahme" behandelt.

Lastüberwachung

Beim Betrieb eines Flügeltors muss die Lastüberwachung ohne den Personenschutz eingestellt werden. Dadurch fungiert die Lastüberwachung mehr als Schutz vor der Beschädigung von Motoren oder anderen mechanischen Teilen. Die Lastüberwachung bietet also keinen gültigen Schutz, wenn das Tor beim Öffnen auf ein Hindernis stößt und Quetschgefahr besteht.

Klemmschutz

Bei Flügeltoren werden meist 2 Klemmschütze eingesetzt, die sich jeweils an einem Flügel befinden. Sie müssen an S.E1 und S.E2 angeschlossen werden, um dann gemäß Kapitel "Klemmschutz" eingestellt zu werden. Wird bei der Öffnungsbewegung kein Klemmschutz verwendet, muss S.E3 ausgeschaltet werden.

Schrankenanlagen

In diesem Kapitel werden die Funktionen behandelt, die für Schrankenanlagen notwendig sind. Die Einstellung der Funktionen wird im Kapitel "Inbetriebnahme" behandelt.

Lastüberwachung



Die Lastüberwachung wird ohne den Personenschutz eingestellt. Dadurch kann die Schrankenanlage bei hoher Belastung in die entsprechende Richtung nachgeben.

Klemmschutz

Meist wird an einer Schrankenanlage kein Klemmschutz montiert. In diesem Fall werden S.E1, S.E2 und S.E3 auf 0,0 eingestellt. Ansonsten wird der Klemmschutz gemäß Kapitel "Klemmschutz" eingestellt.





Inbetriebnahme

Die Beschreibung gilt sowohl für EP104-1 (Steuerung mit einem Stellmotor) als auch EP104-2 (Steuerung mit zwei Stellmotoren).

Die Einstellungen werden gemäß Kapitel "Einstellung der EP104" vorgenommen.

Erscheint ein E auf der linken Seite des Displays, handelt es sich um eine Fehlermeldung, siehe Kapitel "Fehlermeldungen". Beachten Sie, dass "EP-1" und "EP-2" keine Fehlermeldungen sind.

Befolgen Sie die Hinweise zur Inbetriebnahme in der angegebenen Reihenfolge, damit die Kanäle richtig eingestellt werden. Die Steuerautomatik wird im Haltebetrieb geliefert. Das bedeutet, dass der Motor läuft, so lange eine Taste gedrückt wird, und stoppt, wenn die Taste losgelassen wird.

Für die Funktion der Steuerung notwendige Einstellungen:

Sicherheit



Zur Inbetriebnahme der EP104 sind einschlägige Kenntnisse und ein Verständnis der Funktionen sowie Erfahrung mit der Inbetriebnahme von Steuersystemen, für die die Komponente verwendet werden soll, notwendig.



Hinweise zum Ablesen und Einstellen von Werten der EP104 finden Sie im Kapitel "Einstellungen".

Sicherstellen, dass

- alle Komponenten gemäß den geltenden Bedienungsanleitungen mechanisch festgeschraubt und installiert sind.
- alle Komponenten von einem autorisierten Monteur richtig angeschlossen und installiert wurden, bevor die Spannung eingeschaltet wird.
- alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen bezüglich Quetschgefahr und anderen Gefahren der gesteuerten Einheit sind getroffen worden.
- · mögliche Auskuppelvorrichtungen an der gesteuerten Einheit vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren.

Bitte beachten Sie:

- Entladen Sie eventuelle persönliche elektrostatische Ladung über einen geerdeten Kontakt, z.B. Erdanschluss zwischen Tor und Schaltschrank, bevor Sie Einstellungen oder sonstige Arbeiten an der EP104 vornehmen.
- Bewegen Sie interne Tasten vorsichtig, sodass kein Kontakt mit spannungsführenden Teilen entstehen kann.

Stoppkreislauf

Der Stoppkreislauf besteht aus dem Sicherheitsausgang, Stopptasten und Schützen. Erkennt die Steuerung beim Selbsttest einen Fehler, wird die Spannung zu den Schützen von der Steuerautomatik unterbrochen. Die Stopptasten werden seriell zu den Schützen montiert und unterbrechen deren Spannung. Überprüfen, ob die Stoppdioden leuchten.

Endlagen

Die Endlagen informieren die Automatik, ob das Tor die geöffnete oder geschlossene Position erreicht hat. Für die Endlage gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Encoder als elektronische Endlage, der die exakte Position des Tors in Grad abliest; mechanische Endlagen, die über Nocken und einen Mikroschalter gesteuert werden; sowie eine Zeitsteuerung, wenn der Stellmotor nicht über physische Endlagen verfügt.

Encoder (elektronische Endlage)

Rechte/linke Montage bei der Verwendung eines Encoders





Der Encoder liest die Position des Tors ab und fungiert als intelligente Endlage. Über einen Magnetgeber erkennt die EP104 die exakte Position des Tors. Die Endlagen für die geöffnete und geschlossene Position werden direkt in der Automatik in Form von Gradangaben eingestellt, anstelle

die Nocken der Endstellung im Stellmotor nicht zu ändern. Soll nur ein Motor betrieben werden, wird nur jeweils eine Endlage aktiviert (L001, L002).

Bei darüber montiertem Stellmotor wird der Motor als rechts montiert eingestellt. Die Seitenmontage finden Sie unten. Achtung! Bei einer nach oben und unten gerichteten Montage müssen die Seiten gewechselt werden, da der Motor in die "falsche" Richtung läuft.

- Den Encoder gemäß der Anschlussanweisung auf Seite 16 anschließen, Kapitel "Anschluss des Encoders".
- Danach ist einzugeben, dass der Encoder für Motor 1 verwendet wird, indem Sie L001 auf 1 stellen. Die Position von Motor 1 in Kanal L110 wird mit 1 (links) und 2 (rechts) angegeben.
- Werden zwei Stellmotoren verwendet, wird der Encoder für Motor 2 in Kanal L002 aktiviert, indem er auf 1 gestellt



wird. Die Position von Motor 2 wird in Kanal L120 eingestellt: 1 = links und 2 = rechts.

- Nach der Positionierung und Aktivierung des Encoders wird der Motor mit dem Handgerät in die geschlossene Position gefahren. Danach Kanal L111 für Motor 1 ablesen und den Wert notieren. Bei zwei Motoren ist auch der Wert von Kanal L121 zu notieren. Dieser Wert muss beim Schließen immer fallen und beim Öffnen steigen.
- Der Wert wird als geschlossene Position in Kanal L113 f
 ür Motor 1 und L123 f
 ür Motor 2 eingestellt.
- Das Tor im Haltebetrieb in die geöffnete Position bringen.
- Den Wert von L111 für Motor 1 und in L121 für Motor 2 ablesen und den Wert dementsprechend in Kanal L112 für Motor 1 und in L122 für Motor 2 einstellen.
- Die Endlagen sind jetzt eingestellt und der Motor hält bei den eingestellten Gradzahlen an. Dabei ist zu beachten, dass eine Feineinstellung aufgrund des Torverhaltens und des eventuellen Leerlaufs des Motors nötig sein kann.

Mechanische Endlagen (Mikroschalter)

Werden normale mechanische Endlagen verwendet, wird die Automatik folgendermaßen eingestellt.

- Kanal L001 auf Alternative 2 f

 ür mechanische Endlagen einstellen.
- Kanal L002 auf Alternative 2 f

 ür mechanische Endlagen einstellen, wenn 2 Motoren verwendet werden.
- Die Nocken der Endlagen so einstellen, dass sie der geöffneten bzw. geschlossenen Position des Tors entsprechen. Dies ist am einfachsten, wenn das Tor in die Endlage gebracht wird und die Nocken so eingestellt werden, dass der Endlagenschalter aktiviert wird.
- Die Feineinstellung kann über die Änderung der Nachlaufzeiten in den Kanälen C422, C423, C432 und C433 erfolgen.

Zeitsteuerung (ohne Endlagen)

Bei Stellmotoren ohne Endlagenschalter kann eine Zeitsteuerung verwendet werden. Bei der Zeitsteuerung wird die faktische Öffnungszeit des Tors gemessen. Mit der Steuerautomatik werden die Motoren dann während der eingestellten Zeit bedient. Für die Automatik der Zeitsteuerung werden die folgenden Kanäle eingestellt.

- Stellen Sie L001 auf 3 für die Zeitsteuerung.
- Stellen Sie L002 auf 3 für die Zeitsteuerung, wenn 2 Motoren verwendet werden.
- Fahren Sie das Tor im Haltebetrieb erst in die geschlossene Position und danach in die geöffnete Position.
- Den Kanalwert L211 von Motor 1 ablesen und notieren.
- Den Kanalwert L221 von Motor 2 (falls verwendet) ablesen und notieren.
- Eine Zeit einstellen, die um 20 % länger ist als die abgelesene Zeit in Kanal L312 für Motor 1 und L322 für Motor 2.

Drehrichtung der Motoren

Um die Gefahr von Personen- und Sachschäden zu verringern, muss das Tor während der Inbetriebnahme ausgekuppelt werden.

Überprüfen Sie die richtige Drehrichtung des Motors, indem Sie das Tor mit den Tasten der Steuerautomatik öffnen oder schließen

Ist die Drehrichtung falsch, ändern Sie die Phasenreihenfolge, siehe Kapitel Starkstromanschluss.

Einstellung des internen Motorschutzes

Lesen Sie den Stromverbrauch des entsprechenden Motors im Haltebetrieb ab. Dabei gilt Kanal C251 für Motor 1 und C261 für Motor 2. Stellen Sie den abgelesenen Motorstrom in Kanal C252, C253 für Motor 1 und Kanal C262, C263 für Motor 2 ein. Bei Wert 0,0 wird kein Test für den Motorschutz ausgeführt. Diese Einstellung ist für die Verwendung von externen Schützen gedacht.

Art der Versorgungsspannung

Wird nur für Starkstromanlagen ohne Null oder 1-phasiger Versorgungsspannung geändert.

Die aktuelle Stromversorgung wird in Kanal C202 angegeben.

Die Werkseinstellung ist der Wert 0, d. h. eine Versorgungsspannung von 3x400 V+N+PE. Andere Alternativen finden Sie in der Kanalliste.

Überprüfung der Phasenreihenfolge für 3x230 V ohne Null

Fehlt die Null, bezieht sich die Lastüberwachung auf zwei Phasen, deren Phasenreihenfolge richtig sein muss.

Um die Phasenreihenfolge zu kontrollieren, ist der Stellmotor auszukuppeln, so dass der Motor im Leerlauf läuft. Während der Motor sich dreht, lesen Sie Kanal C271 für Motor 1 und C281 für Motor 2 ab, wobei ein Wert von ca. 0,20 angezeigt werden sollte. Ist die Phasenreihenfolge verkehrt, wird ein Wert von ca. 0,95 angezeigt und die Lastüberwachung löst aus.

Zum Korrigieren einer falschen Phasenreihenfolge siehe "Starkstromanschluss".





• Externe Schutzvorrichtungen

Die EP104 verfügt über eine Funktion zum Test der äußeren Schutzvorrichtungen. Der Test wird vor jeder Bedienung durchgeführt, damit sichergestellt wird, dass die Klemmschutzeinheit keinen Fehler aufweist. An den Klemmschutzeingang darf jeweils nur eine Klemmschutzeinheit mit externem Test angeschlossen werden. Zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen muss die angeschlossene Einheit mindestens Leistungsniveau C (PLc) gemäß "EN ISO 13849-1 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen" haben. Ist die angeschlossene Einheit gemäß Kategorie 2 konstruiert, muss deren Testeingang an den Testausgang (Leiste 38) der EP104 angeschlossen werden. Beachten Sie, dass der Testausgang der EP104 mit GND, +24 V bzw. einem hochohmigen Bereich (offen) verbunden ist. Einheiten, die dafür nicht ausgelegt sind, können dadurch dauerhaft geschädigt werden. Werden mehrere Einheiten verwendet, werden diese zusammen an das gemeinsame Ausgangssignal für den Test angeschlossen. Kontrollieren Sie, dass dies laut Herstellerangaben der Einheit zulässig ist.

EP104 wird ohne aktivierten Test der externen Schutzeinheit für Klemmschutz oder Fotozelle geliefert. Bei der Verwendung des externen Tests wird dieser durch die Einstellung der Kanäle C102, C103, C113, C123, C133, C343 aktiviert, siehe Kanalliste der aktuellen Einstellung.



Achtung! Kanal C102 ist ab Werk auf 0 eingestellt. Sollen externe Schutzvorrichtungen getestet werden, muss C102 gemäß den Anweisungen des Herstellers der externen Schutzvorrichtung eingestellt werden.

Einstellung der externen Schütze

Bevor weitere Einstellungen erfolgen können, sind die folgenden Informationen über die zu testende Einheit nötig.

- Die Anschlussspannung des Anschlusses für die Einheit überprüfen.
- Den Strombedarf überprüfen. Der 24 VDC-Anschluss der EP104 kann höchstens mit 300 mA belastet werden. Je nach angeschlossenem Zubehör kann ein externes Netzgerät notwendig sein.
- Kontrollieren, ob die externe Einheit über einen internen Widerstand im Ausgang verfügt. Ist dies nicht der Fall, ist ein Widerstand mit 8,2 kOhm mit 0,5 W an diesem Ausgang anzubringen. FAAC empfiehlt, diesen Eingang kurzzuschließen, damit der Schutz aktiviert ist.
- Kontrollieren, welches Niveau für den Testeingang der Einheit aktiv bzw. inaktiv ist. Stellen Sie C102 auf die richtige Polarität ein.
- Kontrollieren, ob der in EP104 abgelesene Widerstand für den Klemmschutzeingang mit der externen Einheit korrekt ist
- Kontrollieren, welchen Widerstand der Ausgang der Einheit hat, wenn der Testeingang aktiviert ist. Geben Sie den Wert in C103 an.
- Es ist anzugeben, an welchen Eingang (S.E1, S.E2, S.E3 oder PHOTO) die externe Schutzvorrichtung angeschlossen ist. Dies erfolgt über die Kanäle C113, C123, C133 und C343.

C102, steuert, wie der Testausgang bei der Verwendung von externen Einheiten mit Testeingang gemäß der Kanalliste funktioniert.

C103, gibt den Widerstand der Klemmschutzeingänge an, wenn das Testsignal aktiv ist. Diese Einstellung ist bei allen Eingängen gleich. Für Fotozellen gilt ein niedriges Spannungsniveau, das nicht eingestellt werden kann.

Beachten Sie, dass auch bei Verwendung einer externen Schutzvorrichtung mit Bewegung zweimal im Jahr eine Wartung durchgeführt werden muss. Beachten Sie, dass der Testeingang nur die externe Einheit testet, nicht den/die an die Einheit angeschlossenen Klemmschutz/Fotozelle.



Lastüberwachung

Die Lastüberwachung kann auf zwei Arten verwendet werden:

- mit zugelassenem Personenschutz mit einer festen Ober- und Untergrenze und einstellbarer Normalleistung
- ohne zugelassenen Personenschutz mit einer einstellbaren Obergrenze

Standardmäßig ist die Steuerautomatik mit zugelassenem Personenschutz eingestellt. Fordert die Anwendung einen zugelassenen Personenschutz mit Lastüberwachung, wird die Normalleistung des Elektromotors überwacht und eingestellt.

Fordert die Anwendung keinen zugelassenen Personenschutz mit Lastüberwachung, kann die Funktion über die Einstellung der Normalleistung auf 0 ausgeschaltet werden. Die Lastüberwachung ist in diesem Fall nicht als Personenschutz zugelassen! In diesem Modus können die oberen Grenzen für die Lastüberwachung selbst eingestellt werden. Es kann jeweils eine Obergrenze für die Schließ- und die Öffnungsbewegung gewählt werden.

Für die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Funktion der Lastüberwachung müssen das Tor und die beweglichen Teile im Verlauf der gesamten Bewegung leichtgängig und gleichmäßig sein.



Bitte beachten Sie, dass die Lastüberwachung niemals andere Schutzkreisläufe ersetzt, wie z.B. den Klemmschutz.

Mit zugelassenem Personenschutz – Einstellung der Lastüberwachung mit Normalleistung

Die Lastüberwachung wird für jeden Motor einzeln eingestellt, indem die Motorleistung während des Betriebs abgelesen

Lesen Sie die Normalleistung im C231 für Motor 1 und im C241 für Motor 2 ab. Ändern Sie die eingestellte Normalleistung (0,20 kW als Standardwert) auf die durchschnittliche Leistungsaufnahme des Motors im C230 bzw. C240. Der zulässige Bereich ist 0,12 – 0,35 kW. Die Lastüberwachung löst bei einer zu hohen Belastung 0,25 kW über dem eingestellten Wert aus. Bsp.: Bei C230 = 0,20 kW liegt die Grenze für die hohe Belastung bei 0,45 kW. Es gibt auch eine Untergrenze, damit die Normalleistung nicht aus Versehen zu hoch eingestellt werden kann. Diese Grenze liegt 0,10 kW unter dem eingestellten Wert. Bsp.: Bei C230 = 0,20 kW liegt die Grenze für die niedrige Belastung bei 0,10 kW. Der Personenschutz funktioniert also nur bei einer bestimmten Leistungsaufnahme des Elektromotors. Die Untergrenze löst mit einer Verzögerung von 4 Sekunden aus, damit die Lastüberwachung nicht aktiviert wird, wenn sich das Tor schließt und die Leistungsaufnahme kurzzeitig zu gering ist.

Die eingestellte Normalleistung gilt sowohl für die Öffnungs- als auch die Schließbewegung.

s Führen die festen Grenzen zu einer schwergängigen Klemmkraft, kann diese durch Herabsetzen der Grenzen im C232, C242 für die Öffnungsbewegung und im C233, C243 für die Schließbewegung eingestellt werden. Der Standardwert für diese Kanäle beträgt 0,60 kW und kann auf eine beliebige Grenze verringert werden. Die Lastüberwachung löst bei der unteren Grenze der eingestellten Normalleistung (C230, C240) -0,10 kW und bei den in C232, C233 bzw. C242, C243 eingestellten Grenzen aus. Voraussetzung dafür ist, dass die Werte in den oben genannten Kanälen die eingestellte Normalleistung + 0,30kW unterschreiten.

Werden die unten genannten Kriterien nicht erfüllt, müssen andere Schutzmaßnahmen für den Personenschutz beim Falten oder Öffnen gegen eine feste Wand getroffen werden, damit das Tor aus Sicherheitsgesichtspunkten zugelassen werden kann.

- Die abgelesene Leistung für die Öffnungs- und Schließbewegung darf höchstens 0,4 kW betragen.
- Die Verzögerung der Lastüberwachung im Kanal C211 wird auf 0,06 Sekunden oder kürzer eingestellt.
- Die Einkuppelverzögerung der Lastüberwachung im Anlasser mit Kanal C212 wird auf höchstens 2 Sekunden eingestellt.
- Die Verzögerung der Umkehrung bei aktiviertem Klemmschutz oder aktivierter Lastüberwachung darf nicht mehr als 0,2 Sekunden im C493 betragen.

Ohne zugelassenen Personenschutz – Einstellung der Lastüberwachung mit den sonstigen Grenzwerten

Stellen Sie die Normalleistung auf 0,00 kW im Kanal C230 für Motor 1 und 0,00 kW im Kanal C240 für Motor 2

Die Lastüberwachung ist in diesem Fall nicht als Personenschutz zugelassen!

Es gibt keine untere Grenze, sondern nur eine Obergrenze für zu hohe Belastungen. Lesen Sie die Werte im C231 und C241 ab und addieren Sie 0,20 kW hinzu. Stellen Sie danach die Grenzen im C232 für die Öffnungsbewegung und im C233 für die Schließbewegung für Motor 1 ein. C242 und C243 gelten für Motor 2.

Verzögerung der Richtungsänderung bei ausgelöster Lastüberwachung

Wählen Sie Kanal C493 und stellen Sie eine geeignete Zeit ein.

Es ist Vorsicht bei einer erhöhten Zeit im C493 geboten, da dies die Klemmkräfte vergrößern kann und damit die Sicherheitseinstellungen umgeht, die der Typenzulassung der Einheit zu Grunde liegen.





Klemmschutz

Klemmschutzüberwachung

Die in der Steuerautomatik integrierte Klemmschutzüberwachung führt vor jedem Start einen Selbsttest durch. Tritt ein Fehler an einem der Klemmschütze auf, wird die EP104 gestoppt und der Fehler angezeigt. Dabei misst die Steuerautomatik den Widerstand der Klemmschütze, der einen bestimmten Wert haben muss. Beim Auslösen des Klemmschutzes, einem Kurzschluss oder einer Unterbrechung im Stromkreis, löst der Widerstand aus und die Steuerautomatik erkennt dies als ausgelösten Schütz.

Leuchtdioden zeigen einen ausgelösten Schütz durch kontinuierliches Leuchten an. Wurde ein ausgelöster Klemmschutz wieder zurückgesetzt, blinkt die Leuchtdiode und erlischt bei der nächsten Bedienung des Tors.



Die Stopp- und Grenzlage müssen gemäß dieser Bedienungsanleitung angeschlossen sein, damit die Klemmschutzüberwachung funktioniert. Siehe Kapitel "Schwachstrom" und "Signalliste".

Ablesung des Widerstandswertes am Klemmschutz

Der Widerstandswert für den Klemmschutz kann zwischen $0,0-99,9~\mathrm{k}\Omega$ in den folgenden Kanälen abgelesen werden:

- C114, Widerstandswert für S.E1
- C124, Widerstandswert für S.E2
- C134, Widerstandswert für S.E3

Einstellung des Widerstandswertes am Klemmschutz

Der Widerstandswert für den Klemmschutzkreislauf kann zwischen 1,0 – 9,9 kΩ in den folgenden Kanälen eingestellt werden:

- C115, Widerstandswert für S.E1.
- C125, Widerstandswert für S.E2.
- C135, Widerstandswert für S.E3.



Achtung! Die werksseitige Einstellung von S.E3 beträgt 0,0. Das bedeutet, dass der Klemmschutzeingang abgeschaltet



Wird der Wert 0,0 angezeigt, ist der Klemmschutzeingang geschlossen.

Der Klemmschutz darf ausschließlich in Serie geschaltet werden.

Für in Serie geschaltete Klemmschütze gilt ein Widerstand im äußeren Klemmschutz. Der Widerstandswert wird im aktuellen Kanal eingestellt.

Die aktuellen Werte können in den Kanälen C114, C124, C134 abgelesen werden und müssen mit den Einstellungen der entsprechenden Kanäle gemäß den oben genannten Anweisungen abgeglichen werden.

Klemmschutzfunktion

Die Hauptfunktion der drei Klemmschutzeingänge ist:

- S.E1 für die Schließbewegung
- S.E2 für die Schließbewegung
- S.E3 für die Öffnungsbewegung



Achtung! S.E3 ist werksseitig deaktiviert.

Allgemeine Klemmschutzfunktionen

Die Einstellungen für die Schließbewegung und die Öffnungsbewegung des Klemmschutzes sind gleich.

Umkehr/Stopp

Der Klemmschutz kann bei der Aktivierung entweder gestoppt oder umgekehrt werden.

S.E1 Kanal C112, S.E2 Kanal C122 und S.E3 Kanal C132.

1 = Umkehr

2 = Stopp

Bei Einstellung 1 (Umkehr) bewegt sich die Einheit nach einer Verzögerung gemäß Kanal C492 oder C493 in die entgegengesetzte Richtung.



Bei Einstellung 2, Stopp, wird das Tor ohne Umkehr angehalten. Hierbei ist Vorsicht geboten, da es zu einem Einklemmen aufgrund der ausbleibenden Umkehr kommen kann.

Verzögerung der Umkehr

Die Zeit zwischen aktiviertem Klemmschutz und Beginn der Richtungsänderung kann in Kanal C492 oder C493 eingestellt werden. Die Einstellung C492 oder C493 erfolgt über Kanal C111 für SE1, C121 für SE2 und C131 für SE3. Die werkseitige Einstellung dieser Kanäle lautet C493. Sie sollte nicht geändert werden, da ein Klemmschutz an diese Eingänge angeschlossen worden ist.

Die Werkseinstellung für C493 beträgt 0,10 Sekunden. Wird eine andere Verzögerung gewünscht, kann diese zwischen



0,03 – 2,00 Sekunden eingestellt werden. Lastüberwachung und Klemmschutz haben einen gemeinsamen Kanal. Die Werkseinstellung für C492 beträgt 0,80 Sekunden. Wird eine andere Verzögerung gewünscht, kann diese zwischen 0,10 und 4,00 Sekunden eingestellt werden. Fotozelle und Fahrzeugschleifen haben einen gemeinsamen Kanal. Achtung! Eine erhöhte Verzögerung in C492 und C493 verstärkt die Klemmkräfte.

Achtung! Die Einstellung von C492 wird nicht empfohlen!

Klemmschutz bei der Schließbewegung

Werkseitig und nach einem Reset der EP104 gilt die Umkehr in die vollständige Öffnung bei ausgelöstem Klemmschutz in der Schließbewegung.

Klemmschutz bei der Öffnungsbewegung

Werkseitig und nach einem Reset der EP104 gilt die Umkehr bei ausgelöstem Klemmschutz in der Öffnungsbewegung. Die Umkehr erfolgt nicht in geschlossene Stellung, sondern gemäß der in C494 angegebenen Zeit. Stellen Sie die Umkehrfunktion in Kanal C132 auf den Wert 1 ein und geben Sie die gewünschte Verzögerung in Kanal

C493 ein.

Langsame Fahrt oder Einwirkung auf den Klemmschutz (nur bei Verwendung eines Frequenzwandlers)

Mit dieser Einstellung kann man das Tor langsam schließen, wenn der Klemmschutz und somit eine Umkehr ausgelöst wurde. So soll verhindert werden, dass es nicht mit hohem Tempo gegen ein eventuell noch vorhandenes Hindernis prallt. C105 wird entweder auf 0 zur Deaktivierung der Funktion oder auf 1 zur Aktivierung der Funktion eingestellt. Dabei ist zu bedenken, dass dies nur möglich ist, sofern ein Frequenzwandler vorhanden ist.

Funktionskontrolle des Klemmschutzes

Überprüfen Sie, dass die Steuerautomatik wie gewünscht gemäß den vorgenommenen Einstellungen funktioniert, wenn der Klemmschutz auslöst.

Überprüfen, ob die Leuchtdiode bei aktiviertem Klemmschutz S.E1, S.E2 und S.E3 dauerhaft leuchtet. Überprüfen Sie auch, dass der Klemmschutz nach der Deaktivierung blinkt.





• Eingang PHOTO

Die EP104 verfügt über den Eingang PHOTO, mit dem eine Photozelle oder Fahrzeugschleife mit der Steuereinheit verwendet werden kann, siehe Kapitel "Signalliste".

Sollen beide Funktionen am selben Eingang verwendet werden, müssen diese über potentialfreie Kontakte in Serie geschaltet werden.

Eingang PHOTO bei der Schließbewegung

Passiert ein Fahrzeug die Fotozelle oder die Fahrzeugschleife bei der Schließbewegung, wird die Bewegung normalerweise in die Öffnungsbewegung umgekehrt. Damit kein Fahrzeug kurz nach einem anderen einfahren kann, kann das Tor auch gestoppt und nach einer automatischen Schließzeit geschlossen werden. Dafür wird C340 auf 2 und C500 auf die gewünschte Verzögerung eingestellt.

Eingang PHOTO bei der Öffnungsbewegung

Ist das Tor geöffnet und passiert ein Fahrzeug die Fotozelle, passiert normalerweise nichts. Es ist aber auch möglich, dass das Tor stoppt und mit der automatischen Schließzeit schließt, wenn die Fotozelle frei ist. Dies bewirkt allerdings, dass die Umkehr bei ausgelöster Fotozelle bei der Schließbewegung ausbleibt.

Das Tor kann sich entweder wieder schließen, wenn die Fotozelle oder die Fahrzeugschleife wieder frei ist, oder stoppen, solange die Fotozelle aktiviert ist, und sich nach der Deaktivierung gemäß der Einstellung in Kanal C342 schließen.

Begrenzte Laufzeit

Um die Ausrüstung gegen eventuelle Schäden durch Fehler zu schützen, wird eine begrenzte Laufzeit eingestellt, die etwas länger als die normale Laufzeit für das Öffnen bzw. Schließen sein sollte.

Im Haltebetrieb gibt es keine begrenzte Laufzeit. Dieser Modus eignet sich deshalb für die Messung der Laufzeit.

Im Haltebetrieb von vollständig geschlossen bis vollständig geöffnet bzw. umgekehrt bewegen und die Laufzeit von Motor 1 in C401 und Motor 2 in C402 notieren.

Wählen Sie Kanal C403 und stellen Sie ca. 3 Sekunden länger ein als die höchste gemessene Zeit.

Überprüfung der Anzeigen

Überprüfen Sie anhand von Kapitel "Anzeigen" vor dem Fortsetzen der Inbetriebnahme, dass die Leuchtdioden ordnungsgemäß funktionieren. Tritt ein Fehler auf, lesen Sie die Anschlusshinweise und überprüfen Sie die Anschlüsse. Bleibt der Fehler bestehen, lesen Sie bitte das Kapitel Fehlersuche für entsprechende Maßnahmen.

Impuls und Haltebetrieb

Im Haltebetrieb müssen die Bedientasten zum Öffnen oder Schließen gehalten werden. Wird die Taste losgelassen, schaltet der Motor ab.

Bei der Impulssteuerung öffnet oder schließt das Tor bei der Aktivierung der Bedientasten automatisch. Der Impuls kann in eine beliebige Richtung eingestellt werden. Für den Automatikbetrieb des Tors muss die Impulssteuerung aktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass der Haltebetrieb gemäß den geltenden Richtlinien bei Funksendern nicht gestattet ist. Darum sind die r-Kanäle im Haltebetrieb ausgeschaltet.

Wahl der Impuls- oder Haltebetriebssteuerung

Wählen Sie Kanal C033 und stellen Sie die gewünschte Funktion ein:

Beispiel 1: Für die Impulssteuerung in der Öffnungs- und Schließbewegung muss Wert 3 eingestellt werden.

Beispiel 2: Für die Impulssteuerung in der Öffnungsbewegung und den Haltebetrieb in der Schließbewegung muss Wert 1 eingestellt werden.

Haltebetrieb bei Fehler am Klemmschutz oder Eingang PHOTO

Sind Klemmschutz, Fotozelle oder Fahrzeugschleife kaputt, schaltet die Steuerautomatik in den Haltebetrieb für die Richtung, in der der Fehler aufgetreten ist. Das Tor lässt sich dann öffnen bzw. schließen, indem die auf den Kreislauf montierte Bedientaste gedrückt wird, auch wenn Klemmschutz oder Fotozelle/Fahrzeugschleife außer Betrieb sind.

Überprüfung der Sicherheitsfunktionen

Wird die Steuerautomatik in Betrieb genommen, müssen alle Sicherheitsfunktionen überprüft werden. Schalten Sie den Motor wieder ein, indem Sie den Leerlauf ausschalten und die folgenden Funktionen überprüfen:

- Überprüfen Sie, dass der Klemmschutz ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie, dass die Lastüberwachung bei Überlast auslöst.
- Überprüfen Sie, dass eventuelle Fotozellen funktionieren.
- Überprüfen Sie, dass eventuelle Fahrzeugschleifen funktionieren.
- Funktionieren alle genannten Funktionen einwandfrei, setzen Sie die Inbetriebnahme fort. Tritt ein Fehler auf, zum entsprechenden Kapitel zurückzukehren und die Einstellungen kontrollieren. Hilft dies nicht, siehe Kapitel "Fehlermeldungen".

Einstellung der Motorbremse

Die Elektrobremse ist den nachstehenden Anweisungen entsprechend zu verwenden. Diese Funktion sorgt dafür, dass der Motor bei Erreichen einer Endstellung abrupt zurückfährt, um den Leerlauf des Motors zu überbrücken und ein sofortiges Anhalten zu bewirken.



Die Elektrobremse funktioniert nur bei einem dreiphasigen Stellmotor und nicht bei Steuerungen mit Frequenzwandler und

nicht bei einphasigem Stellmotor. Die Automatik wird in dieser Stellung wie folgt eingestellt:

• Die Nocken der Endlagen so einstellen, dass sie der geöffneten bzw. geschlossenen Position des Tors entsprechen. Dies ist am einfachsten,

wenn das Tor in die Endlage gebracht wird und die Nocken so eingestellt werden, dass der Endlagenschalter aktiviert wird.

• Die Bremszeit in C495 einstellen. Bei leichten Schiebetoren sollte der Wert zwischen 15 und 20 Millisekunden liegen. Der Wert sollte möglichst niedrig gewählt werden,

aber dennoch so, dass der gewünschte Bremseffekt erzielt wird. So wird die Mechanik des Getriebes geschont.





• Programmierbare Eingänge, P-Kanäle

Die EP104 verfügt über sechs programmierbare Eingänge.

Abgesehen von der Kanalnummer (Eingang 1 = Kanalnummer P1nn, Eingang 2 = Kanalnummer P2nn usw.) sind die Anweisungen für die sechs programmierbaren Eingänge identisch. Im Folgenden wird die Einstellung für Eingang 1 erläutert. Aktivieren Sie Eingang 1, indem Sie P100 auf den Wert 1 einstellen.

Die folgenden Kanäle werden für die Programmierung der programmierbaren Eingänge verwendet.

P160, Steuerfunktion

Der Wert 0 schaltet die Steuerfunktion am programmierbaren Eingang aus, 1 ist für die Öffnungs-, 2 für die Schließ- und 3 für die Stoppfunktion bestimmt. Mit dem Wert 4 wird das Tor geöffnet, sobald es geschlossen ist und geschlossen, sobald es geöffnet ist. Mit dem Wert 5 wird das Tor jedes zweite Mal geöffnet, gestoppt und geschlossen. 5 Sekunden nach dem letzten Signal wird wieder das Signal zum Öffnen gegeben.

P161, Art des Steuersignals

In diesem Kanal können Sie einstellen, ob das Signal als Steuerung während der gesamten Signalzeit gilt oder nur in den Flanken (die Steuerautomatik fasst das Signal als Impuls auf). Wurde Impulssteuerung gewählt, funktioniert der Haltebetrieb bei kaputtem Klemmschutz nicht, aber das Tor kann über einen anderen Eingang gesteuert werden, auch wenn dieser aktiv/aktiviert ist.

P162, Flügelsteuerung

Um nur den Motor 1 zu öffnen, muss Wert 1 eingestellt werden. Um nur den Motor 2 zu öffnen, muss Wert 2 eingestellt werden. Sollen beide Motoren geöffnet werden, muss Wert 3 gewählt werden.

P163, begrenzte Öffnung

Mit dem Wert 0 öffnet sich das Tor bis in die Endlage, bei Wert 1 öffnet sich das Tor während der in C412 bzw. C414 eingestellten Zeit.

P170 Motorschloss

Beim eingestellten Wert 1 beginnt das Tor seine Öffnungs- oder Schließbewegung erst, wenn das Signal am Eingang vorliegt. So wird sichergestellt, dass ein eventuell vorhandenes Motorschloss hochgeklappt wurde, bevor das Tor sich zu bewegen beginnt.

P180, Aufstellen

Dieser Kanal wird für das Aufstellen des Tors verwendet. Bei Wert 0 erfolgt keine Aufstellung; bei Wert 1 wird das Tor geöffnet und es wird auf ein neues Steuersignal gewartet, bevor das Tor geschlossen wird. Um die Stoppuhr für das Aufstellen und das Öffnen des Tors zu verwenden, stellen Sie 1 in P160 und 2 in P180 ein. Der Eingang gibt dann das Signal zum Öffnen des Tors und hält das Tor geöffnet, solange ein kontinuierliches Signal am Eingang ansteht.

P190, Schleusenöffnung

Verwenden Sie diesen Parameter mit dem Wert 1, wenn der Eingang das lokale Tor öffnen soll und ein Öffnungssignal an ein weiteres Tor schicken soll.

P196, Blockierung am lokalen und entfernten Tor ausgeschaltet

Stellen Sie den Wert 1 ein, um die Blockierung am lokalen und entfernten Tor auszuschalten.

P198, Automatisches Schließen des lokalen und entfernten Tors ausgeschaltet

Stellen Sie den Wert 1 ein, um das automatische Schließen des lokalen und entfernten Tors auszuschalten.

Automatisches Schließen

Damit das Tor nicht geöffnet bleibt, kann eingestellt werden, dass es sich nach einer eingestellten Zeit automatisch schließt. Die Zeit kann zwischen 0,1 Sekunden bis 9,59 Minuten gewählt werden. Die Zeit beginnt, wenn das Tor stehenbleibt. Wird ein Steuereingang aktiviert oder die Sicherheit in Schließrichtung ausgelöst, wird die Zeit gelöscht und beginnt von Neuem. Beim automatischen Schließen wird empfohlen, einen Funkempfänger oder eine Zugschnur an einen offenen Eingang anzuschließen. Dadurch kann der Passierende ein neues Öffnungssignal auslösen und die automatische Schließzeit wird wieder zurückgesetzt.

Das automatische Schließen kann mithilfe der programmierbaren Eingänge und einer Zeitschaltuhr zu bestimmten Tageszeiten ausgeschaltet werden.

Einstellung für das automatische Schließen

Wählen Sie Kanal C500 für Zeiten zwischen 0,00-9,59 Minuten. Stellen Sie die gewünschte Zeit für das automatische Schließen mit einer Genauigkeit von 1 Sekunde ein.

Wählen Sie Kanal C501 für Zeiten zwischen 0.0 - 9.9 Sekunden. Stellen Sie die gewünschte Zeit für das automatische Schließen mit einer Genauigkeit von 0.1 Sekunde ein. Der Kanal C501 ist C500 übergeordnet, d.h. dass die in C500 eingestellte Zeit nicht mehr gilt, wenn C501 einen Wert über 0 enthält.

Stoppfunktion

Die Steuerautomatik verfügt über eine einstellbare Stoppfunktion. Die Funktion gilt für die normalen Stopptasten und die Stoppfunktion am programmierbaren Eingang.



Standardmäßig löst die Aktivierung der Stopptaste keinen Neustart der Zeit für das automatische Schließen aus. Soll das Tor immer automatisch geschlossen werden, auch wenn eine Stopptaste aktiviert wurde oder ein Spannungsabfall aufgetreten ist, ziehen Sie bitte Kapitel Automatisches Schließen zu Rate.

Automatisches Schließen nach einem Stopp

Jedes Steuersignal außer Stopp und Spannungsabfall startet das Herunterzählen der automatischen Schließzeit erneut. Das bedeutet, dass die automatische Schließzeit bei ausgelöstem Stoppsignal nicht aktiviert ist. Dies gilt für normale Eingänge und programmierbare Eingänge.

Soll der automatische Neustart auch bei aktiviertem Stopp gelten, muss eine Verzögerung in den Kanälen C520 und C500 oder C501 eingestellt werden.

Wählen Sie Kanal C520 und stellen Sie eine Zeit zwischen 0,20 – 9,59 Minuten für die Verzögerung des automatischen Schließens nach aktiviertem Stopp ein. Wurde 0,00 als Wert eingestellt, wird das Tor nicht automatisch geschlossen.

Automatisches Schließen bei Aktivierung der Fotozelle

Mit dieser Funktion wird das Tor automatisch geschlossen, nachdem eine Fotozelle aktiviert wurde.

Aktivieren Sie die Funktion mit Kanal C351.

Wählen Sie Kanal C351 und stellen Sie den Wert 1 zur Aktivierung und 0 zur Deaktivierung ein.

In Kanal C354 können Sie einstellen, wie das Schließen nach dem Zurücksetzen der Fotozelle erfolgen soll.

Wählen Sie Kanal C354 und stellen Sie den Wert 1 für das direkte Schließen oder 2 für das Schließen nach der vollständigen Öffnung ein.

Soll das Schließen nach der Aktivierung der Fotozelle verzögert werden, wählen Sie Kanal C510 und stellen die Zeit zwischen 0,0 und 9,9 Sekunden ein.

Die Verzögerungszeit in Kanal C510 gilt auch für das automatische Schließen nach Aktivierung der Fahrzeugschleife.

Wird die Fotozelle nicht aktiviert, gilt das automatische Schließen wie oben beschrieben.

Automatisches Schließen bei Aktivierung der Fahrzeugschleife

Mit dieser Funktion wird das Tor automatisch geschlossen, nachdem eine Fahrzeugschleife aktiviert wurde.

Aktivieren Sie die Funktion mit Kanal d151.

Wählen Sie Kanal d151 und stellen Sie den Wert 1 zur Aktivierung und 0 zur Deaktivierung ein.

In Kanal d154 können Sie einstellen, wie das Schließen nach dem Zurücksetzen der Fahrzeugschleife erfolgen soll.

Wählen Sie Kanal d154 und stellen Sie den Wert 0 für das direkte Schließen oder 1 für das Schließen nach der vollständigen Öffnung ein.

Soll das Schließen nach der Aktivierung der Fahrzeugschleife verzögert werden, wählen Sie Kanal C510 und stellen die Zeit zwischen 0,0 und 9,9 Sekunden ein.

Die Verzögerungszeit in Kanal C510 gilt auch für das automatische Schließen nach Aktivierung der Fotozelle.

Wird die Fahrzeugschleife nicht aktiviert, gilt das automatische Schließen wie oben beschrieben.

Richtungsabtastung für den internen Schließimpuls

Über Kanal C591 und die Zusatzplatine DB402 für die Fahrzeugschleife kann das interne Signal für das Schließen für die gewünschte Richtungsabtastung der Schleifen LOOP1 und LOOP2 sowie Eingang PHOTO eingestellt werden. In der Kanalliste finden Sie alle einstellbaren Werte.

Steuerfunktionen

Zeitfunktion für Magnetschloss und zwei Motoren

Es können Verzögerungen zwischen Motor 1 und Motor 2 bei der Verwendung eines Magnetschlosses an der Einheit eingestellt werden.

Mit Kanal C470 wird die Startverzögerung von Motor 1 eingestellt, damit der Magnet Zeit hat, den verbleibenden Magnetismus vor dem Öffnen zu verlieren. Stellen Sie die gewünschte Zeit zwischen 0,00 – 0,99 Sekunden im Kanal C470 ein

Für die richtige Öffnungs- und Schließreihenfolge mit Magnetschloss wird die Verzögerung in Kanal C460 zwischen 0,1 – 9,9 Sekunden eingestellt. Die Verzögerung gilt für Motor 2 beim Öffnen und Motor 1 beim Schließen.

Nachlaufzeiten mechanische Endstellungen und Zeitsteuerung

Im Kapitel "Stopp während der Nachlaufzeit" finden Sie Informationen zum Einstellen der Stoppfunktion während der Nachlaufzeit.

Ein Vorteil der Nachlaufzeit ist, dass die Endlage nicht genau eingestellt werden muss, da sie mithilfe der Nachlaufzeit angepasst werden kann. Die Endlage muss somit nicht oben am Stellmotor direkt eingestellt werden. Die Nachlaufzeit kann auch verwendet werden, wenn das Tor am Rahmen abschließen soll, ohne dass Lastüberwachung oder Klemmschutz auslösen. Achtung! Die Nachlaufzeit darf nie so lange eingestellt werden, dass sich die Endlagennocken am Schalter vorbei bewegen.

Umkehr während der Nachlaufzeit

Um das Automatikverhalten während der Nachlaufzeit zu ändern, wird Kanal C448 auf die gewünschte Funktion eingestellt. Werkseinstellung 2, Klemmschutzumkehr während der Nachlaufzeit und während der Zeit in C492





Um die Automatik ohne Klemmschutzumkehr während der Nachlaufzeit zu verwenden, wird in C448 0 eingestellt. Weitere Beispiele finden Sie in der Kanalliste.

Nachlaufzeit beim Schließen

Wird mit der Nachlaufzeit gestoppt, läuft das Tor noch eine eingestellte Zeit weiter, wenn die Schließendlage aktiviert wurde. Kanal C423 für Motor 1 und Kanal C433 für Motor 2 wählen und die gewünschte Nachlaufzeit in Sekunden einstellen.

Nachlaufzeit beim Öffnen

Wird mit der Nachlaufzeit gestoppt, läuft das Tor noch eine eingestellte Zeit weiter, wenn die Öffnungsendlage aktiviert wurde. Wählen Sie Kanal C422 für Motor 1 und Kanal C432 für Motor 2 und stellen Sie die gewünschte Nachlaufzeit in Sekunden ein.

Stoppfunktion mit Nachlaufzeit

Wählen Sie Kanal C436 und wählen Sie die Stoppfunktion während der Nachlaufzeit aus. Die Funktion in Kanal C436 ist nur während der eingestellten Nachlaufzeit für die Schließbewegung aktiv. Je nach gewählter Stoppfunktion in C436 ist es möglich, Gummileisten zusammenzuklemmen, ohne dass Lastüberwachung oder Klemmschutz auslösen.

Achtung! Kanal C436 ist dem Kanal C448 für die Klemmschutzumkehr während der Nachlaufzeit untergeordnet, siehe Kapitel "Klemmschutz".

Die Stoppfunktion während der Nachlaufzeit kann mit vier Werten (0, 1, 2 oder 3) in Kanal C436 belegt werden. Voraussetzung ist, dass die Klemmschutzumkehr während der Nachlaufzeit in Kanal C448 deaktiviert ist.

Nachlauf Encoder

Siehe auch Abschnitt Stoppfunktion unter Nachlaufzeit weiter unten. Bei Verwendung eines Encoders wird die Nachlaufzeit dahingehend genutzt, dass man angibt, wie viele Grad des Zyklusverlaufs Nachlauf sein sollen. Im Rahmen dieser Grade kann man z. B. Klemmschutz und Lastüberwachung abschalten, damit man das Tor auf dem letzten Stück ein wenig zusätzlich andrücken kann. Zur Einstellung des Nachlaufs dienen die Kanäle L117, L118, L127 und L128. Man stellt die Kanäle auf die Gradzahl ein, in der die Abschaltung gültig sein soll.

Stoppfunktion mit Nachlaufzeit

Wählen Sie Kanal C436 und wählen Sie die Stoppfunktion während der Nachlaufzeit aus. Die Funktion in Kanal C436 ist nur während der eingestellten Nachlaufzeit für die Schließbewegung aktiv. Je nach gewählter Stoppfunktion in C436 ist es möglich, Gummileisten zusammenzuklemmen, ohne dass Lastüberwachung oder Klemmschutz auslösen.

Achtung! Kanal C436 ist dem Kanal C448 für die Klemmschutzumkehr während der Nachlaufzeit untergeordnet, siehe Kapitel "Klemmschutz".

Die Stoppfunktion während der Nachlaufzeit kann mit vier Werten (0, 1, 2 oder 3) in Kanal C436 belegt werden. Voraussetzung ist, dass die Klemmschutzumkehr während der Nachlaufzeit in Kanal C448 deaktiviert ist.

Zeiteinstellung für Zeitsteuerung

Damit die Zeitsteuerung anstatt der Endlagensteuerung aktiviert wird, muss L001 auf 1 eingestellt werden.

Beachten Sie, dass die Endlageneingänge bei Verwendung der Zeitsteuerung geschlossen sein müssen.

Fahren Sie das Tor in die geöffnete Position, lesen Sie die Zeit im Kanal L211 für Motor 1 und L221 für Motor 2 ab. Stellen Sie die Zeit für Motor 1 im Kanal L212 und für Motor 2 im Kanal L222 ein und schlagen Sie 20 % auf die Zeit auf. Beachten Sie, dass bei der Zeitsteuerung eine mechanische Sperre vorhanden sein muss, damit sich das Tor nicht weiter als gewünscht öffnen bzw. schließen lässt. Das Tor läuft bis zur mechanischen Sperre und der Motor läuft eine voreingestellte Zeit weiter.

Richtungsänderung

Verzögerung bei Richtungsänderung

Zum Einstellen der Zeit bei der Richtungsänderung des Tors, damit die Richtung schneller oder langsamer geändert wird. Die Verzögerung der Richtungsänderung nach aktivierter Fotozelle, Fahrzeugschleife, Öffnen oder Schließen kann im Kanal C492 eingestellt werden.

Wählen Sie Kanal C492 und stellen Sie eine geeignete Zeit ein.

Priorität der Richtungsänderung

Die Priorität in der Standardeinstellung der Steuerautomatik ist "Öffnen", Kanal C063 = 1, d.h. das Tor wird vollständig geöffnet, auch wenn während des Öffnens der Befehl zum Schließen erfolgt.

Achtung! Eine Änderung der Priorität hat keine Auswirkung auf "Öffnen/Stoppen/Schließen" und "Öffnen/Schließen" an den programmierbaren Eingängen.

• Priorität "Nur Öffnen"

Wird die Öffnungstaste während des Schließens gedrückt, wird die Öffnungsbewegung eingeleitet.

Wird die Schließtaste während des Öffnens gedrückt, passiert nichts.

Wählen Sie Kanal C063 und stellen Sie den Wert 1 ein.



• Priorität "Nur Schließen"

Wird die Schließtaste während des Öffnens gedrückt, wird die Schließbewegung eingeleitet. Wird die Öffnungstaste während des Schließens gedrückt, passiert nichts. Wählen Sie Kanal C063 und stellen Sie den Wert 2 ein.

• Priorität "Öffnen und Schließen"

Wird die Öffnungstaste während des Schließens gedrückt, wird die Öffnungsbewegung eingeleitet. Wird die Schließtaste während des Öffnens gedrückt, wird die Schließbewegung eingeleitet. Wählen Sie Kanal C063 und stellen Sie den Wert 3 ein.

• Keine Priorität

Die Bewegung kann nicht mit der Öffnungs- oder Schließtaste abgebrochen werden.

Wählen Sie Kanal C063 und stellen Sie den Wert 0 ein.





Schleuse

Zwei EP104 können miteinander kommunizieren, indem die Tore Sperrungen und Startsignale untereinander austauschen. Inbetriebnahme und Funktionstest müssen erst lokal an beiden Toren gemäß Kapitel "Inbetriebnahme" erfolgen. Der folgende Text behandelt das lokale Tor und das entfernte Tor. Das lokale Tor ist das Tor, an dem die Einstellungen durchführt werden. Das entfernte Tor ist das Tor, das über das Kommunikationskabel mit dem lokalen Tor verbunden ist.

Kommunikation

Damit die Signale und Werte von der EP104 an eine andere EP104 übertragen werden, muss C695 eingestellt werden. Bei C695 = 0 findet keine Kommunikation statt. Die Steuerautomatik mit C695 = 1 beginnt sofort mit der Übertragung an die Steuerautomatik mit C695 = 2, die daraufhin Werte zurückschickt. Tritt ein Fehler bei der Kommunikation auf, zeigt das Display die Fehlermeldung E614. Die Fehlermeldung bedeutet, dass die Steuerautomatik mit C695 = 2 nicht auf die gesendete Nachricht reagiert. Die Fehlermeldung wird so lange gezeigt, wie die sendende Steuerautomatik keine Antwort erhält. Mögliche Ursachen können sein, dass nur eine Steuerautomatik für die Kommunikation aktiviert ist, bei beiden Steuerautomatiken C695 auf denselben Wert eingestellt ist oder eine Einheit spannungslos wird. Sie können die Fehlermeldung durch Drücken einer beliebigen Programmierungstaste quittieren. Beginnen Sie immer mit der Einstellung von C695 = 2 an einer Steuerung. Starten Sie mit der Kommunikation, indem Sie C695 = 1 an der anderen Steuerung einstellen.

Blockierung eines anderen Tors (C664)

Mit diesem Kanal wird das entfernte Tor gemäß den Voraussetzungen in der Kanalliste blockiert. Bei der Einstellung 0 erfolgt keine Blockierung. Bei der Einstellung 1 beispielsweise wird das Öffnen blockiert, bis das zweite Tor geschlossen ist. In der Kanalliste finden Sie weitere Einstellmöglichkeiten.

Öffnungsspeicher, Blockierung mit Stopp aufheben (C665)

Wird die Schleusen- und Sperrfunktion zwischen zwei Toren verwendet, wird sie über einen programmierbaren Eingang gesteuert. Mit dem Öffnungsspeicher speichert das entfernte Tor das Öffnungssignal, auch wenn es erst geschlossen bleiben muss, bis das lokale Tor geöffnet wurde. Die Funktion ist in Kanal C665 einstellbar. Bei der Einstellung 0 speichert die Steuerautomatik das Öffnungssignal nicht und die Stopptaste hebt die Blockierung auch nicht auf. Wird der Wert 1 eingestellt, speichert die Steuerautomatik das Öffnungssignal, ohne dass die Stopptaste die Blockierung aufhebt. In der Kanalliste finden Sie weitere Einstellmöglichkeiten. Wird der Stoppkreislauf mindestens 5 Sekunden unterbrochen, wird die Blockierung nach 5 Sekunden aufgehoben.

Anwendungsbeispiele

Nachfolgend werden Anwendungsbeispiele genannt. Dabei wird jedes neue Beispiel fett markiert.

Zwei Tore gleichzeitig öffnen:

Sollen zwei nahe beieinander liegende Tore gleichzeitig geöffnet werden, muss ein programmierbarer Eingang, z. B. INP1, auf die Schleusenöffnung eingestellt werden. Mit P160 = 1 und P190 = 1 öffnet sich das lokale Tor und schickt den Befehl an das entfernte Tor. Ist C664 auf 0 eingestellt, wird das Signal direkt an das entfernte Tor geschickt. Ist dieses auf den Wert 1 eingestellt, wird das Signal erst weitergeschickt, nachdem sich das lokale Tor geöffnet und geschlossen hat.

Verhinderung von Durchzug in Räumen mit zwei Toren, Wärmeschleuse

Es kann zur Verhinderung von Durchzug ein Tor blockiert werden, sodass nur jeweils ein Tor geöffnet werden kann. Das Tor kann nicht geöffnet werden, bevor das gekoppelte Tor nicht geschlossen ist. Das Programm speichert den letzten Öffnungsbefehl, d.h. auch wenn das Tor nicht geöffnet werden kann, da das andere Tor gerade geöffnet wird bzw. offen ist, wird das Tor geöffnet, sobald das andere Tor geschlossen ist. Die Speicherfunktion der Öffnungsbewegung kann in C665 ausgeschaltet werden. Es wird empfohlen, eine Ampel zu verwenden, wenn jeweils nur ein Tor geöffnet werden darf. Die Ausgangsplatine für diese Anzeige ist als Zusatzplatine erhältlich.

Einstellung für das Beispiel oben mit programmierbarem Eingang INP1:

- Tor 1, C664 = 1.
- Tor 2, C664 = 1.
- P160 = 1.
- P190 = 1.
- C500/C501 = geeignete automatische Schließzeit.



Richtungsabhängige Wärmeschleuse

Eine Wärmeschleuse kann auch richtungsabhängig programmiert werden, d.h. die Schleusenfunktion funktioniert in die eine Richtung, aber nicht in die andere.

Beispiel: Wird das Tor 1 über den programmierbaren Eingang gesteuert, wird Tor 1 geöffnet und nach einer automatischen Schließzeit geschlossen. Dann öffnet sich automatisch Tor 2 und schließt nach einer automatischen Schließzeit. Beim Passieren aus der anderen Richtung werden Tor 1 und 2 gleichzeitig geöffnet.

Einstellung für das Beispiel oben mit programmierbarem Eingang INP1:

Tor 1, C664 = 0. P190 = 1. Tor 2, C664 = 1. P190 = 1. P196 = 1.





Funktionen der Zusatzplatine

Für die EP104 ist eine Zusatzplatine erhältlich, mit der weitere Funktionen zugänglich sind: DB401 programmierbare Ausgänge, DB402 Fahrzeugdetektor, DB403 (DBR1-System) für 4 programmierbare Funkeingänge, DB404 (FAAC SLH-System) für 1 programmierbaren Eingang sowie DB406 für die Motorsteuerung mit Frequenzwandler. Die Zusatzplatine wird an der EP104 gemäß der Bedienungsanleitung der Zusatzplatine angeschlossen.

Programmierbare Ausgänge, o-Kanäle

Mit der Zusatzplatine DB401 können vier zusätzliche programmierbare Ausgänge der EP104 genutzt werden.

Funktionen der programmierbaren Ausgänge 1-3

Abgesehen von der Kanalnummer (Ausgang 1 = Kanalnummer o1nn, Ausgang 2 = Kanalnummer o2nn usw.) sind die Anweisungen für die drei programmierbaren Ausgänge identisch. Im Folgenden wird die Einstellung für Ausgang 1 erläutert. Den programmierbaren Ausgang 1 durch Einstellung der gewünschten Funktion auf o100 aktivieren. Bei Wert 0 ist der Ausgang unabhängig von der Einstellung der anderen Kanäle geschlossen (geöffnet).

Bei Wert 1 kann der Ausgang als Signalleuchte durch die Lageanzeige sowie als eingehendes Signal bei Bewegungen und Warnzeit bei dieser Einstellung verwendet werden. Mit Wert 2 wird der Näherungssensor der Fahrzeugschleife eingestellt, Wert 3 steuert das Motorschloss und mit Wert 4 wird der Ausgang als Alarmausgang genutzt.

Kanal o110 geöffnet:

Wert 1 für ein Dauersignal in offener Position.

Kanal o111 Zwischenposition

Wert 1 für ein Dauersignal in Zwischenposition.

Kanal o112 geschlossen:

Wert 1 für ein Dauersignal in geschlossener Position.

Beispiele für grüne Leuchte: o110 = 1, o111 = 0, o112 = 0.

Beispiele für rote Leuchte: o110 = 0, o111 = 1, o112 = 1.

Kanal o113 Bewegung

Dieser Kanal wird für Bewegungsfunktionen verwendet. Die Funktion wird aktiviert, sobald sich das Tor in Bewegung setzt. Weitere Einstellungen finden Sie in der Kanalliste. Nur über Ausgang 4 kann ein blinkendes Signal ausgegeben werden.

Kanal o120 Warnzeit vor dem Start Einstellbare Zeit 0,00 – 9,59 Minuten; 0,00 bedeutet ausgeschaltet, ansonsten wird die Zeit für die Funktion in o121 angegeben.

Kanal o121 Warnfunktion in Verbindung mit Kanal o120

Wert 1 aktiviert ein kontinuierliches Signal vor dem Öffnen, Wert 2 ein kontinuierliches Signal vor dem Schließsignal, Aufstellen und automatischem Schließen, Wert 3 steht für eine Signal vor allen Bediensignalen.

Kanal o130 Alarmverzögerung bei Fehlern gemäß o131 und o132 Der Alarm wird um die eingestellte Zeit 0,00 – 9,59 Minuten verzögert, Werkseinstellung 0,00.

Kanal o131-o139 Alarm bei verschiedenen Zuständen

Bei Wert 1 wird ein Signal ausgegeben, wenn der Zustand laut Kanalbeschreibung länger als die in o130 eingestellte Zeit bestanden hat.

Kanal o191 Funktion, wenn LOOP1, LOOP2 oder PHOTO aktiviert wurden

Es wird eingestellt, welcher Näherungssensor von der Fahrzeugschleife angefordert wird. Weitere Einstellungen finden Sie in der Kanalliste.

Der Ausgang kann mit unterbrechendem und schließendem Kontakt über den Kanal o183 eingestellt werden. Wert 1 aktiviert den schließenden Kontakt (NO) und Wert 2 den unterbrechenden Kontakt (NC).

Funktionen des programmierbaren Ausgangs 4

Der programmierbare Ausgang 4 ist im Prinzip gleich den Ausgängen 1, 2 und 3 mit dem Unterschied, dass dieser Ausgang ein Triac ist. Alle Einstellungen sind wie bei den Ausgängen 1, 2 und 3, aber für den Ausgang 4 sind Alternativen für blinkende Signale möglich. In der Kanalliste finden Sie die Kanaleinstellungen.



Schließalarm

Zur Nutzung des Schließalarms können die Ausgänge O11 und O12 verwendet werden. Beachten Sie, dass IN1 der gemeinsame Eingang für O11 und O12 ist. Bei einem Spannungsabfall sind diese Ausgänge geöffnet. Die Ausgänge müssen so angeschlossen werden, dass ein nicht angeschlossenes Kabel oder ein Spannungsabfall der EP104 den Schließalarm aktiviert. Nehmen Sie folgende Einstellungen vor, um Ausgang 1 als Schließalarm zu verwenden.

- o100 = 1, Lageanzeige.
- o110 = 1, Signal in geöffneter Position.
- o111 = 1, Signal in Zwischenposition.
- o113 = 3, Signal bei Öffnungs-/Schließbewegung.
- o114 = Ausschaltverzögerung, mindestens 1 Sekunde und gemäß den Anweisungen des Alarmherstellers.
- o120 = Warnzeit vor dem Start, gemäß den Anweisungen des Alarmherstellers.
- o121 = 3, Dauersignal für alle Bewegungen
- o122 = 2, Ausgangssignal gemäß o110-o113.





• Programmierbare Funkeingänge, r-Kanäle

Auf der Zusatzplatine DB403 befinden sich vier programmierbare Funkeingänge für die EP104.

Abgesehen von der Kanalnummer (Eingang 1 = Kanalnummer r1nn, Eingang 2 = Kanalnummer r2nn usw.) sind die Anweisungen für die vier programmierbaren Funkeingänge identisch. Im Folgenden wird die Einstellung für Ausgang 1 erläutert.

Mit Kanal r001 können Sie ablesen, welcher Funkkanal Signale empfängt. Der gezeigte Wert gibt an, welcher Funkeingang verwendet wird.

Steuerfunktionen mit Funkeingang

Mithilfe der folgenden r-Kanäle kann die Funktion über Funksignale gewählt werden.

r160 Steuerfunktion

Stellen Sie den gewünschten Wert im Kanal ein, damit der Eingang die erwartete Funktion übernimmt. Wert 1 für Öffnen, 2 für Schließen usw. Alle weiteren Einstellungen finden Sie in der Kanalliste.

r162 Flügelsteuerung

Mit diesem Kanal kann eingestellt werden, ob Motor 1, 2 oder beide bei der Aktivierung des Eingangs öffnen sollen. 1 = Motor 1, 2 = Motor 2 und 3 = Motor 1 und 2

r163 begrenzte Öffnung

Wird die begrenzte Öffnung gewünscht, wird der Kanal auf 1 eingestellt. Das Tor öffnet sich gemäß der Einstellung in C412 und C414.

r170 Blockieren des Funkeingangs über den programmierbaren Eingang

Mit diesem Kanal wird die Steuerfunktion des Funksenders über den programmierbaren Eingang ausgeschaltet. Dafür muss der programmierbare Eingang aktiv sein und alle Alternativen am Eingang müssen ausgeschaltet sein. Mit dem Wert 1 wird der Funkeingang funktionslos geschaltet, wenn kein Signal am programmierbaren Eingang 1 anliegt. Stellen Sie den gewünschten Wert ein, um den korrekten programmierbaren Eingang anzugeben.

r180 Aufstellen

Mit dieser Einstellung stellt der Funkeingang das Tor auf. Bei aktiviertem Eingang wird das Tor geöffnet und an einem anderen Eingang ist ein neues Steuersignal zum Schließen nötig, auch wenn das automatische Schließen eingestellt ist.

r190 Schleusenöffnung

Wird eine Schleuse verwendet, wird das Kommando zum Öffnen mit diesem Eingang an das lokale Tor geschickt und dann an das entfernte Tor weitergeleitet.



Fahrzeugdetektor, d-Kanäle

An die EP104 können über die Zusatzplatine DB402 zwei Fahrzeugschleifen angeschlossen werden und die Eingänge werden aktiviert, indem die Kanäle d100 bzw. d200 auf den Wert 1 eingestellt werden. Bei der Lieferung und einem Reset sind die Kanäle d100 und d200 auf 0, ausgeschaltet, eingestellt. Im Folgenden werden die Einstellungen für die Fahrzeugschleife 1 mit der Nummer d101 – d190 erläutert. Die Funktionen für Fahrzeugschleife 2 sind gleich, aber die Kanäle sind von d201 – d290 durchnummeriert. Siehe Kanalliste.

Einstellung der Fahrzeugschleife

Aktivieren Sie den Eingang der Fahrzeugschleife über die Einstellung 1 an Kanal d100.

Die Ablesekanäle für die Schleifen sind d101, d102 und d103, die Kanäle d110 bis d195 sind allesamt Einstellungskanäle. Der Wert in Kanal d102 (d202) muss zwischen 08 und 50 liegen, damit die korrekte Funktion der Fahrzeugschleifen gewährleistet ist.

Grundeinstellung der Fahrzeugschleife

Grenze der Erkennung

Für die Erkennung von Fahrzeugen durch die Fahrzeugschleife wird der Wert in Kanal d110 eingestellt.

Differenz zwischen Einschalten und Ausschalten im Kanal d111

Wiederherstellen der Fahrzeugschleife

Die Erkennung durch die Fahrzeugschleife kann mit zwei Kanälen wiederhergestellt werden: d121 für Zeiten zwischen 00 – 99 Sekunden und d120 für längere Zeiten zwischen 005 – 240 Minuten.

Die Zeit läuft ab der Aktivierung der Fahrzeugschleife und stellt die Fahrzeugschleife wieder her, auch wenn das Signal der Fahrzeugschleife nach Ablauf der Zeit noch ansteht.

• Kompensation für Torflügel

Die Torflügel können die Schleisen bei ihrer Bewegung über den Boden beeinflussen. Öffnen und schließen Sie das Tor, während der Einfluss in Kanal d103 abgelesen wird. Stellen Sie den abgelesenen Wert ein und erhöhen Sie diesen, bis kein Einfluss des Tors in Kanal d131 für den Flügel mit Motor 1 und d132 für den Flügel mit Motor 2 mehr abgelesen werden kann.

Automatisches Schließen nach dem Passieren der Fahrzeugschleife

Siehe Kapitel "Automatisches Schließen".

Funktionen der Fahrzeugschleife

Unter Einfluss der Fahrzeugschleife können verschiedene Funktionen gemäß den folgenden Kanälen gewählt werden.

d151 Schließen der Schleife

Mit dem Kanal kann das Schließen der Schleife aktiviert werden. Mit dem Wert 1 wird diese Funktion eingeschaltet, mit dem Wert 0 ausgeschaltet.

d154 Art des Schließens

Zusammen mit d151 steuert dieser Kanal, wie das Schließen der Schleiße erfolgen soll. Entweder schließt sich das Tor sofort, nachdem die Fahrzeugschleife nicht mehr aktiviert ist (Wert 1), oder es öffnet sich erst vollständig, bevor es wieder geschlossen wird (Wert 2).

d160 Steuerfunktion

Mit dem Kanal wird die Öffnungsfunktion der Fahrzeugschleife aktiviert. Wert 0 schaltet die Öffnungsfunktion aus und Wert 1 schaltet die Funktion ein.

d161 Art des Steuersignals

Ergänzung zu Kanal d160. Der Kanal steuert die Art des Öffnungssignals der Fahrzeugschleife. Es kann die Impulssteuerung (Wert 0) oder ein kontinuierliches Signal, so lange die Fahrzeugschleife aktiviert ist, gewählt werden (Wert 1).

d162 Flügelsteuerung

Mit dem Kanal kann eingestellt werden, welcher Motor mit der Fahrzeugschleife geöffnet werden soll. Wert 1 öffnet Motor 1, Wert 2 öffnet Motor 2 und Wert 3 öffnet beide Motoren 1 und 2.

d163 begrenzte Öffnung

Mit dem Kanal kann das begrenzte Öffnen eingestellt werden. Wert 0 veranlasst eine vollständige Öffnung, Wert 1 öffnet das Tor gemäß Zeitvorgabe in C412 und C414 bei Erreichen der Endstellung und angegebener Position bzw. Winkel in L116 und L126 bei Verwendung eines Encoders.

d170 Aktivieren der Steuerfunktion mit programmierbarem Eingang

Mit dem Kanal kann die Öffnungsfunktion mithilfe des programmierbaren Eingangs geschlossen werden. Dafür muss der programmierbare Eingang aktiv sein und alle Einstellungen müssen ausgeschaltet sein. Die Öffnungsfunktion der Fahrzeugschleife funktioniert so lange, wie ein Signal an dem in diesem Kanal eingestellten programmierbaren Eingang ansteht.





d175, verzögertes Öffnen

Das Öffnungssignal kann verzögert werden, wenn beispielsweise gewährleistet werden soll, dass vorbeifahrende Fahrzeuge, die nicht in das Tor fahren, dieses nicht öffnen. Mit dem Kanal werden die Sekunden eingestellt, um die das Öffnungssignal verzögert werden soll.

d190 Schleuse

Mit dem Signal wird die Schleusenöffnung an das entfernte Tor geschickt.



Sicherheitsfunktionen für die Schleife

Mit den unten genannten Kanälen können die folgenden Sicherheitsfunktionen gewählt und gesteuert werden.

d140 Sicherheit beim Schließen

Während der Schließbewegung kann eine Sicherheit eingestellt werden. Mit dem Wert 0 wird die Funktion ausgeschaltet. Das Tor schließt sich auch dann, wenn sich noch ein Fahrzeug in der Schleiße befindet. Mit dem Wert 1 wird die Bewegung umgekehrt, wenn sich ein Objekt während der Schließbewegung in der Schleiße befindet. Mit Wert 2 wird das Stoppen mit automatischem Schließen eingestellt und mit Wert 3 das Stoppen ohne automatisches Schließen. Die Zeit für das automatische Schließen beginnt, wenn das Fahrzeug die Schleiße verlassen hat.

d141 Sicherheit während der Nachlaufzeit

Damit wird die Sicherheit während der Nachlaufzeit aktiviert. Die Sicherheit hat dieselben Funktionen, die in d140 eingestellt wurden. Mit Wert 0 in diesem Kanal wird die Sicherheit während der Nachlaufzeit ausgeschaltet, mit Wert 1 wird sie eingeschaltet.

d142 Sicherheit beim Öffnen

Damit wird die Sicherheitsfunktion bei der Öffnungsbewegung eingestellt. Mit dem Wert 0 wird die Funktion ausgeschaltet. Wert 1 kehrt die Bewegung um, Wert 2 stoppt die Bewegung mit automatischem Neustart bei freier Schleife und Wert 3 stoppt die Bewegung und wartet auf ein neues Steuersignal. Wert 4 bietet nur in geschlossener Stellung Sicherheit.

Fehlerprotokoll

· Aufzeichnung der Fehlercodes

Im Kanal C903 gibt es eine Protokollfunktion für die Fehlermeldungen, die alle auf dem Display erschienenen Codes anzeigt. Wiederholungen desselben Fehlercodes innerhalb von 12 Stunden werden nicht angezeigt. Wenn z. B. E015 zweimal innerhalb von 12 Stunden auftritt, erscheint er nur einmal in der Liste. Wenn er dennoch zweimal in der Liste auftaucht, liegen mindestens 12 Stunden zwischen den beiden Zeitpunkten.





Kanalliste

Es gibt fünf Kanalkategorien mit jeweils einem eigenen Buchstaben. Jede Kategorie steuert verschiedene Funktionen auf der Platine.

- C-Kanäle: allgemeine Ablese- und Einstellungskanäle
- d-Kanäle: Kanäle bezüglich des Fahrzeugdetektors DB402
- L-Kanäle: Kanäle bezüglich der Endlage und Zeitsteuerung sowie Encoder DB405.
- o-Kanäle: Kanäle bezüglich des Ausgangsplatine DB401
- P-Kanäle: Kanäle bezüglich der programmierbaren Eingänge
- r-Kanäle: Kanäle bezüglich der Funktionen der Funkplatine DB403, DB404

Jeder Kanal verfügt über eine Spalte mit Referenzwerten. Dort finden Sie weitere Informationen und Beispiele, wie der Kanal verwendet wird und welche Funktionen über den Kanal gesteuert werden können.

Kanäle, die grau hinterlegt sind, sind reine Ablesekanäle und können nicht geändert werden.

Mit dem Symbol swird angezeigt, dass es sich bei dem Kanal um eine Sicherheitseinstellung handelt. Eventuelle Änderungen des Wertes müssen mit Name und Datum im Logbuch dokumentiert werden.

• Allgemein, C-Kanäle

Allgemeine Ablesekanäle

Nr.	Nan	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te
C001	Prog	rammversion				
C002	Ausg	abe der Programmversion				
C003	Versi	ion im EEPROM				
C005	Span	nung nach Stoppkreislauf	00,0 – 30,0 V			
C014	Anza	ıhl Öffnungen x1	000-999			
C015	Anza	ıhl Öffnungen x1000	000-999			
C019	Zeiti	raum bis zur automatischen Schließung	0,00 – 9,59 Min			
C020	Letz	te Auslösung der Motorabschaltung				
	01 Endlage Motor 1 offen					
	02	Endlage Motor 1 geschlossen				
	03	Endlage Motor 2 offen				
	04	Endlage Motor 2 geschlossen				
	10	Stopp				
	21	Fotozelle bei Öffnungsbewegung				
	22	Fotozelle bei Schließbewegung				
	31	Schleife 1 bei Öffnungsbewegung				
	32	Schleife 1 bei Schließbewegung				
	33	Schleife 2 bei Öffnungsbewegung				
	34	Schleife 2 bei Schließbewegung				





Allgemeine Einstellungskanäle

Nr.	Nam	е	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te		
△ C033	Impu	lls/Haltebetrieb	0 - 4	0		29		
	0 Öffnen und Schließen mit inaktivem Haltebetrieb und Lastüberwachung							
	1	Öffnen mit Impuls und Schließen mit aktivem	Haltebetrieb und Lastüb	erwachung	3			
	2	Öffnen mit Haltebetrieb und Schließen mit aktivem Impuls und Lastüberwachung						
	3	Öffnen und Schließen mit aktivem Impuls und	Lastüberwachung					
	4	Öffnen und Schließen mit aktivem Haltebetrie	b und Lastüberwachung					
C063		ität der Richtungsänderung während der gung	0 – 3	1		33		
	0	Keine						
	1	Öffnen						
	2	2 Schließen						
	3	Öffnen und Schließen						





Klemmschutz

Δ C101 Klemmschutzquitrierung S.E1 (KSS) 0 − 1 0 Image: Company of the company	Nr.	Name	Grenzen	Werk	Einge-	RefSei-		
0	INI.	Ivallie	Grenzen	WEIK				
1 Aktiviert Δ C102 Funktion für Ausgang für externe Schütze 0 – 4 0 45 0 Kontrolle ausgeschaltet, offener Ausgang 1 Gegen GND bei Aktivierung geschlossen, sonst offen 2 Gegen +24 V DC bei Aktivierung geschlossen, sonst offen 3 Bei Aktivierung offen, sonst gegen GND geschlossen 4 Bei Aktivierung offen, sonst gegen GND geschlossen 4 Bei Aktivierung offen, sonst gegen GND geschlossen 4 Bei Aktivierung offen, sonst gegen +24 V DC geschlossen Δ C103 Funktion für Klemmschutzeingang bei Test der externen Klemmschutzeinheit 1 Niedriger Widerstand beim Test 2 Hoher Widerstand beim Test C105 Langsame Fahrt nach Ausfösung des Klemmschutzes funz bei Verwendung eines Frequenzwandlers) 0 Ausgeschaltet 1 Aktiviert Δ C111 Festlegung des bei Umkehr von S.E1 zu verwendenden Zeitregisters 2 G492 3 C493 Δ C112 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E1 1 - 2 1 27 (KSS) 1 Umkehr 2 Stopp Δ C113 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E1 0 - 1 1 27 Δ C114 Ablesen des Widerstands S.E1 (KSS) 00.0 - 99.9 kΩ 27 Δ C115 Einstellung des Widerstandswertes für den Klemmschutz S.E2 (KSS) 27 Δ C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 2 C492 3 C492 3 C492 3 C492 3 C493 Δ C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 - 2 1 27 Κείmmschutz S.E1 (KSS) 27 Δ C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 2 C492 3 C492 3 C493 Δ C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 - 2 1 27 Κείmmschutz S.E1 (KSS) 27 Δ C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 2 C492 3 C493 Δ C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 - 2 1 27 Κείmmschutz S.E1 (KSS) 27 Δ C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 Δ C124 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 2 C492 3 C493	<u></u> △ C101	Klemmschutzquittierung S.E1 (KSS)	0 – 1	0				
C102 Funktion für Ausgang für externe Schütze 0 - 4 0 45		0 Ausgeschaltet	•		•	•		
0 Kontrolle ausgeschaltert, offener Ausgang 1 Gegen GND bei Aktivierung geschlossen, sonst offen 2 Gegen +24 V DC bei Aktivierung geschlossen, sonst offen 3 Bei Aktivierung offen, sonst gegen GND geschlossen 4 Bei Aktivierung offen, sonst gegen +24 V DC geschlossen 5 Bei Aktivierung offen, sonst gegen +24 V DC geschlossen 6 C103		1 Aktiviert						
0 Kontrolle ausgeschalter, offener Ausgang 1 Gegen GND bei Aktivierung geschlossen, sonst offen 2 Gegen +24 V DC bei Aktivierung geschlossen, sonst offen 3 Bei Aktivierung offen, sonst gegen GND geschlossen 4 Bei Aktivierung offen, sonst gegen +24 V DC geschlossen 5 Bei Aktivierung offen, sonst gegen +24 V DC geschlossen 6 C103 Funktion für Klemmschutzeinheit 1 Niedriger Widerstand beim Test 2 Hoher Widerstand beim Test 2 Hoher Widerstand beim Test 1 Aktiviert 0 Ausgeschalter 1 Aktiviert 1 Aktiviert 2 C492 3 C493 4 C111 Festlegung des bei Umkehr von S.E1 zu 2 C492 3 C493 4 C112 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E1 0 Keine Kontrolle 1 Test der externen Schutzvorrichtung an S.E1 C114 Ablesen des Widerstandswertes für den C115 Einstellung des Widerstandswertes für den C116 C493 C117 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu 2 C492 3 C493 C118 C119 C119 Einstellung des Widerstandswertes für den C110 C110 C111 C111 C112 C112 C113 C114 Ablesen des Widerstandswertes für den C114 Ablesen des Widerstandswertes für den C115 C115 C116 Einstellung des Widerstandswertes für den C117 C118 C118 C119 C199 C119 C199 C110 C120 C199 C121 C121 C199 C122 C192 3 C493 C122 C492 3 C493 C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 C124 C125 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 C125 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 C126 C127 C127 C127 C128 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 C128 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 C129 C129 C129 C120 C120 C120 C121 C121 C120 C122 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 C124 C125 Kontrolle der exter	▲ C102	Funktion für Ausgang für externe Schütze	0-4	0		45		
2 Gegen +24 V DC bei Aktivierung geschlossen, sonst offen 3 Bei Aktivierung offen, sonst gegen GND geschlossen 4 Bei Aktivierung offen, sonst gegen +24 V DC geschlossen 4 Bei Aktivierung offen, sonst gegen +24 V DC geschlossen 5 Carrent Riemmschutzeinheit Carrent Riemmschutzein			•			•		
3 Bei Aktivierung offen, sonst gegen GND geschlossen 4 Bei Aktivierung offen, sonst gegen +24 V DC geschlossen C103 Funktion für Klemmschutzeingang bei Test der externen Klemmschutzeinheit 1 Niedriger Widerstand beim Test 2 Hoher Widerstand beim Test C105 Langsame Fahrt nach Auslösung des Klemmschutzes 0 - 1		1 Gegen GND bei Aktivierung geschlossen, sons	t offen			1		
4 Bei Aktivierung offen, sonst gegen +24 V DC geschlossen C103 Funktion für Klemmschutzeingang bei Test der extermen Klemmschutzeinheit 1 Niedriger Widerstand beim Test 2 Hoher Widerstand beim Test C105 Langsame Fahrt nach Auslösung des Klemmschutzes 0 - 1 0 28 (nur bei Verwendung eines Frequenzwandlers) 0 Ausgeschaltet 1 Aktiviert C105 Festlegung des bei Umkehr von S.E1 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C493 C112 (KSS) 1 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E1 1 - 2 1 27 (KSS) 1 Umkehr Z Stopp C113 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E1 0 - 1 1 1 27 (KISS) C114 Ablesen des Widerstands S.E1 (KSS) 00,0 – 99,9 kΩ 27 (KISS) C115 Einstellung des Widerstandswertes für den Klemmschutz S.E1 (KSS) 27 (KISS) 28 (KISS) 28 (KISS) 28 (KISS) 28 (KISS) 28 (KISS) 29		2 Gegen +24 V DC bei Aktivierung geschlossen,	sonst offen					
		3 Bei Aktivierung offen, sonst gegen GND gesch	lossen					
externer Klemmschutzeinheit 1 Niedriger Widerstand beim Test 2 Hoher Widerstand beim Test 2 Hoher Widerstand beim Test 2 Hoher Widerstand beim Test 0 - 1 0 28		4 Bei Aktivierung offen, sonst gegen +24 V DC §	geschlossen					
2 Hoher Widerstand beim Test C105 Langsame Fahrt nach Auslösung des Klemmschutzes (nur bei Verwendung eines Frequenzwandlers) 0 Ausgeschaltet 1 Aktiviert 1 Aktiviert C111 Festlegung des bei Umkehr von S.E1 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C493 C112 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E1 1 - 2 1 27 C113 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E1 0 - 1 1 27 C114 Ablesen des Widerstands S.E1 (KSS) 00,0 − 99,9 kΩ 27 C115 Einstellung des Widerstandswertes für den Klemmschutz S.E1 (KSS) 00,0 und 1,0 − 9,9 kΩ 8,2 27 C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C492 3 C492 3 C492 3 C492 3 C492 3 C493 C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 27 C126 KSS	▲ C103	1	1 – 2	1				
2 Hoher Widerstand beim Test C105 Langsame Fahrt nach Auslösung des Klemmschutzes (nur bei Verwendung eines Frequenzwandlers) 0 Ausgeschaltet 1 Aktiviert 1 Aktiviert C111 Festlegung des bei Umkehr von S.E1 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C493 C112 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E1 1 - 2 1 27 C113 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E1 0 - 1 1 27 C114 Ablesen des Widerstands S.E1 (KSS) 00,0 − 99,9 kΩ 27 C115 Einstellung des Widerstandswertes für den Klemmschutz S.E1 (KSS) 00,0 und 1,0 − 9,9 kΩ 8,2 27 C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C492 3 C492 3 C492 3 C492 3 C492 3 C493 C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 27 C126 KSS		1 Niedriger Widerstand beim Test	•					
(nur bei Verwendung eines Frequenzwandlers) 0 Ausgeschaltet 1 Aktiviert 2 - 3 3 27 C111 Festlegung des bei Umkehr von S.E1 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C493 3 C493 3 C493		2 Hoher Widerstand beim Test						
1	C105		0 - 1	0		28		
C111		0 Ausgeschaltet	•			•		
Verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C493 C412 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E1 1 - 2 1 27 (KSS) 1 Umkehr 2 Stopp Δ C113 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E1 0 - 1 1 0 Keine Kontrolle 1 Test der externen Schutzvorrichtung an S.E1 O0,0 O0,0 - 99,9 kΩ 27 Δ C115 Einstellung des Widerstands S.E1 (KSS) 00,0 - 99,9 kΩ 8,2 27 C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C493 C		1 Aktiviert						
2 C492 3 C493 C112 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E1 1 - 2 1 27 (KSS) 1 Umkehr 2 Stopp C113 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E1 0 - 1 1 1	△ C111							
C112 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E1 1 - 2 1 27 (KSS) 1 Umkehr 2 Stopp Δ C113 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E1 0 - 1 1 1 0 Keine Kontrolle 1 Test der externen Schutzvorrichtung an S.E1 27 C114 Ablesen des Widerstands S.E1 (KSS) 00,0 - 99,9 kΩ 27 Δ C115 Einstellung des Widerstandswertes für den Klemmschutz S.E1 (KSS) 0,0 und 1,0 - 9,9 kΩ 8,2 27 Δ C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 - 3 3 27 Δ C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 - 3 3 27 Δ C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 - 2 1 27 Δ C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 - 2 1 27 Δ C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 Δ C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45		i i						
1		3 C493				1		
1 Umkehr 2 Stopp C113 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E1 0 - 1 1	▲ C112	1	1 - 2	1		27		
Δ C113 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E1 0 - 1 1 0 Keine Kontrolle 1 Test der externen Schutzvorrichtung an S.E1 C114 Ablesen des Widerstands S.E1 (KSS) 00,0 - 99,9 kΩ 27 Δ C115 Einstellung des Widerstandswertes für den Klemmschutz S.E1 (KSS) 0,0 und 1,0 - 9,9 kΩ 8,2 27 Δ C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 - 3 3 27 2 C492 3 C493 Δ C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 - 2 1 27 (KSS) 1 Umkehr 2 Stopp Δ C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 0 Keine Kontrolle		 		1	1			
C113 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E1 0 - 1 1 0 Keine Kontrolle 1 Test der externen Schutzvorrichtung an S.E1 C114 Ablesen des Widerstands S.E1 (KSS) 00,0 – 99,9 kΩ 27 C115 Einstellung des Widerstandswertes für den Klemmschutz S.E1 (KSS) 0,0 und 1,0 – 9,9 kΩ 8,2 27 C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 - 3 3 27 2 C492 3 C493 Δ C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 – 2 1 27 I Umkehr 2 Stopp Δ C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 0 Keine Kontrolle 0 -1 1 45								
0 Keine Kontrolle 1 Test der externen Schutzvorrichtung an S.E1 C114 Ablesen des Widerstands S.E1 (KSS) 00,0 − 99,9 kΩ 27 C115 Einstellung des Widerstandswertes für den Klemmschutz S.E1 (KSS) C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C493 C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 − 2 1 27 (KSS) 1 Umkehr 2 Stopp C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 − 1 1 45 0 Keine Kontrolle	△ C113	Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E.1	0 - 1	1				
1 Test der externen Schutzvorrichtung an S.E1 C114 Ablesen des Widerstands S.E1 (KSS) 00,0 − 99,9 kΩ 27 C115 Einstellung des Widerstandswertes für den Klemmschutz S.E1 (KSS) 0,0 und 1,0 − 9,9 kΩ 8,2 27 C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C493 C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 − 2 1 27 I Umkehr 2 Stopp C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 − 1 1 45 0 Keine Kontrolle		i i	1 -	1 -				
C115 Einstellung des Widerstandswertes für den Klemmschutz S.E1 (KSS) C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C493 C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 – 2 1 27 Umkehr 2 Stopp C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 0 Keine Kontrolle			,	-	-			
C115 Einstellung des Widerstandswertes für den Klemmschutz S.E1 (KSS) C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C493 C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 − 2 1 27 Umkehr 2 Stopp C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 − 1 1 45 0 Keine Kontrolle	C114	Ablesen des Widerstands S.E1 (KSS)	00,0 – 99,9 kΩ			27		
C121 Festlegung des bei Umkehr von S.E2 zu verwendenden Zeitregisters 2 C492 3 C493 C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 – 2 1 27 (KSS) 1 Umkehr 2 Stopp C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 0 Keine Kontrolle	▲ C115	Einstellung des Widerstandswertes für den		8,2				
2 C492 3 C493 ▲ C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 – 2 1 27 (KSS) 1 Umkehr 2 Stopp ▲ C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 0 Keine Kontrolle	▲ C121		2 - 3	3		27		
3 C493 △ C122 Umkehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E2 1 – 2 1 27 (KSS) 1 Umkehr 2 Stopp △ C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 0 Keine Kontrolle		i			1			
(KSS) 1 Umkehr 2 Stopp C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 0 Keine Kontrolle		3 C493						
1 Umkehr 2 Stopp △ C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 0 Keine Kontrolle	△ C122	1	1-2	1		27		
2 Stopp C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 0 Keine Kontrolle				1	1			
C123 Kontrolle der externen Schutzvorrichtung an S.E2 0 - 1 1 45 0 Keine Kontrolle								
0 Keine Kontrolle	<u>∧</u> (122	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 - 1	1	l	45		
	<u> </u>		l v 1	1 *	1	I *)		





Nr.	Nam	e	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te
C124	Ables	sen des Widerstands S.E2 (KSS)	00,0 – 99,9 kΩ			27
▲ C125		rellung des Widerstandswertes für den nmschutz S.E2 (KSS)	0,0 und 1,0 – 9,9 kΩ	8,2		27
▲ C131		egung des bei Umkehr von S.E3 zu endenden Zeitregisters	2 - 3	3		27
	2 C492					
	3	C493				
▲ C132	Umk (KSĊ	ehr/Stopp bei aktiviertem Klemmschutz S.E3	1 – 2	1		27
	1	Umkehr				
	2	Stopp				
▲ C133	Kont	rolle der externen Schutzvorrichtung an S.E3	0 - 1	1		46
	0	Keine Kontrolle		•	•	
	1	Test der externen Schutzvorrichtung an S.E3				
C134	Ables	sen des Widerstands S.E3 (KSÖ)	00,0 – 99,9 kΩ			27
▲ C135		rellung des Widerstandswertes für den nmschutz S.E3 (KSÖ)	0,0 und 1,0 – 9,9 kΩ	0,0		27





Lastüberwachung und Motoreinstellungen

Nr.	Nam	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te	
▲ C200	Funk	xtion der Lastüberwachung	0 – 4	3		47	
	0 Ausgeschaltet. Nur für Wartung und Fehlersuche						
	1	Umkehr beim Schließen, Stopp beim Öffnen					
	2	Stopp beim Schließen, Umkehr beim Öffnen		,	,		
	3	Umkehr beim Schließen und Öffnen					
	4	Stopp beim Schließen und Öffnen					
△ C201		lrige Stromgrenze aktiv, inaktiv nur mit uenzwandler (C202 = 4)	0 – 1	1			
	0	Deaktiviert					
	1	Aktiviert					
▲ C202	Art c	ler Versorgungsspannung	0 - 5	0		47	
	0	3x400 V mit Null					
	1	3x230 V ohne Null					
	2	1x230 V mit Null, unsymmetrisch				,	
	3	3x400 V ohne Null (siehe separate Anleitung)					
	4	Frequenzwandler (siehe separate Anleitung)					
	5	1x230 V mit Null, symmetrisch					
C205		iberwachung für den Personenschutz aktiv bei	0-1	1			
	0	Ausgeschaltet	•				
	1	Aktiviert					
▲ C211	Verz	ögerung der Lastüberwachung	0,01-2,50 Sek.	0,06		26	
▲ C212	Lasti	iberwachung, Startverzögerung, alle Starts	0,1-2,5 Sek.	1,0		47	
▲ C221	Verz	ögerung des Motorschutzes	3,0 – 5,0 Sek.	3,0			
▲ C230		tellung der abgelesenen Motorleistung für onenschutz, Motor 1	0,00 und 0,12 – 0,35 kW	0,20		26	
C231	Able	sen der Motorleistung, Motor 1	0,00 – 1,99 kW			26	
▲ C232	Einst Öffn	tellung der Lastüberwachungsgrenze, Motor 1 en	0,05 – 1,99 kW	0,60		26	
▲ C233		tellung der Lastüberwachungsgrenze, Motor 1 ießen	0,05 – 1,99 kW	0,60		26	
▲ C240		tellung der abgelesenen Motorleistung für onenschutz, Motor 2	0,00 und 0,12 – 0,35 kW	0,20		26	
C241	Able	sen der Motorleistung, Motor 2	0,00 – 1,99 kW			26	
▲ C242	Einst Öffn	tellung der Lastüberwachungsgrenze, Motor 2 en	0,05 – 1,99 kW	0,60		26	
▲ C243		tellung der Lastüberwachungsgrenze, Motor 2	0,05 – 1,99 kW	0,60		26	
C251	Able	sen des Motorstroms, Motor 1	0,0-20,0 A			24	
▲ C252	Einst Öffn	tellung des abgelesenen Motorstroms, Motor 1 en	0,0 und 0,5 – 6,0 A	1,0		24	





Nr.	Name	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te
▲ C253	Einstellung des abgelesenen Motorstroms, Motor 1 Schließen	0,0 und 0,5 – 6,0 A	1,0		24
C261	Ablesen des Motorstroms, Motor 2	0,0-20,0 A			24
▲ C262	Einstellung des abgelesenen Motorstroms, Motor 2 Öffnen	0,0 und 0,5 – 6,0 A	1,0		24
▲ C263	Einstellung des abgelesenen Motorstroms, Motor 2 Schließen	0,0 und 0,5 – 6,0 A	1,0		24
C271	Ablesen des Leistungsfaktors, Motor 1	$0.00 - 0.99 \cos \varphi$			
C281	Ablesen des Leistungsfaktors, Motor 2	0,00 - 0,99 cos φ			





Fotozelle

Nr.	Nam	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te			
C340	Siche	erheitsfunktion beim Schließen	0 – 3	1		49			
	0	Ausgeschaltet							
	1	Umkehr in die vollständige Öffnung							
	2	Stopp mit automatischem Neustart des autom	atischen Schließens						
	3	3 Stopp ohne automatischen Neustart des automatischen Schließens, warten auf neues Steuersignal							
C341		erheit während der Nachlaufzeit oder haltwinkel beim Schließen	0 - 2	0					
	0	Nicht blockiert							
	1	Sperrung sofern sich eine Hälfte in geschlosser	Sperrung sofern sich eine Hälfte in geschlossener Stellung befindet						
	2	2 Sperrung sofern sich beide Hälften in geschlossener Stellung befinden							
C342	Siche	erheitsfunktion beim Öffnen	0 – 4	0		29			
	0	Ausgeschaltet		•					
	1	Umkehr in die vollständige Schließung							
	2	Stopp mit automatischem Neustart des automatischen Schließens							
	3	Stopp ohne automatischen Neustart des automatischen Schließvorgangs, neues Steuersignal abwarten							
	4	4 Stopp mit Neustart des automatischen Öffnungsvorgangs							
C343	Kont PHC	rrolle der externen Schutzvorrichtung an OTO	0 - 1	1					
	0	Keine Kontrolle	•			•			
	1	Test der externen Schutzvorrichtung an PHO	ГО						
C351	PHC	OTO schließen	0 – 1	0		32			
	0	Ausgeschaltet		•	•	•			
	1	Aktiviert und C340 untergeordnet							
C354	Art d	les Schließens mit PHOTO	1-2	2		32			
	1	Schließt sofort bei nicht aktiviertem PHOTO	•						
	2	Erst Öffnen, dann Schließen bei nicht aktivier	tem PHOTO						



Allgemeine Zeitkanäle

Nr.	Name	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te			
C401	Ablesen der Laufzeit, Motor 1	000 – 999 Sek.			29			
C402	Ablesen der Laufzeit, Motor 2	000 – 999 Sek.			29			
C403	Einstellung einer begrenzten Laufzeit	001 – 999 Sek.	001		29			
C411**	Ablesen der Zeit vom Öffnen bis zum Schließen, Motor 1, wird für C412 verwendet	00,0 – 99,9 Sek.						
C412**	Einstellung begrenztes Öffnen, Motor 1	00,3 – 99,9 Sek.	05,0					
C413**	Ablesen der Zeit vom Öffnen bis zum Schließen, Motor 2, wird für C414 verwendet	00,0 – 99,9 Sek.						
C414**	Einstellung begrenztes Öffnen, Motor 2	00,3 – 99,9 Sek.	05,0					
C422**	Nachlauf nach offener Endlage, Motor 1	0,00 – 7,99 Sek	0,00		50			
C423**	Nachlauf nach geschlossener Endlage, Motor 1	0,00 – 7,99 Sek	0,00		50			
C432**	Nachlauf nach offener Endlage, Motor 2	0,00 – 7,99 Sek	0,00		50			
C433**	Nachlauf nach geschlossener Endlage, Motor 2	0,00 – 7,99 Sek	0,00		50			
▲ C436	Art des Stopps beim Nachlauf während der Schließbewegung, C448 untergeordnet	0 - 3	3		33			
	0 Zeit							
	1 Zeit oder Lastüberwachung	,						
	2 Zeit oder Klemmschutz							
	3 Zeit, Lastüberwachung oder Klemmschutz							
▲ C448	Klemmschutzumkehr beim Nachlauf während der Schließbewegung C423, C433, L117, L127	0 - 2	2		50			
	0 Funktion ausgeschaltet							
	1 Klemmschutzumkehr während der Nachlaufze							
	2 Klemmschutzumkehr während der Nachlaufze	it und während der Zeit i	in C492					
C460	Zeitverzögerung beim Öffnen Motor 2 und Schließen Motor 1. Für Magnetschloss oder Überlappung eines Torflügels.	0,1 – 9,9 Sek.	0,1		32			
C470	Zeitverzögerung bei der Steuerung vor dem ersten Motorstart, für Magnetschloss, das den Restmagnetismus verlieren soll.	0,00 – 0,99 Sek.	0,00		32			
▲ C492	Verzögerung der Richtungsänderung bei aktiviertem PHOTO, SL1, SL2 oder Steuersignal	0,1 – 4,0 Sek.	0,8		33			
▲ C493	Verzögerung der Umkehr bei aktiviertem Klemmschutz oder Lastüberwachung	0,03 – 2,00 Sek.	0,10		50			
▲ C494	Umkehrzeit für Schutz beim Öffnen, Klemmschutz und Lastüberwachung	0,1 – 2,0 Sek.	1,0					
C495	Einschaltzeit der Bremse, Motor 1	00, 10-50 ms	00		26			
C496	Einschaltzeit der Bremse, Motor 2	00, 10-50 ms	00					

^{** =} Erscheint nur, wenn L001 und/oder L002 auf 2 oder 3 eingestellt sind.





Automatisches Schließen

Nr.	Nam	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te	
C500	Auto	matische Schließzeit	0,00 – 9,59 Min.	0,00		31	
C501	Kurz	e automatische Schließzeit	0,0 – 9,9 Sek.	0,0		31	
C510	Zeit	für PHOTO-Schließung beim Passieren	0,0 – 9,9 Sek.	0,0		32	
C520		für Blockierung des automatischen Schließens Aktivierung der Stopptaste	0,00 und 0,20-9,59 Min.	0,00		32	
C591	Rich	tungsabtastung für den internen Schließimpuls	00 - 14	00		32	
	00	Ausgeschaltet					
	01 Näherungssensor, Signal bei aktiviertem LOOP1, steht an, bis LOOP1 deaktiviert wird.						
	02	Näherungssensor, Signal bei aktiviertem LOOI	P2, steht an, bis LOOP2	deaktiviert	wird.		
	Näherungssensor, Signal bei aktiviertem LOOP1 und LOOP2, steht an, bis entweder LOOP1 oder LOOP2 deaktiviert wird.						
	04 Näherungssensor, Signal bei aktiviertem PHOTO, steht an, bis PHOTO deaktiviert wird.						
	Näherungssensor, Signal bei aktiviertem PHOTO und LOOP1, steht an, bis entweder PHOTO oder LOOP1 deaktiviert wird.						
	Näherungssensor, Signal bei aktiviertem PHOTO und LOOP2, steht an, bis entweder PHOTO oder LOOP2 deaktiviert wird.						
	Näherungssensor, Signal bei aktiviertem PHOTO, LOOP1 und LOOP2, steht an, bis entweder PHOTO, LOOP1 oder LOOP2 deaktiviert wird.						
	08	Näherungssensor, Signal bei aktiviertem LOOI LOOP2 deaktiviert wird.	P1 oder LOOP2, steht an	, bis entwe	eder LOOI	P1 oder	
	09	Richtungsabtastung, Signal bei Aktivierung von LOOP2 deaktiviert wird.	n LOOP1 und danach LO	OOP2, Sig	nal steht a	n, bis	
	10	Richtungsabtastung, Signal bei Aktivierung von PHOTO deaktiviert wird.	n LOOP1 und danach Pl	HOTO, Si	gnal steht a	an, bis	
	11	Richtungsabtastung, Signal bei Aktivierung von LOOP1 deaktiviert wird.	n LOOP2 und danach LO	OOP1, Sig	gnal steht a	n, bis	
	Richtungsabtastung, Signal bei Aktivierung von LOOP2 und danach PHOTO, Signal steht an, bis PHOTO deaktiviert wird.						
	13	Richtungsabtastung, Signal bei Aktivierung von LOOP1 deaktiviert wird.	n PHOTO und danach I	OOP1, Si	gnal steht a	an, bis	
	Richtungsabtastung, Signal bei Aktivierung von PHOTO und danach LOOP2, Signal steht an, bis LOOP2 deaktiviert wird.						





Blockierung der Schleuse

Nr.	Nam	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te		
C664	Block	kierung eines anderen Tors	0 – 3	0		35		
	0	Keine Blockierung		•				
	1	Blockierung der Öffnungsbewegung, bis das an	dere Tor geschlossen ist					
	2	Blockierung der Öffnungsbewegung, bis das an	dere Tor geöffnet ist					
	3							
C665		Blockierung, Öffnungsspeicher, Blockierung mit p aufheben	0 – 3	3		35		
	0	0 Kein Schließ- und Öffnungsspeicher, Blockierung nicht aufheben						
	1	Schließ- und Öffnungsspeicher, Blockierung nicht aufheben						
	2	Kein Schließ- und Öffnungsspeicher, Blockierung aufheben						
	3	Schließ- und Öffnungsspeicher, Blockierung au	ıfheben					
C695	Num	nmer im Netz zur Kommunikation	0-2	0		52		
	0	Ausgeschaltet						
	1	Steuerautomatik Nr. 1 in der Kommunikation						
2 Steuerautomatik Nr. 2 in der Kommunikation								

Servicekanäle

Nr.	Nam	е	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te	
C900	Servi	cekanal, nur für Servicepersonal. Zufällige Zahl	000-999				
C901	Servi	Servicekanal, nur für Servicepersonal. 00-99					
C902	Servicekanal, nur für Servicepersonal, Prüfsumme. 0000 – FFFF						
C903	Fehle	rcodeliste, zeigt die neuesten Fehlermeldungen				35	
	000	Beginn der Liste, gefolgt von der ersten Fehlerr	neldung				
	Fehlermeldungen						
	999	Ende der Liste, nach der neuesten Fehlermeldu	ng	•			





• Fahrzeugdetektor, d-Kanäle Fahrzeugschleife 1

Nr.	Nam		Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te		
d100	Schle	eife 1 wird verwendet	0 – 1	0		40		
	0	Eingang ausgeschaltet	•	•				
	1	Eingang aktiviert						
d101	Mess	swert Schleife x1	000-999			40		
d102	Mess	swert Schleife x1000	00-99			40		
d103	Einfl	uss des Fahrzeugs beim Passieren	000-999			40		
d110	Gren Schl	ze für die Erfassung von Fahrzeugen an der eife	05-99	15		40		
d111	Diffe Schle	erenz zwischen Einschalten und Ausschalten der eife	00-50	03		40		
d120	Zuri	icksetzen der Näherungsschleife	000 und 005 – 240 Min.	120		40		
d121	Schn	telles Wiederherstellen der Näherungsschleife	00 – 99 Sek.	00		40		
d131		pensierung des Einflusses von Torflügel (Motor uf die Schleife in geschlossener Position	00-50	03		40		
d132	Kompensierung des Einflusses von Torflügel (Motor 2) auf die Schleife in geschlossener Position 00-50 03							
d140	Siche	erheitsfunktion beim Schließen	0 - 4	1		42		
	0	Ausgeschaltet			•			
	1 Umkehr							
	2 Stopp mit automatischem Neustart des automatischen Schließens							
	3 Stopp ohne automatischen Neustart des automatischen Schließens, warten auf neues Steuersignal							
	Sicherheit nur in offener Stellung, wenn der Endschalter ausgelöst wurde. Diese Funktion kommt zum Einsatz, wenn das Tor bei der Schließbewegung die Induktionsschleife passiert.							
d141	Sicherheit während der Nachlaufzeit oder 0 – 1 1 42 Abschaltwinkel beim Schließen					42		
	0 Ausgeschaltet					,		
	1	Aktiviert und d140 untergeordnet						
d142	Sich	erheitsfunktion beim Öffnen	0 - 4	0		42		
	0	Ausgeschaltet						
	1	Umkehr in die vollständige Schließung						
	2	Stopp mit automatischem Neustart des automa	ntischen Schließens					
	3							
	4	4 Sicherheit nur in geschlossener Stellung, wenn der Endschalter ausgelöst wurde. Diese Funktion kommt zum Einsatz, wenn das Tor bei der Öffnungsbewegung die Induktionsschleife passiert.						
d151	Schli	ießen der Schleife	0 - 1	0	<u> </u>	40		
	0 Ausgeschaltet							
	1	Aktiviert						
d154	Art	les Schließens	1 - 2	2		40		
	1	Schließt sofort bei Deaktivierung der Schleife						
	2	Öffnet erst vollständig und schließt danach						





Nr.	Nan	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te			
d160	Steu	erfunktion	0 - 1	0		40			
	0	Ausgeschaltet	•	•	•				
	1	Öffnen							
d161	Art	des Steuersignals bei Aktivierung	1 - 2	1		40			
	1	Impuls							
	2	Kontinuierliches Signal bei aktivierter Schleife							
d162	Flüg	elsteuerung	1 - 3	3		40			
	1	Motor 1	•						
	2	Motor 2							
	3	Motor 1 und 2							
d163	Begi	renztes Öffnen	0 - 1	0		40			
	0	 							
	1 Öffnen während der Zeit in Kanal C412 und C414								
d170		öglicht die Öffnungsfunktion via LOOP1 mit e des programmierbaren Eingangs.	0 - 6	0		40			
	0 Ausgeschaltet, sonst Öffnungs-/Schließfunktion (Programmierbarer Eingang hat keine Funktion für LOOP1)								
	1 Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am programmierbaren Eingang 1								
	2	Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am p	programmierbaren Einga	ng 2					
	3	Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am p	orogrammierbaren Einga	ng 3					
	4	Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am p	orogrammierbaren Einga	ng 4					
	5	Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am p							
	6	Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am p	programmierbaren Einga	ng 6					
d175	Ausl die I über	nung über die Induktionsschleife nach ösung während der eingestellten Zeit, wobei nduktionsschleife das Tor erst öffnet, wenn sie einen vorgegebenen Zeitraum hinweg ausgelöst den ist.	0,0 – 9,9 Sek.	0,0		40			
d190	Schl	eusenöffnung	0 - 1	0					
	0	Ausgeschaltet							
	1	Schickt normales Öffnungssignal an das entferi	nte Tor	· ·					





Fahrzeugschleife 2

Nr.	Nan		Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te			
d200	Schl	eife 2 wird verwendet	0 - 1	0		40			
	0	Eingang ausgeschaltet							
	1	Eingang aktiviert							
d201	Mess	swert Schleife x1	000-999			40			
d202	Mess	swert Schleife x1000	00-99			40			
d203	Einfl	luss des Fahrzeugs beim Passieren	000-999			40			
d210	Grer Schle	nze für die Erfassung von Fahrzeugen an der eife	05-99	15		40			
d211	Diffe Schle	erenz zwischen Einschalten und Ausschalten der eife	00-50	03		40			
d220	Zuri	icksetzen der Näherungsschleife	000 und 005 – 240 Min.	120		40			
d221	Schr	nelles Wiederherstellen der Näherungsschleife	00 – 99 Sek.	00		40			
d231		npensierung des Einflusses von Torflügel (Motor uf die Schleife in geschlossener Position	00-50	03		40			
d232	2 Kompensierung des Einflusses von Torflügel (Motor 2) auf die Schleife in geschlossener Position 00-50 03					40			
d240	Sich	erheitsfunktion beim Schließen	0 - 4	1		42			
	0	Ausgeschaltet							
	1	Umkehr							
	2	Stopp mit automatischem Neustart des automa	atischen Schließens						
	3	11							
	4 Sicherheit nur in offener Stellung, wenn der Endschalter ausgelöst wurde. Diese Funktion kommt zu Einsatz, wenn das Tor bei der Schließbewegung die Induktionsschleife passiert.								
d241		erheit während der Nachlaufzeit oder haltwinkel beim Schließen	0 - 1	1		42			
	0	Ausgeschaltet	,	,	'				
	1	Aktiviert und d240 untergeordnet							
d242	Sich	erheitsfunktion beim Öffnen	0 - 4	0		42			
	0	Ausgeschaltet		•		•			
	1	Umkehr in die vollständige Schließung							
	2	Stopp mit automatischem Neustart des automa	atischen Schließens		'				
	3	Stopp ohne automatischen Neustart des autom		ten auf nei	ies Steuers	ignal			
	4	Sicherheit nur in geschlossener Stellung, wenn kommt zum Einsatz, wenn das Tor bei der Öff	der Endschalter ausgelös	t wurde. D	iese Funkt	ion			
d251	Cal.1	ießen der Schleife	0 - 1	0	Passier	40			
4 Δ <i>J</i> I	0	Ausgeschaltet	0-1	10	<u> </u>	Lan			
	1	Aktiviert							
10.5 (1.2		/6			
d254	+	des Schließens mit Schleife	1 - 2	2		40			
	1	Schließt sofort bei Deaktivierung der Schleife							
	2	Erst vollständig Öffnen, dann Schließen							





Nr.	Nan	пе	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te		
d260	Steu	erfunktion	0 - 1	0		40		
	0	Ausgeschaltet	•					
	1	Öffnen						
d261	Art	les Steuersignals bei Aktivierung	1 - 2	1		40		
	1	Impuls						
	2	Signal bei aktivierter Schleife						
d262	Flüg	elsteuerung	1 - 3	3		40		
	1	Motor 1			•			
	2	Motor 2						
	3	Motor 1 und 2						
d263	Begr	renztes Öffnen	0 - 1	0	l	40		
	0 Ausgeschaltet							
	1 Öffnen während der Zeit in Kanal C412 und C414							
d270		öglicht die Öffnungsfunktion via LOOP2 mit e des programmierbaren Eingangs.	0 - 6	0		40		
	O Ausgeschaltet, sonst Öffnungs-/Schließfunktion (Programmierbarer Eingang hat keine Funktion für LOOP2)							
	1 Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am programmierbaren Eingang 1							
	2	Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am p	programmierbaren Einga	ng 2				
	3	Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am p	orogrammierbaren Einga	ng 3				
	4	Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am p	orogrammierbaren Einga	ng 4				
	5	Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am p	orogrammierbaren Einga	ng 5				
	6	Öffnen/Schließen nur möglich mit Signal am p	programmierbaren Einga	ng 6	_			
d275	Ausl die I über	nung über die Induktionsschleife nach ösung während der eingestellten Zeit, wobei nduktionsschleife das Tor erst öffnet, wenn sie einen vorgegebenen Zeitraum hinweg ausgelöst den ist.	0,0 – 9,9 Sek.	0,0		40		
d290	Schl	eusenöffnung	0 - 1	0		41		
	0	Ausgeschaltet						
	1	Schickt normales Öffnungssignal an das entferi	nte Tor					





• Endlage, L-Kanäle

	, L-Kanale Name	Gronzon	Work	Finge	RefSei-
Nr.	Name	Grenzen	Werk	Einge- stellt	te
L001	Wahl der Endlagenart Motor 1	0-3	0		57
	0 Ausgeschaltet	'			
	1 Encoder				
	2 Endlagenschalter				
	3 Zeit	_			
L002	Wahl der Endlagenart Motor 2	0-3	0		57
	0 Ausgeschaltet				
	1 Encoder				
	2 Endlagenschalter				
	3 Zeit				
L110*	Position des Motors 1, von der Motorseite aus	0-2	0		57
	0 Ausgeschaltet				
	1 Links				
	2 Rechts				
L111*	Ablesen der Position von Motor 1	000-360 Grad			57
L112*	Grenze der offenen Stellung Motor 1	145-330 Grad	180		57
L113*	Grenze der geschlossenen Stellung Motor 1	015-180 Grad	90		57
L114*	Grenzpunkt, bei dem die Geschwindigkeit bei der Öffnungsbewegung von Motor 1 gesenkt wird (nur bei Verwendung eines Frequenzwandlers)	0-60 Grad	45		
L115*	Grenzpunkt, bei dem die Geschwindigkeit bei der Schließbewegung von Motor 1 gesenkt wird (nur bei Verwendung eines Frequenzwandlers)	0-60 Grad	45		
L116*	Gradzahl für das begrenzte Öffnen, Motor 1	0-200 Grad	45		
L117*	Gradzahl für die Abschaltung von Klemmschutz, Lastüberwachung und Fotozelle ab dem Ende der Schließbewegung von Motor 1 in Verbindung mit C436 und C448	0-45 Grad	0		
L118*	Gradzahl für die Abschaltung der Fahrzeugschleifen ab dem Ende der Schließbewegung von Motor 1 in Verbindung mit d141 oder d241	0-45 Grad	0		
L120*	Position des Motors 2, von der Motorseite aus	0-2	0		57
	0 Ausgeschaltet				
	1 Links				
	2 Rechts				
L121*	Ablesen der Position von Motor 2	000-360 Grad			57
L122*	Grenze der offenen Stellung Motor 2	145-330 Grad	180		57
L123*	Grenze der geschlossenen Stellung Motor 2	015-180 Grad	90		57
L124*	Grenzpunkt, bei dem die Geschwindigkeit bei der Öffnungsbewegung von Motor 2 gesenkt wird (nur bei Verwendung eines Frequenzwandlers)	0-60 Grad	45		

^{* =} nur bei L001 und/oder L002 in Stellung 1





Nr.	Name	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te
L125*	Grenzpunkt, bei dem die Geschwindigkeit bei der Schließbewegung von Motor 2 gesenkt wird (nur bei Verwendung eines Frequenzwandlers)	0-60 Grad	45		
L126*	Gradzahl für das begrenzte Öffnen, Motor 2	0-200 Grad	45		
L127*	Gradzahl für die Abschaltung von Klemmschutz, Lastüberwachung und Fotozelle ab dem Ende der Schließbewegung von Motor 2 in Verbindung mit C436	0-45 Grad	0		
L128*	Gradzahl für die Abschaltung der Fahrzeugschleifen ab dem Ende der Schließbewegung von Motor 2 in Verbindung mit d141 und d241	0-45 Grad	0		
			,		
L311**	Ablesen der Zeit, Motor 1	00,1 – 99,9 Sek.			58
L312**	Einstellung der Zeit, Motor 1	00,1 – 99,9 Sek.	00,1		58
L321**	Ablesen der Zeit, Motor 2	00,1 – 99,9 Sek.			58
L322**	Einstellung der Zeit, Motor 2	00,1 – 99,9 Sek.	00,1		58

^{** =} Erscheint nur, wenn L001 und/oder L002 auf 1 eingestellt sind.

^{** =} Erscheint nur, wenn L001 und/oder L002 auf 2 oder 3 eingestellt sind.





• Programmierbare Ausgänge, o-Kanäle

Nr.	Nam	de	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te		
o100	Funk	ction des Ausgangs 1	0 - 4	1		37		
	0	Ausgeschaltet	•	•				
	1	Lageanzeige/Bewegung/Warnung. Signal gemä	ß o110 – o122					
	2	Näherungssensor/Richtungsabtastung. Signal g	gemäß o191					
	3	Schloss						
	4	Alarmausgang. Signal gemäß o130 – o139						
o110	Geöf	fnet	0 - 1	1		37		
	0	Ausgeschaltet		•	•			
	1	Kontinuierliches Signal						
o111	Zwis	chenposition	0 - 1	0		37		
	0	Ausgeschaltet	•					
	1	Kontinuierliches Signal						
o112	Gesc	hlossen	0 - 1	0		37		
	0	Ausgeschaltet	ļ		1			
	1	Kontinuierliches Signal						
o113	Bewe	gung	0 - 4	4		37		
	0	Ausgeschaltet	•		•			
	1 Kontinuierliches Signal beim Öffnen							
	2 Kontinuierliches Signal beim Schließen							
	3 Kontinuierliches Signal beim Öffnen und Schließen							
	4 Kein Signal während der Bewegung, Verwendung in Verbindung mit o110, o111 und o112							
o114	Zeit.	chaltverzögerung. Ausschalten nach eingestellter Z.B. für Beleuchtung, die nach einer gewissen nach dem Schließen ausgeschaltet wird.	0,00 – 9,59 Min.	0,00				
o120	Warr	nzeit vor dem Start	0,00 – 9,59 Min.	0,00		37		
o121	Warr	nfunktion in Verbindung mit o120	1 - 3	1		37		
	1	Dauersignal vor dem Aufbau und automatische	en Schließen					
	2	Dauersignal vor dem Schließsignal, Aufbau und		en				
	3	Kontinuierliches Signal vor allen Signalen						
o122	Funk	ttion während der Warnzeit	1 - 2	1				
	1	Ausgangssignal während Warnung deaktiviert	•					
	2	Ausgangssignal gemäß o110 - o113						
o130*	einge	n bei Fehler gemäß o131 - o139 Alarm wird eschaltet, wenn er mindestens die im Kanal estellte Zeit aktiviert wird	0,00 – 9,59 Min.	0,00		37		
o131*	Alarr	m bei kaputtem Klemmschutz Zeit gemäß o130	0 - 1	0		59		
	0	Ausgeschaltet	•		•			
	1	Kontinuierliches Signal						

^{* =} Nur wenn o100 auf 4 eingestellt ist





Nr.	Nam	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te
o132*	Fehlo	ermeldungsalarm auf dem Display	0 - 1	0		37
	0	Ausgeschaltet				
	1	Kontinuierliches Signal			_	
o133*	Aları	m bei unterbrochenem Stoppkreislauf	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet				
	1	Kontinuierliches Signal				
o134*	Aları	m bei offenem Tor	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet				
	1	Kontinuierliches Signal				
o135*	Aları	m bei Tor in Zwischenposition	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet				
	1	Kontinuierliches Signal				
o136*	Aları	m bei geschlossenem Tor	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet				
	1	Kontinuierliches Signal			_	
o137*	Aları	m bei aktivierter Fahrzeugschleife 1	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet				
	1	Kontinuierliches Signal				
o138*	Aları	m bei aktivierter Fahrzeugschleife 2	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet				
	1	Kontinuierliches Signal				
o139*	Aları	m bei unterbrochener Fotozelle	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet				
	1	Kontinuierliches Signal				
o183	Uml	sehr der Kontaktfunktion für den Ausgang	1 - 2	1		37
	1	Schließender Kontakt, NO				
	2	Unterbrechender Kontakt, NC				

^{* =} Nur wenn o100 auf 4 eingestellt ist





o191		ktion, wenn LOOP1, LOOP2 oder PHOTO viert wurden	01 - 14	01		37
	01	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOF	P1, steht an, bis LOOP1	deaktiviert	wird.	•
	02	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOF	2, steht an, bis LOOP2	deaktiviert	wird.	
	03	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOF LOOP2 deaktiviert wird.	P1 und LOOP2, steht an	, bis entwe	der LOOP	1 oder
	04	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOT	O, steht an, bis PHOTO) deaktivie	rt wird.	
	05	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOT LOOP1 deaktiviert wird.	O und LOOP1, steht ar	n, bis entw	eder PHO	ΓO oder
	06	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOT LOOP2 deaktiviert wird.	O und LOOP2, steht ar	n, bis entw	eder PHOT	ΓO oder
	07	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOT PHOTO, LOOP1 oder LOOP2 deaktiviert wi		2, steht an	, bis entwee	der
	08	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOF LOOP2 deaktiviert wird.	P1 oder LOOP2, steht an	, bis entwe	eder LOOP	1 oder
	09	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP2 deaktiviert wird.	n LOOP1 und danach LO	OOP2. Sig	nal steht ar	n, bis
	10	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von PHOTO deaktiviert wird.	n LOOP1 und danach PI	HOTO. Si	gnal steht a	ın, bis
	11	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP1 deaktiviert wird.	n LOOP2 und danach LO	OOP1. Sig	nal steht ar	n, bis
 Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP2 und danach PHOTO. Signal ste PHOTO deaktiviert wird. Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von PHOTO und danach LOOP1. Signal ste LOOP1 deaktiviert wird. 					gnal steht a	ın, bis
					gnal steht a	ın, bis
	14	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP2 deaktiviert wird.	n PHOTO und danach L	OOP2. Si	gnal steht a	ın, bis



Nr.	Name	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te			
o200	Funktion des Ausgangs 2	0 - 4	1		37			
	0 Ausgeschaltet							
	1 Lageanzeige/Bewegung/Warnung. Signal gemäß o210 – o222							
	2 Näherungssensor/Richtungsabtastung. Signal g	emäß o291						
	3 Schloss		1					
	4 Alarmausgang. Signal gemäß o230 – o239			,				
o210	Geöffnet	0 - 1	0		37			
	0 Ausgeschaltet		•	•	•			
	1 Kontinuierliches Signal							
o211	Zwischenposition	0 - 1	0	1	37			
	0 Ausgeschaltet	<u> </u>			1			
	1 Kontinuierliches Signal				-			
o212	Geschlossen	0 - 1	1	l	37			
0212	0 Ausgeschaltet		1 1		137			
	1 Kontinuierliches Signal							
o213	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 - 4	4	1	37			
0213	Bewegung 0 Ausgeschaltet	0 - 4	4] 3/			
	1 Kontinuierliches Signal beim Öffnen							
	2 Kontinuierliches Signal beim Schließen							
	3 Kontinuierliches Signal beim Öffnen und Schließen							
	4 Kein Signal während der Bewegung, Verwendung in Verbindung mit o210, o211 und o212							
o214	Ausschaltverzögerung. Ausschalten nach eingestellter Zeit. Z.B. für Beleuchtung, die nach einer gewissen Zeit nach dem Schließen ausgeschaltet wird.		0,00					
o220	Warnzeit vor dem Start	0,00 – 9,59 Min.	0,00		37			
o221	Warnfunktion in Verbindung mit o220	1 - 3	1	İ	37			
	Dauersignal vor dem Aufbau und automatische				1			
	2 Dauersignal vor dem Schließsignal, Aufbau und		ßen		-			
	3 Kontinuierliches Signal vor allen Signalen			,				
o222	Funktion während der Warnzeit	1 - 2	1	1	1			
OLLL	1 Ausgangssignal während Warnung deaktiviert	1 2	1 *					
	2 Ausgangssignal gemäß o210 - o213							
o230*	Alarm bei Fehler gemäß o231 - o239 Alarm wird eingeschaltet, wenn er mindestens die im Kanal	0,00 – 9,59 Min.	0,00		37			
	eingestellte Zeit aktiviert wird							
o231*	Alarm bei kaputtem Klemmschutz Zeit gemäß o230	0 - 1	0		40			
	0 Kontinuierliches Signal			•	•			
	1 Aktiviert							
o232*	Fehlermeldungsalarm auf dem Display	0 - 1	0					
o232*	0							
	0 Kontinuierliches Signal							

^{* =} Nur wenn o200 auf 4 eingestellt ist





Nr.	Nam	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te
o233*	Aları	n bei unterbrochenem Stoppkreislauf	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet	•	•	•	•
	1	Kontinuierliches Signal				
o234*	Aları	n bei offenem Tor	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet	•		•	•
	1	Kontinuierliches Signal				
o235*	Aları	n bei Tor in Zwischenposition	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet	•			•
	1	Kontinuierliches Signal				
o236*	Aları	n bei geschlossenem Tor	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet				
	1	Kontinuierliches Signal		,		
o237*	Aları	n bei aktivierter Fahrzeugschleife 1	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet				
	1	Kontinuierliches Signal				
o238*	Aları	n bei aktivierter Fahrzeugschleife 2	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet	1			
	1	Kontinuierliches Signal		,		
o239*	Aları	n bei unterbrochener Fotozelle	0 - 1	0		
	0	Ausgeschaltet				
	1	Kontinuierliches Signal				
o283	Umk	tehr der Kontaktfunktion für den Ausgang	1 - 2	1		37
	1	Schließender Kontakt, NO				
	2	Unterbrechender Kontakt, NC				

^{* =} Nur wenn o200 auf 4 eingestellt ist





o291		ktion, wenn SL.1, SL.2 oder Fotozelle/Schleife viert wurden	01 - 14	01		37		
	01	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP	1, steht an, bis LOOP1	deaktiviert	wird.			
	02	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP	2, steht an, bis LOOP2	deaktiviert	wird.			
	03	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP LOOP2 deaktiviert wird.	1 und LOOP2, steht an,	, bis entwe	der LOOP	1 oder		
	04	 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP2, steht an, bis LOOP2 deaktiviert wird. Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP1 und LOOP2, steht an, bis entweder LOOP1 oder LOOP2 deaktiviert wird. Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO, steht an, bis PHOTO deaktiviert wird. Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO und LOOP1, steht an, bis entweder PHOTO oder LOOP1 deaktiviert wird. Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO und LOOP2, steht an, bis entweder PHOTO oder LOOP2 deaktiviert wird. Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO, LOOP1 und LOOP2, steht an, bis entweder PHOTO, LOOP1 oder LOOP2 deaktiviert wird. Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP1 oder LOOP2, steht an, bis entweder LOOP1 oder LOOP2 deaktiviert wird. Richtungssensor. Signal bei Aktivierung von LOOP1 und danach LOOP2. Signal steht an, bis LOOP2 deaktiviert wird. Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP1 und danach PHOTO. Signal steht an, bis PHOTO deaktiviert wird. Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP2 und danach LOOP1. Signal steht an, bis LOOP1 deaktiviert wird. 						
	05		O und LOOP1, steht ar	n, bis entw	eder PHO	ΓO oder		
	06	aktiviert wurden 01 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP1, steht an, bis LOOP1 deaktiviert wird. 02 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP2, steht an, bis LOOP2 deaktiviert wird. 03 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP1 und LOOP2, steht an, bis entweder LOOP1 oder LOOP2 deaktiviert wird. 04 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO, steht an, bis PHOTO deaktiviert wird. 05 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO und LOOP1, steht an, bis entweder PHOTO oder LOOP1 deaktiviert wird. 06 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO und LOOP2, steht an, bis entweder PHOTO oder LOOP2 deaktiviert wird. 07 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO, LOOP1 und LOOP2, steht an, bis entweder PHOTO, LOOP1 oder LOOP2 deaktiviert wird. 08 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP1 oder LOOP2, steht an, bis entweder LOOP1 oder LOOP2 deaktiviert wird. 109 Richtungssensor. Signal bei aktivierung von LOOP1 und danach LOOP2. Signal steht an, bis LOOP2 deaktiviert wird. 100 Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP1 und danach PHOTO. Signal steht an, bis PHOTO deaktiviert wird. 11 Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP2 und danach LOOP1. Signal steht an, bis LOOP1 deaktiviert wird. 12 Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP2 und danach PHOTO. Signal steht an, bis PHOTO deaktiviert wird. 13 Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von PHOTO und danach LOOP1. Signal steht an, bis						
	07	07 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO, LOOP1 und LOOP2, steht an, bis entweder						
	08		1 oder LOOP2, steht an	, bis entwe	eder LOOP	1 oder		
	09		LOOP1 und danach LO	OOP2. Sig	nal steht ar	n, bis		
	10		LOOP1 und danach PI	HOTO. Si	gnal steht a	n, bis		
	11		LOOP2 und danach LO	OOP1. Sig	nal steht ar	n, bis		
	12		LOOP2 und danach PI	HOTO. Si	nal steht an, bis nal steht an, bis nal steht an, bis			
	13	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP1 deaktiviert wird.	PHOTO und danach L	OOP1. Si	gnal steht a	ın, bis		
	14	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP2 deaktiviert wird.	PHOTO und danach L	OOP2. Si	gnal steht a	n, bis		





Nr.	Nam	arer Ausgang 3 ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te	
o300	Funk	ction des Ausgangs 3	0 - 4	1	T	37	
	0	Ausgeschaltet			•	•	
	1	Lageanzeige/Bewegung/Warnung. Signal gemä	ß o310 – o322				
	2	Näherungssensor/Richtungsabtastung. Signal g	emäß o391				
	3	Schloss					
	4	Alarmausgang. Signal gemäß o330 – o339					
o310	Geöf	fnet	0 - 1	1		37	
	0	Ausgeschaltet					
	1	Kontinuierliches Signal					
o311	Zwis	chenposition	0 - 1	0	1	37	
	0	Ausgeschaltet	1			1 .	
	1	Kontinuierliches Signal					
o312	Cesc	hlossen	0 - 1	0	1	37	
0312	0	Ausgeschaltet	0-1	10] 3/	
	1	Kontinuierliches Signal					
212	+				1		
0313		egung T	0 - 4	4		37	
	0 Ausgeschaltet						
	-	1 Kontinuierliches Signal beim Öffnen					
	2 Kontinuierliches Signal beim Schließen 3 Kontinuierliches Signal beim Öffnen und Schließen						
	4 Kein Signal während der Bewegung, Verwendung in Verbindung mit o310, o311 und o312						
			1		T 1	1	
o314	Zeit.	chaltverzögerung. Ausschalten nach eingestellter Z.B. für Beleuchtung, die nach einer gewissen nach dem Schließen ausgeschaltet wird.	0,00 – 9,59 Min.	0,00			
o320	Warı	nzeit vor dem Start	0,00 – 9,59 Min.	0,00		37	
o321	Warr	nfunktion in Verbindung mit 0320	1 - 3	1	T	37	
	1	Dauersignal vor dem Aufbau und automatische				1	
	2	Dauersignal vor dem Schließsignal, Aufbau und	d automatischen Schlie	:ßen		1	
	3	Kontinuierliches Signal vor allen Signalen					
o322	Funk	ction während der Warnzeit	1 - 2	1			
	1	Ausgangssignal während Warnung deaktiviert	1 - 2	1 -			
	2	Ausgangssignal gemäß o310 - o313					
o330*	einge	m bei Fehler gemäß o331 - o339 Alarm wird eschaltet, wenn er mindestens die im Kanal estellte Zeit aktiviert wird	0,00 – 9,59 Min.	0,00		37	
o331*	Aları	m bei kaputtem Klemmschutz Zeit gemäß o330	0 - 1	0	1	65	
	0	Ausgeschaltet			•		
	1	Kontinuierliches Signal					
		·					
0332*	Fehla	ermeldungsalarm auf dem Display	0 - 1	0		37	
o332*	Fehle	ermeldungsalarm auf dem Display Ausgeschaltet	0 - 1	0		37	

^{* =} Nur wenn o300 auf 4 eingestellt ist





Nr.	Nam	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te	
o333*	Aları	m bei unterbrochenem Stoppkreislauf	0 - 1	0			
	0	Ausgeschaltet					
	1	Kontinuierliches Signal		,			
o334*	Alarm bei offenem Tor 0 - 1 0						
	0	Ausgeschaltet			•		
	1	Kontinuierliches Signal					
o335*	Aları	n bei Tor in Zwischenposition	0 - 1	0			
	0	Ausgeschaltet	•		<u> </u>		
	1	Kontinuierliches Signal		,			
o336*	Aları	m bei geschlossenem Tor	0 - 1	0	1		
	0	Ausgeschaltet			-		
	1	Kontinuierliches Signal		,			
o337*	Aları	n bei aktivierter Fahrzeugschleife 1	0 - 1	0			
	0	Ausgeschaltet					
	1	Kontinuierliches Signal					
o338*	Aları	m bei aktivierter Fahrzeugschleife 2	0 - 1	0	1		
	0	Ausgeschaltet					
	1	Kontinuierliches Signal					
o339*	Aları	n bei unterbrochener Fotozelle	0 - 1	0			
	0	Ausgeschaltet			-		
	1	Kontinuierliches Signal					
o383*	Umk	tehr der Kontaktfunktion für den Ausgang	1 - 2	1		37	
	1	Schließender Kontakt, NO		•			
	2	Schließender Kontakt, NC					

^{* =} Nur wenn o300 auf 4 eingestellt ist





o391		aktion, wenn SL.1, SL.2 oder Fotozelle/Schleife 01 - 14 01 37 viert wurden	37					
	01	01 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP1, steht an, bis LOOP1 deaktiviert wird.						
	02	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP2, steht an, bis LOOP2 deaktiviert wird.						
	03	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP1 und LOOP2, steht an, bis entweder LOOP1 of LOOP2 deaktiviert wird.	oder					
	04	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO, steht an, bis PHOTO deaktiviert wird.						
	05	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO und LOOP1, steht an, bis entweder PHOTO LOOP1 deaktiviert wird.) oder					
	06	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO und LOOP2, steht an, bis entweder PHOTO LOOP2 deaktiviert wird.) oder					
	07	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO, LOOP1 und LOOP2, steht an, bis entweder PHOTO, LOOP1 oder LOOP2 deaktiviert wird.	r					
	08	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP1 oder LOOP2, steht an, bis entweder LOOP1 o LOOP2 deaktiviert wird.	oder					
	09	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP1 und danach LOOP2. Signal steht an, bis LOOP2 deaktiviert wird.						
	10	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP1 und danach PHOTO. Signal steht an, bis PHOTO deaktiviert wird.						
	11	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP2 und danach LOOP1. Signal steht an, bis LOOP1 deaktiviert wird.						
	12	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP2 und danach PHOTO. Signal steht an, bis PHOTO deaktiviert wird.						
	13	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von PHOTO und danach LOOP1. Signal steht an, bis LOOP1 deaktiviert wird.						
	14	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von PHOTO und danach LOOP2. Signal steht an, bis LOOP2 deaktiviert wird.						





Nr.	Nan	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te			
o400	Funl	ktion des Ausgangs 4	0 - 4	0		37			
	0	Ausgeschaltet		•	•				
	1	Lageanzeige/Bewegung/Warnung. Signal gemäß	3 o410 – o422						
	2	Näherungssensor/Richtungsabtastung. Signal g	emäß o491						
	3	3 Schloss							
	4	4 Alarmausgang. Signal gemäß o430 – o439							
o410	Geö	ffnet	0 - 2	0		37			
	0	Ausgeschaltet				•			
	1	Kontinuierliches Signal							
	2	Blinkendes Signal							
o411	Zwis	schenposition	0 - 2	1		37			
	0	Ausgeschaltet				•			
	1	Kontinuierliches Signal							
	2	Blinkendes Signal							
o412	Gesc	chlossen	0 - 2	1		37			
	0	Ausgeschaltet	<u> </u>			1			
	1	Kontinuierliches Signal							
	2								
o413	Bew	egung	0 - 7	0		37			
	0								
	1								
	2								
	3	Kontinuierliches Signal beim Öffnen und Schließen							
	4	Kein Signal während der Bewegung, Verwendung in Verbindung mit o410, o411 und o412							
	5	Blinkendes Signal beim Öffnen							
	6								
	7	7 Blinkendes Signal beim Öffnen und Schließen							
o414		chaltverzögerung. Ausschalten nach eingestellter	0,00 – 9,59 Min.	0,00					
		Z.B. für Beleuchtung, die nach einer gewissen nach dem Schließen ausgeschaltet wird.							
o420	War	nzeit vor dem Start	0,00 – 9,59 Min.	0,00		37			
o421	War	nfunktion in Verbindung mit o420	1 - 6	1		37			
	1	1 Dauersignal vor dem Aufbau und automatischen Schließen							
	2	2 Dauersignal vor dem Schließsignal, Aufbau und automatischen Schließen							
	3								
	,	4 Blinksignal vor dem Aufbau und automatischen Schließen							
	4	Dilliksigilai voi delli Autoau ulid autoillatiscilei							
	5	Blinksignal vor dem Schließsignal, Aufbau und		en					





Nr.	Name	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te	
o422	Funktion während der Warnzeit	1 - 2	1			
	1 Ausgangssignal während Warnung deaktivie	ert				
	2 Ausgangssignal gemäß o410 - o413					
o423	Blinkfrequenz	0.1 - 2.0 Sek.	0,5			
o430*	Alarm bei Fehler gemäß o431 - o439 Alarm wird eingeschaltet, wenn er mindestens die im Kanal eingestellte Zeit aktiviert wird	0,00 – 9,59 Min.	0,00		37	
o431*	Alarm bei kaputtem Klemmschutz Zeit gemäß 04.	30 0 - 1	0		69	
	0 Kontinuierliches Signal					
	1 Aktiviert					
o432*	Fehlermeldungsalarm auf dem Display	0 - 1	0		37	
	0 Kontinuierliches Signal					
	1 Aktiviert					
o433*	Alarm bei unterbrochenem Stoppkreislauf	0 - 1	0			
	0 Ausgeschaltet					
	1 Kontinuierliches Signal					
o434*	Alarm bei offenem Tor	0 - 1	0			
	0 Ausgeschaltet					
	1 Kontinuierliches Signal					
o435*	Alarm bei Tor in Zwischenposition	0 - 1	0			
	0 Ausgeschaltet					
	1 Kontinuierliches Signal					
o436*	Alarm bei geschlossenem Tor	0 - 1	0			
	0 Ausgeschaltet					
	1 Kontinuierliches Signal					
o437*	Alarm bei aktivierter Fahrzeugschleife 1	0 - 1	0			
	0 Ausgeschaltet					
	1 Kontinuierliches Signal		,			
o438*	Alarm bei aktivierter Fahrzeugschleife 2	0 - 1	0			
	0 Ausgeschaltet					
	1 Kontinuierliches Signal					
o439*	439* Alarm bei unterbrochener Fotozelle 0 - 1 0					
	0 Ausgeschaltet	•			*	
	1 Kontinuierliches Signal					
o483	Umkehr der Kontaktfunktion für den Ausgang	1 - 2	1		37	
	1 Schließender Kontakt, NO					
	2 Schließender Kontakt, NC		,			

^{*} = Nur wenn o400 auf 4 eingestellt ist





Nr.	Nan	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te		
o491		ktion, wenn LOOP1, LOOP2 oder PHOTO viert wurden	01 - 14	01		37		
	01	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOI	P1, steht an, bis LOOP1	deaktiviert	wird.			
	02	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOI	P2, steht an, bis LOOP2	PP2 deaktiviert wird.				
	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP1 und LOOP2, steht an, bis entweder LOOP1 o LOOP2 deaktiviert wird.							
	04	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHO	ΓO, steht an, bis PHOT() deaktivie	rt wird.			
	05	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHO LOOP1 deaktiviert wird.	ΓO und LOOP1, steht ar	n, bis entw	eder PHO	TO oder		
	 Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO und LOOP2, steht an, bis entweder PHOTO LOOP2 deaktiviert wird. Näherungssensor. Signal bei aktiviertem PHOTO, LOOP1 und LOOP2, steht an, bis entweder PHOTO, LOOP1 oder LOOP2 deaktiviert wird. 							
	Näherungssensor. Signal bei aktiviertem LOOP1 oder LOOP2, steht an, bis entweder LOOP1 od LOOP2 deaktiviert wird.					P1 oder		
	 Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP1 und danach LOOP2. Signal steht an, bis LOOP2 deaktiviert wird. Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP1 und danach PHOTO. Signal steht an, bis PHOTO deaktiviert wird. Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP2 und danach LOOP1. Signal steht an, bis LOOP1 deaktiviert wird. Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP2 und danach PHOTO. Signal steht an, bis PHOTO deaktiviert wird. 							
	13	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von LOOP1 deaktiviert wird.	n PHOTO und danach I	OOP1. Si	gnal steht	an, bis		
	Richtungsabtastung. Signal bei Aktivierung von PHOTO und danach LOOP2. Signal steht an, bis LOOP2 deaktiviert wird.							





• Programmierbare Eingänge, P-Kanäle

Programmierbarer Eingang 1

Nr.	Nam	e	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te		
P100	Kanä	le im programmierbaren Eingang 1	0 - 1	1		31		
	0	Nicht aktiviert						
	1	Aktiviert				,		
P160	Steue	rfunktion	0-5	1		31		
	0	Ausgeschaltet	•		•			
	1	Öffnen						
	2	Schließen						
	3	Stopp						
	4							
	5	Öffnen/Stoppen/Schließen						
P161	Art d	es Steuersignals bei Aktivierung	1 - 2	1		31		
	1	Impuls (Haltebetrieb nicht möglich)						
	2	Signal, so lange der Eingang aktiviert ist						
P162	Flüge	elsteuerung	1 - 3	3		31		
	1	Motor 1	•					
	2	Motor 2						
	3	Motor 1 und 2						
P163	Begrenztes Öffnen 0 - 1 0 31							
	0	Ausgeschaltet	'					
	1	Zeitöffnung gemäß eingestellter Zeit in Kanal	C412 bzw. C414.					
P170	Moto	orschloss	0 - 1	0				
	0	Ausgeschaltet	•					
	Das Tor kann ohne Signal am programmierbaren Eingang 1 nicht gesteuert werden. Fällt das Signal weg, stoppt das Tor.							
P180	Aufst	ellen	0 - 2	2		31		
	0 Ausgeschaltet							
	1 Automatisches Schließen ausgeschaltet nach aktiviertem Eingang, wird durch anderes Steuersignal wiederhergestellt							
	2 Automatisches Schließen ausgeschaltet bei kontinuierlichem Signal.							
P190	Schle	usenöffnung	0 - 1	0		31		
	0	Ausgeschaltet	•	•	•	•		
	1 Öffnet lokales Tor, wenn P160 auf offen steht, und schickt das Signal weiter zum entfernten Tor							
P196	ausge	cierung am lokalen und entfernten Tor eschaltet Funktioniert nur bei kontinuierlichem Il und P161 auf Wert 2	0 - 1	0		31		
	0	Ausgeschaltet		•	•	•		
	1	Aktiviert						
P198		matisches Schließen des entfernten Tors schaltet Funktioniert nur bei kontinuierlichem l	0 - 1	0		31		
	0	Ausgeschaltet						
	1	Aktiviert						





Programmierbarer Eingang 2

P200				stellt	te				
	Kanäle im programmierbaren Eingang 2	0 - 1	1		31				
	0 Nicht aktiviert	<u> </u>	1 -		10-				
	1 Aktiviert								
P260	Steuerfunktion	0-5	2		31				
	0 Ausgeschaltet	1 * 2	1-		10-				
	1 Öffnen								
	2 Schließen								
	3 Stopp								
	4 Öffnen/Schließen								
	5 Öffnen/Stoppen/Schließen								
P261	Art des Steuersignals bei Aktivierung	1 - 2	1		31				
	1 Impuls (Haltebetrieb nicht möglich)	•			•				
	2 Signal, so lange der Eingang aktiviert ist								
P262	Flügelsteuerung	1 - 3	3		31				
	1 Motor 1		1						
	2 Motor 2								
	3 Motor 1 und 2		,						
P263	Begrenztes Öffnen	0 - 1	0		31				
	0 Ausgeschaltet		1 -						
	1 Zeitöffnung gemäß eingestellter Zeit in Kanal	C412 bzw. C414							
P270	Motorschloss	0 - 1	0		31				
12/0	Motorschloss 0 - 1 0 31 0 Ausgeschaltet								
	Das Tor kann ohne Signal am programmierbaren Eingang 2 nicht gesteuert werden. Fällt das Signal weg, stoppt das Tor.								
P280	Aufstellen	0 - 2	2		31				
	0 Ausgeschaltet								
	1 Automatisches Schließen ausgeschaltet nach aktiviertem Eingang, wird durch anderes Steuersignal wiederhergestellt								
	2 Automatisches Schließen ausgeschaltet bei kontinuierlichem Signal.								
P290	Schleusenöffnung	0 - 1	0		31				
	0 Ausgeschaltet								
	1 Öffnet lokales Tor, wenn P260 auf offen steht, und schickt das Signal weiter zum entfernten Tor								
P296	Blockierung am lokalen und entfernten Tor ausgeschaltet Funktioniert nur bei kontinuierlichem Signal und P261 auf Wert 2	0 - 1	0		31				
	0 Ausgeschaltet	•			•				
	1 Aktiviert								
P298	Automatisches Schließen des entfernten Tors ausgeschaltet Funktioniert nur bei kontinuierlichem Signal	0 - 1	0		31				
	0 Ausgeschaltet	•							
	1 Aktiviert								





Nr.	Name	Grenzen		nge- RefSei ellt te				
P300	Kanäle im programmierbaren Eingang 3	0 - 1	1	31				
	0 Nicht aktiviert		'	'				
	1 Aktiviert							
P360	Steuerfunktion	0-5	0	31				
	0 Ausgeschaltet		!	1 -				
	1 Öffnen	,						
	2 Schließen							
	3 Stopp							
	4 Öffnen/Schließen							
	5 Öffnen/Stoppen/Schließen			,				
P361	Art des Steuersignals bei Aktivierung	1 - 2	1	31				
	1 Impuls (Haltebetrieb nicht möglich)	•		•				
	2 Signal, so lange der Eingang aktiviert ist							
P362	Flügelsteuerung	1 - 3	3					
	1 Motor 1	1- 0		I				
	2 Motor 2							
	3 Motor 1 und 2							
P363	Begrenztes Öffnen	0 - 1	0	31				
1 303	0 Ausgeschaltet	10-1	10 1	J1				
	1 Zeitöffnung gemäß eingestellter Zeit in Kanal C412 bzw. C414.							
P370	Motorschloss	0 - 1	0	31				
13/0	+ -	0 - 1] 31				
	0 Ausgeschaltet 1 Das Tor kann ohne Signal am programmierbaren Eingang 3 nicht gesteuert werden. Fällt das Signal							
	weg, stoppt das Tor.							
P380	Aufstellen	0 - 2	2	31				
	0 Ausgeschaltet							
	1 Automatisches Schließen ausgeschaltet nach aktiviertem Eingang, wird durch anderes Steuersignal wiederhergestellt							
	2 Automatisches Schließen ausgeschaltet bei k	kontinuierlichem Sign	al.					
P390	Schleusenöffnung	0 - 1	0	31				
	0 Ausgeschaltet	•						
	1 Öffnet lokales Tor, wenn P360 auf offen ste	ht, und schickt das Si	gnal weiter zum entf	ernten Tor				
P396	Blockierung am lokalen und entfernten Tor ausgeschaltet Funktioniert nur bei kontinuierliche Signal und P361 auf Wert 2	0 - 1	0	31				
	0 Ausgeschaltet							
	1 Aktiviert							
P398	Automatisches Schließen des entfernten Tors ausgeschaltet Funktioniert nur bei kontinuierliche Signal	0 - 1	0	31				
	0 Ausgeschaltet			'				
	1 Aktiviert							





Nr.	Name	Grenzen	Werk	Einge-	RefSei-	
	1			stellt	te	
P400	Kanäle im programmierbaren Eingang 4	0 - 1	1		31	
	0 Nicht aktiviert					
	1 Aktiviert					
P460	Steuerfunktion	0-5	0		31	
	0 Ausgeschaltet					
	1 Öffnen					
	2 Schließen					
	3 Stopp					
	4 Öffnen/Schließen					
	5 Öffnen/Stoppen/Schließen					
P461	Art des Steuersignals bei Aktivierung	1 - 2	1		31	
	1 Impuls					
	2 Signal, so lange der Eingang aktiviert ist					
P462	Flügelsteuerung	1 - 3	3		31	
	1 Motor 1					
	2 Motor 2					
	3 Motor 1 und 2					
P463	Begrenztes Öffnen	0 - 1	0	1	31	
	0 Ausgeschaltet					
	1 Zeitöffnung gemäß eingestellter Zeit in Kanal C412 bzw. C414.					
P470	Motorschloss	0 - 1	0	Ī	31	
	0 Ausgeschaltet				1	
	Das Tor kann ohne Signal am programmierbaren Eingang 4 nicht gesteuert werden. Fällt das Signal weg, stoppt das Tor.					
P480	Aufstellen	0 - 2	2	1	31	
	0 Ausgeschaltet		•	•	•	
	1 Automatisches Schließen ausgeschaltet nach aktiviertem Eingang, wird durch anderes Steuersignal wiederhergestellt					
	2 Automatisches Schließen ausgeschaltet bei kon	tinuierlichem Signal.				
P490	Schleusenöffnung	0 - 1	0	1	31	
	0 Ausgeschaltet	,				
	1 Öffnet lokales Tor, wenn P460 auf offen steht,	und schickt das Signal	weiter zum	entfernten	Tor	
P496	Blockierung am lokalen und entfernten Tor ausgeschaltet Funktioniert nur bei kontinuierlichem Signal und P461 auf Wert 2	0 - 1	0		31	
	0 Ausgeschaltet	•				
	1 Aktiviert					
P498	Automatisches Schließen des entfernten Tors	0 - 1	0		31	
1470	ausgeschaltet Funktioniert nur bei kontinuierlichem Signal					
	ausgeschaltet Funktioniert nur bei kontinuierlichem Signal 0 Ausgeschaltet					





Nr.	Name	Grenzen		inge- RefSei tellt te			
P500	Kanäle im programmierbaren Eingang 5	0 - 1	1	31			
	0 Nicht aktiviert	'	'				
	1 Aktiviert						
P560	Steuerfunktion	0-5	0	31			
	0 Ausgeschaltet		1 -				
	1 Öffnen			,			
	2 Schließen						
	3 Stopp						
	4 Öffnen/Schließen						
	5 Öffnen/Stoppen/Schließen						
P561	Art des Steuersignals bei Aktivierung	1 - 2	1	31			
	1 Impuls	•		•			
	2 Signal, so lange der Eingang aktiviert ist						
P562	Flügelsteuerung	1 - 3	3	31			
	1 Motor 1	1- 0	1,0	10-			
	2 Motor 2						
	3 Motor 1 und 2						
P563	Begrenztes Öffnen	0 - 1	0	31			
1 703	0 Ausgeschaltet	0 - 1	•] 51			
	1 Zeitöffnung gemäß eingestellter Zeit in Kanal C412 bzw. C414.						
P570	Motorschloss	0 - 1	0	31			
F)/U	† ,	0 - 1]0]	[]1			
	0 Ausgeschaltet 1 Das Tor kann ohne Sienal am programmierbaren Eingang 5 nicht gesteuert werden. Fällt das Sienal						
	Das Tor kann ohne Signal am programmierbaren Eingang 5 nicht gesteuert werden. Fällt das Signal weg, stoppt das Tor.						
P580	Aufstellen	0 - 2	2	31			
	0 Ausgeschaltet						
	1 Automatisches Schließen ausgeschaltet nach aktiviertem Eingang, wird durch anderes Steuersignal wiederhergestellt						
	2 Automatisches Schließen ausgeschaltet bei kontinuierlichem Signal.						
P590	Schleusenöffnung	0 - 1	0	31			
	0 Ausgeschaltet	•		•			
	1 Öffnet lokales Tor, wenn P560 auf offen ste	ht, und schickt das Si	gnal weiter zum ent	fernten Tor			
P596	Blockierung am lokalen und entfernten Tor ausgeschaltet Funktioniert nur bei kontinuierliche Signal und P561 auf Wert 2	0 - 1	0	31			
	0 Ausgeschaltet	•	•				
	1 Aktiviert						
P598	Automatisches Schließen des entfernten Tors ausgeschaltet Funktioniert nur bei kontinuierliche Signal	0 - 1	0	31			
			1				
	0 Ausgeschaltet	•		'			





Nr.	Nam	e	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te		
P600	Kanä	le im programmierbaren Eingang 6	0 - 1	1		31		
	0	Nicht aktiviert	I.	1	1	1-		
	1	Aktiviert			,	1		
P660	Steue	rfunktion	0-5	0		31		
	0	Ausgeschaltet		1				
	1	Öffnen				1		
	2	Schließen						
	3	Stopp						
	4	Öffnen/Schließen				1		
	5	Öffnen/Stoppen/Schließen						
P661	Art d	es Steuersignals bei Aktivierung	1 - 2	1		31		
	1	Impuls				•		
	2	Signal, so lange der Eingang aktiviert ist						
P662	Flüge	lsteuerung	1 - 3	3		31		
	1	Motor 1						
	2	Motor 2				1		
	3	Motor 1 und 2						
P663	Begre	enztes Öffnen	0 - 1	0		31		
	0	Ausgeschaltet	[* -	1 -	ļ	10-		
	1 Zeitöffnung gemäß eingestellter Zeit in Kanal C412 bzw. C414.							
P670	Moto	orschloss	0 - 1	0		31		
10/0	0	Ausgeschaltet	0 1	1 °	1	31		
	Das Tor kann ohne Signal am programmierbaren Eingang 6 nicht gesteuert werden. Fällt das Signal weg, stoppt das Tor.							
P680	Aufst	ellen	0 - 2	2		31		
	0	Ausgeschaltet						
	1							
	2 Automatisches Schließen ausgeschaltet bei kontinuierlichem Signal.							
P690	Schle	usenöffnung	0 - 1	0		31		
	0	Ausgeschaltet						
	1 Öffnet lokales Tor, wenn P660 auf offen steht, und schickt das Signal weiter zum entfernten Tor							
P696	ausge	tierung am lokalen und entfernten Tor schaltet Funktioniert nur bei kontinuierlichem l und P661 auf Wert 2	0 - 1	0		31		
	0	Ausgeschaltet	•		•	•		
	1	Aktiviert						
P698		matisches Schließen des entfernten Tors schaltet Funktioniert nur bei kontinuierlichem I	0 - 1	0		31		
	0	Ausgeschaltet	•					
	1	Aktiviert						





• Programmierbare Funkeingänge, r-Kanäle

Nr.	Nar	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te		
r001	Anz	eige des empfangenen Funkeingangs	0 - 4	0		39		
	0	Kein Funkempfang	•	•	•	•		
	1	Funkeingang 1 empfängt Funksignal						
	2	Funkeingang 2 empfängt Funksignal						
	3	Funkeingang 3 empfängt Funksignal						
	4	Funkeingang 4 empfängt Funksignal						
r160	Steu	erfunktion	0 - 5	0		39		
	0	Ausgeschaltet						
	1	Öffnen						
	2	Schließen						
	3	Stopp						
	4	Öffnen/Schließen						
	5	Öffnen/Stoppen/Schließen		_				
r162	Flüg	gelsteuerung	1 - 3	3				
	1	Motor 1						
	2	Motor 2						
	3	Motor 1 und Motor 2						
r163	Beg	renztes Öffnen	0 - 1	0		39		
	0	Ausgeschaltet						
	1	Zeitöffnung						
r170	Scha	altet die Steuerfunktion an Funkeingang 1 aus.	0 - 6	0		39		
	0							
	1	1 Funktion nur bei Signal am programmierbaren Eingang 1						
	2							
	3							
	4	Funktion nur bei Signal am programmierbarer						
	5	Funktion nur bei Signal am programmierbarer	n Eingang 5					
	6	Funktion nur bei Signal am programmierbarer	n Eingang 6	_				
r180	Aufs	stellen	0 - 1	0		39		
	0	Ausgeschaltet						
	1	Aufstellen ohne automatisches Schließen. Wird	d durch anderes Steuersig	nal wieder	hergestellt			
r190	Schl	leusenöffnung	0 - 1	0		39		
	0	Ausgeschaltet						
	1	Schickt normales Öffnungssignal an das entfer	mes Ton					





Nr.	Nar	me	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te		
r001	Anz	eige des empfangenen Funkeingangs	0 - 4	0		39		
	0	Kein Funkempfang	•	•	•	•		
	1	Funkeingang 1 empfängt Funksignal						
	2	Funkeingang 2 empfängt Funksignal						
	3	Funkeingang 3 empfängt Funksignal						
	4	Funkeingang 4 empfängt Funksignal						
r260	Stei	uerfunktion	0 - 5	0		39		
	0	Ausgeschaltet	•		•	•		
	1	Öffnen						
	2	Schließen						
	3	3 Stopp						
	4	4 Öffnen/Schließen						
	5	Öffnen/Stoppen/Schließen						
r262	Flüş	gelsteuerung	1 - 3	3				
	1	Motor 1						
	2 Motor 2							
	3 Motor 1 und Motor 2							
r263	Beg	renztes Öffnen	0 - 1	0	1	39		
	0 Ausgeschaltet							
	1 Zeitöffnung							
r270	Sch	altet die Steuerfunktion an Funkeingang 2 aus.	0 - 6	0	1	39		
	O Ausgeschaltet, sonst Steuerfunktion (Programmierbarer Eingang hat keine Funktion für Funkeingang 2)							
	1							
	2	Funktion nur bei Signal am programmierbare	n Eingang 2					
	3	Funktion nur bei Signal am programmierbare	n Eingang 3					
	4							
	5							
	6 Funktion nur bei Signal am programmierbaren Eingang 6							
r280	Auf	stellen	0 - 1	0		39		
	0 Ausgeschaltet							
	1	Aufstellen ohne automatisches Schließen. Wir	d durch anderes Steuer	rsignal wiede	rhergestellt			
r290	Sch	leusenöffnung	0 - 1	0		39		
	0	Ausgeschaltet	,					
	1	Schickt normales Öffnungssignal an das entfe	rnte Tor					





Nr.	Nar	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te			
r001	Anz	eige des empfangenen Funkeingangs	0 - 4	0		39			
	0	Kein Funkempfang	•	•					
	1	Funkeingang 1 empfängt Funksignal							
	2	Funkeingang 2 empfängt Funksignal							
	3	Funkeingang 3 empfängt Funksignal							
	4	Funkeingang 4 empfängt Funksignal							
r360	Steu	erfunktion	0 - 5	0		39			
	0	Ausgeschaltet							
	1	Öffnen							
	2	Schließen							
	3	3 Stopp							
	4								
	5	Öffnen/Stoppen/Schließen							
r362	Flüg	gelsteuerung	1 - 3	3					
	1	Motor 1	•	•	•				
	2	Motor 2							
	3 Motor 1 und Motor 2								
r363	Begi	renztes Öffnen	0 - 1	0		39			
	0 Ausgeschaltet								
	1	Zeitöffnung							
r370	Scha	altet die Steuerfunktion an Funkeingang 3 aus.	0 - 6	0		39			
	O Ausgeschaltet, sonst Steuerfunktion (Programmierbarer Eingang hat keine Funktion für Funkeingang 3)								
	1								
	2 Funktion nur bei Signal am programmierbaren Eingang 2								
	3								
	4								
	5	Funktion nur bei Signal am programmierbarer	Eingang 5						
	6	Funktion nur bei Signal am programmierbarer	Eingang 6						
r380	Aufs	stellen	0 - 1	0		39			
	0	Ausgeschaltet							
	1								
r390	Schl	eusenöffnung	0 - 1	0		39			
1390	0	Ausgeschaltet	•		•	•			
	10	1 tusgescriatiet							





Nr.	Nan	ne	Grenzen	Werk	Einge- stellt	RefSei- te		
r001	Anze	eige des empfangenen Funkeingangs	0 - 4	0		39		
	0	Kein Funkempfang	•	•	•	•		
	1	Funkeingang 1 empfängt Funksignal						
	2	Funkeingang 2 empfängt Funksignal						
	3	Funkeingang 3 empfängt Funksignal						
	4	Funkeingang 4 empfängt Funksignal						
r460	Steu	erfunktion	0 - 5	0		39		
	0	Ausgeschaltet						
	1	Öffnen						
	2	Schließen						
	3	Stopp		1				
	4	Öffnen/Schließen						
	5	Öffnen/Stoppen/Schließen						
r462	Flüg	elsteuerung	1 - 3	3				
	1	Motor 1						
	2	Motor 2						
	3 Motor 1 und Motor 2							
r463	Begi	renztes Öffnen	0 - 1	0		39		
	0 Ausgeschaltet							
	1	Zeitöffnung						
r470	Scha	ltet die Steuerfunktion an Funkeingang 4 aus.	0 - 6	0		39		
	O Ausgeschaltet, sonst Steuerfunktion (Programmierbarer Eingang hat keine Funktion für Funkeingang 4)							
	1 Funktion nur bei Signal am programmierbaren Eingang 1							
	2 Funktion nur bei Signal am programmierbaren Eingang 2							
	3 Funktion nur bei Signal am programmierbaren Eingang 3							
	4							
	5	Funktion nur bei Signal am programmierbarer	n Eingang 5					
	6	Funktion nur bei Signal am programmierbarer	n Eingang 6					
r480	Aufs	tellen	0 - 1	0		39		
	0	Ausgeschaltet						
	1	Aufstellen ohne automatisches Schließen. Wird	d durch anderes Steuersig	nal wieder	hergestellt			
r490	Schl	eusenöffnung	0 - 1	0		39		
	0	Ausgeschaltet	•					
	1	Schickt normales Öffnungssignal an das entfer	nte Tor					





Fehlermeldungen

Der graue Hintergrund zeigt an, dass die Automatik neu gestartet werden muss (Stromabschaltung), damit die Fehlermeldung rückgestellt werden kann.

	llt werden kann.	March 1 1 1
Fehler- code	Bedeutung	Mögliche Ursache
EP-1	Kein Fehlercode, Spezifizierung des Typs der EP104	
EP-2	Kein Fehlercode, Spezifizierung des Typs der EP104	
E000	Kein Fehler, wird als Bestätigung nach Einstellungen im Servicekanal angezeigt.	
E003	Begrenzte Laufzeit überschritten	Schleift das Getriebe? Überprüfung von C403.
E008	Kurzzeitiger Spannungsabfall 24V	Netzausfall, kurzzeitiger Kurzschluss in 24 V.
E015	Kurzzeitiger Spannungsabfall 230 V	Gab es einen Stromausfall?
E017	Klemmschutz oder Lastüberwachung hat 5 Mal hintereinander ausgelöst	Wird das Tor daran gehindert, sich zu schließen?
E020	Zu hohe Spannung im Sicherheitskreislauf	Die Steuerautomatik misst eine zu hohe Spannung im Sicherheitskreislauf.
E025	Falsche Einstellung für Personenschutz, Motor 1	Überprüfung von C200 und C230, Lastüberwachung darf bei aktiviertem Personenschutz nicht ausgeschaltet sein. Überprüfung von C211, die Zeit darf 0,06 Sekunden nicht überschreiten. C212 darf eine Zeit von 2 Sekunden nicht überschreiten. C493 darf eine Zeit von 0,20 Sekunden nicht überschreiten.
E026	Falsche Einstellung für Personenschutz, Motor 2	Überprüfung von C200 und C240, Lastüberwachung darf bei aktiviertem Personenschutz nicht ausgeschaltet sein. Überprüfung von C211, die Zeit darf 0,06 Sekunden nicht überschreiten. C212 darf eine Zeit von 2 Sekunden nicht überschreiten. C493 darf eine Zeit von 0,20 Sekunden nicht überschreiten.
E027	Falsche Einstellung Motorschutz, untere Grenze inaktiv	Wenn C202 nicht auf 4 steht, darf C201 nicht auf 1 stehen. C201 kommt nur in Verbindung mit einem Frequenzwandler zum Einsatz.
E028	Bremse gewählt in Verbindung mit einem Frequenzwandler	Überprüfen, ob C495 auf 0 steht.
E032	Endlage L.O1 hat seine Position verloren	Läuft die Endlagennocke am Schalter vorbei? Wackelkontakt im Schalter?
E033	Endlage L.C1 hat seine Position verloren	Läuft die Endlagennocke am Schalter vorbei? Wackelkontakt im Schalter?
E034	Endlage L.O2 hat seine Position verloren	Läuft die Endlagennocke am Schalter vorbei? Wackelkontakt im Schalter?
E035	Endlage L.C2 hat seine Position verloren	Läuft die Endlagennocke am Schalter vorbei? Wackelkontakt im Schalter?
E040	Unzulässige Auswahl im Servicekanal	
E044	Ausgeblendete Kanäle werden gezeigt	
E046	Öffnungszähler auf Null gesetzt	
E047	Rückstellung auf die Werkseinstellungen in allen Kanälen	
E048	Fehlercodeliste auf Null gesetzt	
E050	Unbekannte Platine, nicht voll bestückte EP104 oder Light	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E051	Falsche Software, Vollversion programmiert auf EPLight	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.





E052	Falsche Software, EPLight-Software programmiert auf voll bestückter EP104	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E116	Keine Klemmschutzquittierung	Nur bei Garagentorsteuerung, Fehler im Klemmschutz? Korrekte Nachlaufzeit?
E201	Motorschutz für Motor 1 hat ausgelöst	Motor zieht mehr als 1,5x Motorstrom. Motor läuft schwer oder klemmt fest. Sicherung kaputt? Phasenbruch bei
E202	Motorschutz für Motor 2 hat ausgelöst	eingehender Phase? Kabelbruch zum Motor oder in der Motorwicklung? Motorschutzeinstellungen überprüfen.
E203	Motorschutz hat dreimal hintereinander ausgelöst, Steuerung 3 Minuten gesperrt	Blockiert etwas? Fehler am Elektromotor? Einstellungen in Kanälen C252, C253, C262, C263 kontrollieren.
E204	Strom durch abgeschalteten Motor 1	
E205	Strom durch abgeschalteten Motor 2	
E206	Kein oder schwacher Strom an Motor 1	Elektromotor zieht weniger als die Hälfte der Motorschutzeinstellung. Motorschutzeinstellung überprüfen. Phasenbruch bei einer der eingehenden Phasen? Sicherung
E207	Kein oder schwacher Strom an Motor 2	kaputt? Kabelbruch zum Elektromotor? Spannungsabfall im Stoppkreislauf/Endlagenkreislauf?
E221	Startlast im Motor 1 zu niedrig	Überprüfung, dass der Motor korrekt angeschlossen ist.
E222	Startlast im Motor 2 zu niedrig	Überprüfung, dass der Motor korrekt angeschlossen ist.
E223	Normalleistung im Motor 1 zu niedrig	Überprüfung von C230.
E224	Normalleistung im Motor 2 zu niedrig	Überprüfung von C240.
E225	Lastüberwachung dreimal hintereinander ausgelöst	Ist ein Hindernis im Weg? Verhindert ein mechanischer Fehler den Schließvorgang? Die Einstellungen der Lastüberwachung überprüfen.
E318	Fehler in Schleife 1	Sind Schleife und Zuleitung nicht elektrisch unterbrochen?
E319	Fehler in Schleife 2	Siehe die Bedienungsanleitung für den Fahrzeugdetektor für die weitere Fehlersuche.
E614	Kommunikationsfehler	Polarität der Kommunikationskabel korrekt? Kabelbruch im Kommunikationskabel? Korrekte Einstellung in beiden Automatiken? Steht die Spannung an der externen Automatik an?
E901	Fremdspannung am Klemmschutzeingang S.E1	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E902	Fremdspannung am Klemmschutzeingang S.E2	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E903	Fremdspannung am Klemmschutzeingang S.E3	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E904	Fremdspannung am Endstellungseingang	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E905	Fremdspannung in Stoppschaltung	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E909	Interner Wächter hat ausgelöst	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E910	Zeitüberwachungsfehler	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E911	Wiederholter Neustartversuch	Kurzschluss im Endlagen- oder Stoppkreislauf? Nach der Behebung führt die Automatik nach 20 Sekunden einen Neustartversuch durch.
E912	Falsche Prüfsumme im Flash-Speicher	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E913	Speicherfehler im RAM-Speicher	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E914	Speicherfehler im EEPROM	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E915	Falsche Version im EEPROM	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E916	Interner Test wurde nicht rechtzeitig ausgeführt	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E917	Falsche Ausführungsreihenfolge	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E918	Alle Fehlercodes aufgrund eines Internfehlers gelöscht	
E921	Schütz für Motor 1 wurde aktiviert, bevor der bereits aktivierte Schütz freigegeben wurde.	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.





E922	Schütz für Motor 2 wurde aktiviert, bevor der	Wenden Sie sich an FAAC Nordic AB.
E931	bereits aktivierte Schütz freigegeben wurde. Stopp gleichzeitig mit Öffnen/Schließen.	
	110	
E932	Öffnen gleichzeitig mit Schließen	
E941	Motor 1 läuft gemäß Einstellung des Encoders in falsche Richtung.	In Kanal C110 überprüfen, ob die richtige Seite eingestellt wurde. Kontrollieren Sie die richtige Laufrichtung des Motors.
E942	Motor 2 läuft gemäß Einstellung des Encoders in falsche Richtung.	In Kanal C120 überprüfen, ob die richtige Seite eingestellt wurde. Kontrollieren Sie die richtige Laufrichtung des Motors.
E961	SE1 nicht niedrig beim externen Test.	Kontrollieren Sie die Funktion des Klemmschutzes. Ist der Selbsttest nicht im Klemmschutz aktiviert, stellen Sie Kanal C113 auf 0.
E962	SE2 nicht niedrig beim externen Test.	Kontrollieren Sie die Funktion des Klemmschutzes. Ist der Selbsttest nicht im Klemmschutz aktiviert, stellen Sie Kanal C123 auf 0.
E963	SE3 nicht niedrig beim externen Test.	Kontrollieren Sie die Funktion des Klemmschutzes. Ist der Selbsttest nicht im Klemmschutz aktiviert, stellen Sie Kanal C133 auf 0.
E964	PHOTO nicht niedrig beim externen Test.	Kontrollieren Sie die Funktion der Fotozelle. Ist der Selbsttest nicht in der Fotozelle aktiviert, stellen Sie Kanal C343 auf 0.
E971	SE1 nicht hoch beim externen Test.	Kontrollieren Sie die Funktion des Klemmschutzes. Ist der Selbsttest nicht im Klemmschutz aktiviert, stellen Sie Kanal C113 auf 0.
E972	SE2 nicht hoch beim externen Test.	Kontrollieren Sie die Funktion des Klemmschutzes. Ist der Selbsttest nicht im Klemmschutz aktiviert, stellen Sie Kanal C123 auf 0.
E973	SE3 nicht hoch beim externen Test.	Kontrollieren Sie die Funktion des Klemmschutzes. Ist der Selbsttest nicht im Klemmschutz aktiviert, stellen Sie Kanal C133 auf 0.
E974	PHOTO nicht hoch beim externen Test.	Kontrollieren Sie die Funktion der Fotozelle. Ist der Selbsttest nicht in der Fotozelle aktiviert, stellen Sie Kanal C343 auf 0.





Fehlersuche

Überprüfen Sie bitte bei jeder Wartung die entsprechenden Funktionskontrollen in dem dazugehörigen Kapitel.

Fehler	Mögliche Ursache, Ratschläge		
Fehlermeldung auf dem Display (Ennn)	Siehe Kapitel zu den Fehlermeldungen.		
Tor kehrt sich um und die roten Leuchtdioden M1/M2 blinken.	Ist die Lastüberwachung hinreichend aufgestellt? Ist die korrekte Versorgungsspannung eingestellt? Mechanischer Fehler? Hat das Tor einen leichten Lauf?		
Leuchten oder blinken die roten Leuchtdioden S.E1, S.E2 oder S.E3?	Lesen Sie den Klemmschutzwert in den Kanälen ab. Ist der Widerstand korrekt? Muss der Schalter des Klemmschutzes eventuell eingestellt werden? Sind alle drei Klemmschütze in Betrieb? Leuchten die Dioden der Endlagen? Sind die Endlagen beim Einschalten der Spannung nicht angeschlossen, funktionieren auch die Klemmschütze nicht. Leuchten die Stopp-Leuchtdioden? Ist der Stoppkreislauf beim Einschalten der Spannung unterbrochen, funktionieren auch die Klemmschütze nicht.		
Tor lässt sich weder Schließen noch Öffnen.	Leuchten alle grünen Leuchtdioden? Diese müssen leuchten. Sind die umgekehrten Stoppeingänge angeschlossen? Leuchten die Leuchtdioden INP1-INP6? Diese dürfen normalerweise nicht leuchten (außer es wurde die Aufstellung für gewisse Zeiten gewählt). Die Dioden der Endlagen müssen leuchten, damit das Tor bedient werden kann. Bsp.: L.O1 leuchtet = Motor 1 kann geöffnet werden. Endlagen sind mit Stoppkreislauf in Serie geschaltet. Fehler/ Unterbrechung im Lauftorkontakt o.ä. im Stoppkreislauf. Überprüfen Sie, ob die Warnung eingestellt ist. Überprüfen Sie, ob die Blockierung eingestellt ist.		
Kann nicht geschlossen, aber geöffnet werden.	Die FC/SL-Diode muss leuchten. Leuchtet einer der Klemmschütze? Diese müssen normalerweise aus sein. Falscher Anschluss eines Klemmschutzes ist möglich. Möglicherweise ist eine Kalibrierung notwendig. Überprüfen Sie den Kanal für die Impulssteuerung.		
Automatisches Schließen nicht möglich.	Möglicherweise Wackelkontakt im Stoppkreislauf. Lauftorkontakt? Stoppschalter? Überprüfen Sie die Einstellungen für den Neustart nach einem Stopp.		
Display und Leuchtdioden schalten sich nicht ein	Sind alle Versorgungsphasen angeschlossen? Möglicherweise ist ein Kurzschluss zur Erde in einem Schwachstromanschluss aufgetreten. Schalten Sie den Hauptschalter 1 Minute aus und ziehen Sie alle Steckanschlüsse heraus. Schalten Sie den Strom bei herausgezogenen Anschlüssen wieder ein.		
Bedientaste muss für Funktionen gedrückt werden	Überprüfen Sie, dass die Steuerautomatik auf die Impulssteuerung eingestellt ist. Leuchtet die FC/SL-Diode? Leuchtet eine Klemmschutzdiode? Leuchtet SL1 oder SL2? Diese Dioden dürfen nur leuchten, wenn ein Fahrzeug in der Schleife steht.		
Stoppt das Tor grundlos "von selbst"? (ohne Fehlermeldung oder Alarmdioden)	Versuchen Sie, das Tor wieder zu bedienen. Öffnen und Schließen Sie es. Überprüfen Sie auch C020 bezüglich der letzten Ursache eines Stopps. Vergleichen Sie die Ziffer mit der Kanalliste, um zu ermitteln, wodurch das Tor gestoppt wurde.		





• Zurücksetzen/Austauschen einer ausgelösten Sicherung

Hat die Sicherung der Netzspannung der Steuerautomatik ausgelöst, empfiehlt FAAC Nordic AB die folgenden Schritte zum Zurücksetzen oder Austauschen der Sicherung

- Schalten Sie den Hauptschalter der Steuerautomatik aus.
- Den Stellmotor auskuppeln.
- Setzen Sie die Sicherung zurück oder tauschen Sie sie aus.
- Schalten Sie den Hauptschalter der Steuerautomatik ein.
- Sicherstellen, dass der Stellmotor nicht ohne empfangene Signale startet.
- Sicherstellen, dass der Stellmotor mit den Bedientasten gestartet und gestoppt werden kann.
- Kann der Stellmotor nicht gestoppt werden, ist Kontakt zu FAAC Nordic AB aufzunehmen.



